PNSDR



Software-Defined-Radio

für HF und VHF

Udo Richter OE8MCQ

PMSDR

Software-Defined-Radio für HF und VHF

v1.0-Mrz.2011

Ein Handbuch aus der Praxis - für die Praxis

Copyright-Hinweis

Ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von RF<->SYSTEM ©, darf dieses Handbuch weder vollständig, noch in Auszügen, in jedweder Form und Weise elektronisch oder mechanisch, vervielfältigt, übertragen, kopiert oder sonst wie aufgezeichnet werden. Die in den Dokumenten enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, und begründen keinerlei Verpflichtung von RF<->SYSTEM ©.

RF↔SYSTEM

Copyright 2011 RF-SYSTEM © http://www.rfsystem.it http://www.iw3aut.altervista.org

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	4
Aufbauanleitung	6
PMSDR-Platine	10
Option Display	12
Option Genause	15
Option VHF/UHF Down-Converter	21
	21
Treiber- und Software Installation	25
Einstellungen für die PC Software HDSDR	32
Auswahl einer geeigneten Soundkarte	36
Prüfung der Soundkarte / Soundcard-Tester	38
Einstellungen der DLL	43
Praxis im Umgang mit HDSDR (Pan-Adapter)	49
Möglichkeiten im Umgang mit der EXTIO_PMSDR.INI	63
FM Empfang im 3th Harmonic-Mode	68
DRFAM	72
PowerSDR-IQ	76
Winrad Varianten	81
Firmware-Updates	84
Zubehör	
Der Antennen-Isolator	89
Technische Daten	91
Laborbericht	92
Schaltpläne	98
Fehlersuche/Prüfpunkte	101
Einführung in die Grundlagen der SDR Technik	104
Anhang	
Die CD – Verzeichnis / Directory	103
Die CD zum Buch	119
Winrad Tastatur Kürzel	118
Kurzfassung der PMSDR / HDSDR Bedienung	116
Quellen, Links, Legende	114
Haftungsausschluss	120
Stichwortverzeichnis / Index	123

Einleitung

Der PMSDR gehört zur Gruppe der QSD-SDR-Empfänger (Quadratur-Sample-Detektor). Das hier angewandte Konzept verspricht ein sauberes Spektrum des Ausgangssignals, ein sehr kleines Phasenrauschen. und ein fast unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis. Damit ist ein kleiner. leistungsfähiger SDR Empfänger (Software-Defined-Radio) mit durchgehender Abstimmuna für **KW-Bereich** den aesamten entstanden. Die steuernde Verbindung zum PC. sowie die übernimmt Stromversorgung, die USB Schnittstelle. Die I/Q-Ausgänge werden an den Stereo Line-Inder Soundkarte Eingang angeschlossen. Die NF wird über Kopfhörer/Lautsprecher ausgegeben.



Bild-1: Aufbau-/Anschluss-Prinzip

Er bietet somit eine einfache und günstige Lösung für alle nur denkbaren Ansprüche für den Langund Kurzwellenempfang.

Eine geschickte Ausnutzung der Oberwellen des Oszillators ermöglicht, bei nur leicht eingeschränkter Empfindlichkeit, sogar UKW-Radio Empfang, als auch den Empfang bis hinein in das 2m Amateurfunk-Band (144MHz), und dies ohne jeden weiteren Konverter!

Wer dagegen diese Einschränkung nicht hinnehmen mag, wird den PMSDR mit der Option Down-Converter bestücken!

■ Freie Software

Der Empfang erfolgt letztendlich mit Hilfe einer freien Software auf dem PC.

Das Bindeglied zwischen der Hardware und der steuernden Software ist eine sogenannte DLL (Dynamic-Link-Library). In dieser DLL steckt also Programmkode, der vom PMSDR, als auch von der PC-Software genutzt wird.

Mit dieser DLL-Schnittstelle bietet der PMSDR umfangreiche Einsatzmöglichkeiten, unter Anderem als **bidirektional** abstimmbarer Panadapter.

Viele weitere Optionen. Anknüpfungsmöglichkeiten, sowie CAT-Schnittstellen zu anderen Programmen und etlichen Transceivern sind bereits vorhanden. werden ständig gepflegt. und weiterentwickelt!

Ganz optimal, und unter Ausnutzung aller Möglichkeiten die die DLL bietet, arbeitet der PMSDR zurzeit mit der hervorragenden Software Winrad zusammen, welche erstmals von Alberto (I2PHD), für Windows entwickelt wurde. Leider wird diese Software (von Alberto) jedoch nicht weiterentwickelt. Er hat sie iedoch dankenswerterweise der All-Quellcode gemeinheit im zur Verfügung gestellt. Findige Köpfe entwickeln sie nun ständig weiter.

Auf der beiliegenden CD finden Sie die letzte aktuelle **Winrad**-Version im Original [3] als auch die Weiterentwicklungen, wie **HDSDR** [8] (vormals **WinradHD**), und **WRplus** [10].

Es gab eine weitere sehr vielversprechende Entwicklung namens **WinradF** [9]. Leider führt der Link zur Homepage des Autors seit längerem ins Leere, und so weiß zurzeit niemand, ob dieser Ansatz je weiter verfolgt werden wird.

Mit einigen Abstrichen im Bedienungs-Komfort lässt sich der PMSDR aber auch mit PowerSDR-IQ, mit der G8JCFSDR-Software, so wie der SDR-Shell für Linux betreiben.

Mit dieser Software können alle Betriebsarten empfangen werden. Über virtuelle Schnittstellen (Zusatzsoftware, Bspw.: VAC. Com0Com, VSPE: auf CD) ist darüber hinaus der Betrieb mit anderer Software, z.B. für digitale Betriebsarten, möglich.

Der Empfänger

Der Empfänger im PMSDR ist als leistungsfähiger All-Band Empfänger für den Frequenzbereich von 0,1 - 55 MHz ausaeleat. Dank der exzellenten Mischer Eigenschaften, die durch automatisch geschaltete Vorfilter unterstützt werden, ist das Großsignalverhalten für einen Empfänger dieser Preisklasse ungewöhnlich gut.

Praktische Versuche an der großen 40m Fullsize Loop von QRP-Project [5] haben gezeigt, dass der PMSDR auch in den Abendstunden ohne zusätzliche Preselektoren in der

schwächste Lage ist. selbst Amateurfunk Signale zu empfangen. Der PMSDR ist damit ein ideales Werkzeug für die Bandbeobachtung. sowohl für Amateurfunker, als auch für den engagierten Rundfunkhörer! Selbst die Magic-Band (6m-Band) können Freunde damit die Aktivitätszentren 50 MHz des Bandes mühelos beobachten.

Ansprüche an den PC

Die Ansprüche an den verwendeten PC bleiben im durchaus bescheidenen Rahmen. Selbst ein Betrieb auf einem NetBook Computer bereitet dem PMSDR keinerlei Probleme.

Weiterentwicklung

Der PMSDR wird ständig weiterentwickelt. Besuchen Sie bitte regelmäßig die Webseite des Entwicklers [1]. Sie finden dort evtl. eine aktualisierte DLL, oder auch eine neue Firmware, die über die USB-Schnittstelle schnell im PMSDR installiert ist!

(F

Ausführliche Technische Daten finden Sie im Anhang.

Aufbauanleitung

Dieser Bausatz ist auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Alle wirklich schwierig zu handhabenden Bauteile (SMD) auf der Platine sind vom professionellen Platinen-Hersteller mit Bestückungsautomaten bereits vollständig bestückt worden!

Zur Vervollständigung müssen dann lediglich noch die unkritischen arößeren Bauteile wie (LED's, Stiftleisten, Buchsen, Quarz usw.) bestückt werden. Dieses Vorgehen erfordert keinerlei Löterfahrung mit SMD-Bauteilen. was Ihnen die Montage ganz erheblich erleichtern wird. Der benötigte Zeitaufwand (für Hauptplatine und Gehäuse) liegt bei ca. einer Stunde!

Eine geeignete Antenne vorausgesetzt, sind Sie spätestens nach dieser Zeit am Ziel, und die ersten Stationen sind bereits zu hören!

Die Bausätze

Der Lieferumfang variiert deutlich, je nach Umfang Ihrer Bestellung.



Bild-2: PMSDR-Bausatz

Das Bild-2 zeigt lediglich den PMSDR Bausatz, der jederzeit durch Display, Gehäuse, Switchboard, bzw. Down-Converter, zu ergänzen ist.



Bild-3: Gehäuse-Bausatz



Bild-4: Display-Bausatz



Bild-5: Bausatz Down-Converter



Bild-6: Bausatz Switch-Board

Sie brauchen Werkzeug

Eine Standard-Werkzeugausrüstung ist völlig ausreichend. Bspw.:

- Lötzinn: ca. 0,5 bis 0,7mm,
- Entlöt-Litze 2,5mm,
- Lötkolben ca. 30 bis 50 Watt, am Besten Temp. geregelt und mit je einer Feinen/Breiten Lötspitze!
- Übliches Werkzeug: Pinzette, kleiner Elektroniker-Seitenschneider, Schraubendrehen, usw. ...

Sinnvoll ist die Anschaffung einer "dritten Hand", die alle Arbeitsschritte doch sehr erleichtert.



Einen solchen Platinenhalter finden Sie in diversen Ausführungen bspw. bei [6] oder [7].

Bild-7: Aufbauhilfe

ESD-Schutz beachten

Bei den Lötarbeiten, und bei jeglichem Umgang mit der Platine, ist unbedingt auf ausreichenden ESD Schutz zu achten! Aufbau Allgemein

(Schutz vor Elektro-Statischen Problemen, die sehr leicht die Chips auf der Platine zerstören können. Hierdurch verursachte Probleme sind später äußerst schwierig zu lokalisieren!)

Ein geerdetes ESD-Band brauchen Sie nicht unbedingt am Handgelenk zu tragen. Haben Sie jedoch eines, umso besser!

Es reicht in der Regel aus, sich immer wieder mal durch einen Griff Erdpotential entladen. auf zu Geeignet dazu ist bspw. ein naher Heizkörper, oder auch das (kalte!) Gehäuse Ihrer Lötstation. Fühlen Sie dabei eine Entladung, ist Alarmstufe rot angesagt. Überprüfen Sie dann den Untergrund: Stehen Sie evtl. auf einem Teppichboden? Sofort einen anderen Arbeitsplatz aufsuchen! Tragen Sie evtl. Filz/Pelz-gefütterte Hausschuhe? Sofort anderes Schuhwerk anlegen (oder Barfuss arbeiten!).

Teile mit hoher Empfindlichkeit gegen ESD, sind in der Teileliste und in den Aufbaubeschreibungen besonders gekennzeichnet.

Belassen Sie diese Bauteile unbedingt in ihren antistatischen Verpackungen, bis sie wirklich gebraucht werden. Die Verpackung besteht entweder aus einer antistatischen Plastik-Tüte oder die Beinchen der Bauteile sind in leitfähiges Moosgummi eingesteckt.

Löten

Sollte dies Ihre erste Löttechnische-Herausforderung sein, dann bitte unbedingt weiterlesen.

Die Erfahrenen unter Ihnen können diesen Absatz getrost überspringen.

Alle Leiterplatten sind beidseitig beschichtet, und alle Löcher sind durchkontaktiert. Das heißt, dass man nicht auf der Bestückungsseite löten muss, und daher auch nicht darf! In Einzelfällen (Änderung der Gehäuse-Form durch den Zulieferer) kann es dennoch notwendig sein, ein Bauteil auf die vorbereiteten Leiter-Flächen der Bestückungsseite aufzusetzen.

Arbeiten Sie bitte immer mit fertig aufgeheiztem Lötkolben. Haben Sie die Möglichkeit der Temperaturwahl, wählen Sie 350°C bis 400°C, und halten die Lötzeit selber so kurz wie möglich! Besonders Anfänger haben die Tendenz, zu lange auf dem Lötpunkt zu bleiben. Das beinhaltet die Gefahr der Leiterbahn-Ablösung, und unsauberer Lötstellen durch zu viel Lötzinn am Lötpunkt.

Benutzen Sie keinesfalls irgendwelche zusätzlichen Löthilfen, wie Flussmittel, Lötpasten, oder dergleichen. Das moderne Elektroniklot enthält innen eine Seele aus Flussmittel, die diese Aufgabe übernimmt.

Bitte bleifrei!

Gebräuchlich sind zurzeit Legierungen unterschiedlicher Zusammensetzung. Der hohe Anteil an giftigem Blei macht es erforderlich, die Vorschriften des Arbeitsschutzes zu beachten!

Während der Lötarbeiten sollte man seine Nase auch nicht unbedingt direkt in den aufsteigenden Rauch halten! Im Handel erhältliches so genanntes "umweltfreundliches" Lötzinn hat sich in der Praxis nicht bewährt. Die preiswerteste und meist gebrauchte Legierung nennt sich

Sn64Pb36, und besteht aus 64% Zinn, und 36% Blei. Legierungen mit 2% Kupfer oder Silbergehalt haben einen niedriaeren Schmelzpunkt. was das Löten etwas leichter macht. und ergeben glänzende Lötstellen. Letzteres hat elektrisch natürlich keinerlei Bedeutung, macht aber Bastlern manchen besondere Freude. Ob Sie nun Silber- oder Kupferhaltiges Lot verwenden, macht keinen wirklichen Unterschied, außer in Ihrem Geldbeutel!

■ Lötstation 30-50 Watt

Optimal ist eine Lötstation, die mit Niederspannung und Potential-Ausgleich arbeitet. Benutzen Sie bitte auf keinen Fall eines der alten Lötkolben-Modelle, bei der die Spitze in den Kolben gesteckt, und mit einer Schraube befestigt wird. Bei dieser alten Art, sitzt die Spitze oft schlecht im Heizelement, und hat dadurch schlechten einen sehr Wärmeübergang. Sollte eine Neu-Anschaffung notwendig sein, kaufen Sie bitte eines der modernen Markengeräte.

Diese Lötgeräte haben dann auch gleich die erforderliche veredelte, und damit vorverzinnte, Lötspitze.

Halten Sie die Lötkolbenspitze beim Arbeiten sauber. Benutzen Sie einen feuchten Schwamm oder ein feuchtes Leinen-Küchentuch, um die Spitze regelmäßig zu reinigen.

Für die Leiterbahnen ist eine 0,8 bis 1mm Bleistiftspitze ideal.

Auf den Masseflächen macht diese Spitze ihren Job aber nicht so richtig gut; da ist die etwas breitere so genannte Hammerspitze, wegen der besseren Wärmeabgabe, sehr von Vorteil. Legen Sie sich also mindestens zwei Spitzen-Typen zum Austausch zu.

Bauen Sie die Spitzen dann einfach bei Bedarf um, wenn es an das Löten auf flächigen Untergründen geht.

Erhitzen Sie die Lötstelle nur so viel, wie es für eine gute Lötverbindung unbedingt nötig ist.

Ein kleiner Platinenhalter zum Halten der Leiterplatte macht die Arbeit leichter.

So sehen eine korrekte und eine unsaubere Lötstelle im Schnitt aus:



Bild-8: Lötstellen

Gut: Der Lötpunkt ist konkav gerundet. **Schlecht:** Der Lötpunkt ist puckelig rund, und mit Lötzinn übersättig

Berühren Sie den Leiterzug und den Bauelementanschluss gleichzeitig mit der Lötspitze. Führen Sie das Lötzinn innerhalb von einer oder zwei Sekunden zu. Ziehen Sie dann zuerst das Lötzinn, und anschließend den Lötkolben weg.

Seien Sie sparsam im Umgang mit dem Lötzinn. Zu viel Lötzinn neigt zur Zinnbrückenbildung mit anderen benachbarten Bauteilen! Wenn das nicht schon gleich beim Löten auffällt, sind solche Fehler nicht ganz einfach zu finden!

Ist es doch mal passiert, entfernen Sie die Brücke vorsichtig mit Entlöt-Litze, wie im Abschnitt "Entlöten" beschrieben.

Alle Bauelemente werden zum Löten so weit es geht auf die Platine gedrückt. Das ist keine Frage der Ästhetik, sondern eine hochfrequenztechnische Notwendigkeit. Widerstände liegen also mit dem Körper flach auf der Platine auf, sofern sie nicht gerade stehend eingelötet werden müssen. Kondensatoren gehören ebenfalls bis runter auf die Platine. Mit anderen Worten: es gibt keine Bauteile mit langen Beinen! (Letztere finden Sie anderenorts ... 🙄)

Entlöten

Heizen Sie auch beim Entlöten nur für wenige Sekunden; ansonsten können sich die Leiterbahnen vom Untergrund lösen.

Sollten Sie ein Bauteil wieder komplett entfernen müssen. so schneiden Sie bitte mit dem Elektroniker-Seitenschneider die Bauteile so zurecht, dass jedes Bauteilbeinchen einzeln übrig bleibt.

Ein Widerstand wird also rechts und links am Körper abgezwickt. Beim Transistor bleiben drei Beinchen stehen, und ein IC wird dicht an seinem Gehäuse alle seiner Beinchen beraubt. Weiter geht's nun mit zwei verschiedenen Methoden:

Steht ein Helfer bereit (Frau. Sohn. Tochter, Freund; es braucht kein Fachmann zu sein) so ist der Rest ganz einfach: die Hilfsperson zieht die freigelegten Beinchen eins nach dem anderen mit einer Spitzzange/Pinzette heraus, sobald die entsprechende Lötstelle von der unteren Seite her genügend aufgeheizt ist. Alles hört dann auf Ihr Kommando ...

Ist kein Helfer anwesend, so muss beides einigermaßen geschickt gleichzeitig ausgeführt werden: Heizen und ziehen. Das funktioniert zuverlässig jedoch nur unter zu Hilfenahme eines stabilen Leiterplattenhalters, wie oben beim Werkzeug erwähnt!

Sind die Bauteilbeinchen entfernt, dann kann mit einer guten Entlötlitze die Bohrung gesäubert werden.

Benutzen Sie dazu Entlötlitze mit 2,5mm Breite. Arbeiten Sie immer mit einem sauberen/frischen Stück Kupfergeflecht. (Bereits zum Entlöten benutzte Stücke, bitte vorher vom Entlötband abschneiden). Legen Sie eine kleine Fläche Litze auf die zu bearbeitende Lötstelle auf. Jetzt den heißen Lötkolben mit leichtem Druck auf die Lötstelle aufsetzen, bis das Zinn in das wie ein Saugschwamm wirkende Kupfergeflecht einfließt.

Danach lässt sich das Bauteil leicht entfernen, bzw. einfach wieder neu. und sauber verlöten. Falls notwendig, entfernen Sie das Zinn beiden Seiten der Platine. von Leisten Sie sich wie bereits mehrfach erwähnt einen Leiterplattenhalter. Das macht beide Hände frei für die Entlötarbeit, und auch das Einlöten der Bauteile selber geht damit sehr viel einfacher!

PMSDR-Platine bestücken

Beginnen wir mit dem Einbau der wenigen zusätzlich benötigten Bauteile.

Orientieren Sie sich dabei am farbig markierten Lageplan.

Achten Sie bei den Buchsen darauf, dass sie jeweils plan auf der Leiterplatte aufsitzen. Wenn Sie das tun, dann ist die Vorderkante exakt parallel zur Leiterplattenkante ausgerichtet.



Bild-9: Best.Plan PMSDR-Platine

Teileliste / Bauteil-Positionen:

- [] Rot: Quarz
- [] Orange: 3x USB/BNC-Buchsen□
- [] Grün: 2x Stiftleisten 2-Reihig
- [] Gelb: LED Block
- [] Violett: HF-Transformator
- [] Hellblau: 3x Stiftleisten 1-Reihig
- [] Dunkelblau: 2x Taster

Haken Sie die einzelnen Kästchen hier ab, wenn das Bauteil eingefügt wurde!

Quarz: Die Orientierung des Quarzes ist belanglos.

[]Quarz

Stiftleisten: (siehe auch Seite 14!)

Bei allen Stiftleisten gehören die **kurzen Enden** in die Leiterplatte. Achten Sie darauf, dass die Stiftleisten mit dem Trägerstück plan auf der Platine aufsitzen.

- [] Stiftleiste 2-reihig (2x10 PIN's)
- [] Stiftleiste 2-reihig (2x 8 PIN's)

Der Doppel LED-Block muss ebenfalls plan aufsitzen,

und vorn an der Platinenkante parallel ausgerichtet sein.

[] Doppel LED-Block

Ein Teil der einreihigen Stiftleisten muss mit einem scharfen Elektronik-Seitenschneider passend von einer längeren Stiftleiste abgeschnitten werden. Richten Sie die Stiftleisten so aus, dass sie senkrecht stehen.

[] Stiftleiste 1-reihig, 8 PIN's (SV1) [] 2 dto. 1-reihig, 2 PIN's (JP2/JP3)



Der kleine Sechsbeiner in der Bauteilepackung ist ein vorgefertigter HF-Übertrager.



Bild-10: HF-Übertrager

Er ist beschriftet mit: MCL T4-6.

Setzen Sie ihn so in die Lötaugen, dass die Aufschrift von der Seite mit den Buchsen her lesbar ist. Löten Sie wie immer von der Lötseite der Platine.



Bild-11: Beinchen ger. ausrichten

Wenn die Beinchen nicht auf Anhieb in die Löcher passen, biegen Sie sie durch leichtes herunterdrücken auf einer harten Unterlage einfach etwas zurecht, wie im oberen Bild gezeigt. Eine andere Liefercharge hat evtl. ein Gehäuse mit deutlich zur Seite abgewinkelten Beinchen. Diesen Baustein müssen Sie dann ausnahmsweise auf der Oberseite der Platine verlöten. Die Lötpads sind bereits dafür vorgesehen!



Bild-12: Anderes Gehäuse

[] Trafo MCL T4-6

Buchsen und Taster:

Achten Sie wieder darauf, dass sie jeweils plan auf der Platine aufsitzen, und vorne parallel zur Platinenkante ausgerichtet sind. Benutzen Sie vor allem bei den Masse-Pin's der BNC-Buchse einen kräftigen Lötkolben mit breiter Spitze, damit nicht die Gefahr der Platinen-Überhitzung durch zu lange Lötzeiten besteht.

Auch wenn die Taster selbst Quadratform haben. sind die Lötfahnen nicht quadratisch sondern rechteckig angeordnet. Pressen Sie sie nicht mit Gewalt in die Lötaugen; Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass die Lötfahnen genau über den Lötaugen sitzen. Drücken Sie die Taster vorsichtig gegen die Platine. Die Lötfahnen schnappen ein, wenn sie richtig herum eingesetzt werden.

- [] Stereo Buchse für 3,5mm Klinkenstecker.
- [] USB Buchse
- [] 2x Taster
- [] BNC Buchse; Antenne

Nicht bestücken bei mitgelieferter Option Switchboard!

Option: Display

Haben Sie den PMSDR ohne das Display erworben, können Sie den folgenden Abschnitt ruhig überspringen, und gleich zum Einbau in das Gehäuse übergehen.

Es gibt Displays auf dem Markt, die ganz erhebliche Störstrahlungen abgeben, und damit den Empfang des empfindlichen PMSDR massiv beeinflussen können.

Das hier gelieferte Display ist wegen seiner geringen Störstrahlung ausgesucht worden, und seine Spannungsversorgung ist zusätzlich entkoppelt.



Bild-13: Bausatz Display

Die fertig gelieferte Display-Einheit wird mit dem Befestigungsmaterial in den offenen Rahmen eingesetzt. Orientieren Sie sich beim Einsetzen der Schrauben und der Kunststoff-Abstandshalter bitte an den Bildern 14 und 15.



Bild-14: Display Zusammenbau

Bereiten sie nun das Flachbandkabel zum Anschluss an das Display vor.



Bild-15: Display eingebaut und angeschlossen

Spleißen Sie die Seite des Kabels, an der kein Stecker angebracht ist, wie folgt auf: Beginnen Sie mit Draht Nummer 1 (mit roter Längs-Markierung). Hat Ihr Kabel keine rote Kennzeichnung, dann orientieren Sie sich am Bild-15.





Dort wird Draht 1 unabhängig von seiner Farbe über den Stecker identifiziert. Zählen Sie von dort (rot ist 1.) 6 Drähte ab.

Benutzen Sie nun möglichst kein Werkzeug sondern nur Ihre Fingernägel.

Trennen Sie das Flachbandkabel zwischen dem 6. und dem 7. Draht auf etwa 3 bis 5 cm auf.

Zählen Sie weiter bis zum 10. Draht, und trennen das Kabel zwischen dem 10. und 11. Draht erneut auf.

Kürzen Sie das frei gelegte Zwischenstück (Draht 7-10) um ca. 2cm.

Trennen Sie nun wiederum mit Hilfe Ihrer Fingernägel die einzelnen Drähte 1 bis 6 sowie 11 bis 16 derart, dass die aufgetrennten Enden jeweils etwa 2cm lang sind. Entfernen Sie von den Einzeldrähten etwa 3mm der Isolierung.

Auch hier benutzen Sie bitte wiederum keinen Seitenschneider. da Sie ansonsten mit aroßer Wahrscheinlichkeit die dünnen Drähtchen verletzten würden, und somit "Sollbruchstellen" geschaffen würden.

Eine gute Abisolierzange dagegen würde sehr wohl funktionieren. Gut sind vor allem die Automatik-Versionen mit einem relativ breiten Maul. Bei diesen Typen lassen sich beim Flachbandkabel gleich etliche Drähte auf einmal abisolieren.

Bei dem hier aewählten Flachbandkabel lässt sich jedoch die Isolierung einfach mit dem Daumennagel einkerben und beschrieben. abziehen. wie Kontrollieren Sie die herausstehenden Drahtlitzen.

Sollten sie in irgendeiner Form aufgefächert dann bitte sein. vorsichtig zwischen zwei Fingern wieder zu einem runden Draht verdrillen. Verzinnen Sie die Drahtenden hauchdünn, damit sich keine Litzen mehr abspreizen können.



Bild-17: Flachbandkabel einlöten

Das folgende Einlöten der Litzen in das Display wird erheblich

vereinfacht, wenn man das Display in eine geeignete Halterung einspannt.

Achten Sie beim folgenden Arbeitsgang unbedingt darauf, die Litzen exakt in der Reihenfolge 1-6, und 11-16, einzulöten.

Nirgends dürfen zwei Litzen über kreuz angeordnet sein!

Das Flachbandkabel wird Litze für Litze von der Leiterbahnseite her in die Lötaugen der Displayplatine gesteckt. Orientieren Sie sich an den Bildern 15 und 17.

Beginnen Sie ganz rechts mit Draht 1, und löten Sie dann weiter Draht 2 bis 6. Lötaugen 7 bis 10 bleiben frei. (Vorher hatten Sie ja die Drähte 7-10 ein wenig zurück geschnitten.)

Zum Schluss weiter mit Draht 11- 16. Nun kann das Display mit der Frontplatte verschraubt werden. Benutzen Sie dazu die beiliegenden 2mm Muttern, so wie die Abstands-Röllchen. Die Mutter gehört wie auf dem Bild-14 zu sehen ist, an oberster Position nach Innen, in das Gehäuse.

Nachtrag zu Stiftleisten, bzw. Stiftleiten-Buchsen.



Sollten Sie mit Ihrem Bausatz anstatt "nackter" doppelreihiger Stiftleisten, solche mit umgebenden Rahmen erhalten haben: der Aufdruck "16" (bzw. "20") kennzeichnet die Position der Kerbe im Gehäuse. Bitte achten Sie darauf!

■ Option: Gehäuse

Der Einbau in das optionale Gehäuse von RF-System's ist sehr einfach.

Entfernen Sie die Mutter und den Zahnring von der BNC Buchse, so wie die Mutter von der Stereo Buchse. Stecken Sie die Rückwand seitenrichtig auf die Platinenseite mit den Buchsen, und schrauben Sie anschließend Federring und Mutter der BNC Buchse, sowie die Mutter der Stereobuchse, wieder lose auf.



Bild- 18: Gehäuse Bausatz

Bitte diese Muttern erst kurz vor dem Aufsetzen der oberen Gehäuseschale festziehen.



Bild-19: Platine einschieben

Schieben Sie nun die Platine in die U-Profile, und benutzen Sie dabei die erste Führungsrille von unten.

Befestigen Sie jetzt die Rückwand mit 2 der 8 mitgelieferten selbstschneidenden Gehäuse-Schrauben im unteren Bereich.

Die Schrauben sind beim Eindrehen ein wenig schwergängig. Der Grund liegt darin, dass sie sich erst ein eigenes Gewinde schneiden müssen.

Ist die Rückwand befestigt, dann kann anschließend die Frontplatte (mit- oder ohne Display) auf die Vorderseite geschraubt werden.

Wer ein Display hat, schraubt jetzt den Deckel noch nicht fest, da ansonsten das Kontrast-Potentiometer für das Display nicht mehr eingestellt werden kann.

Wer kein Display hat, der kann die obere Gehäuse-Schale jetzt schon aufsetzen.

Glückwunsch

Es ist fast geschafft, und damit nicht mehr weit zum ersten empfangenen Signal!

Haben Sie keinerlei Optionen geordert, springen Sie von hier aus direkt zum Kapitel Inbetriebnahme auf Seite-25.



Option: Switchboard



Bild-20: Switchboard Optionen

Das Switchboard ist in zwei Ausführungsvarianten erhältlich, die sich lediglich in den Ausstanzungen der Rückwand unterscheiden.

Haben Sie Ihren PMSDR Bausatz komplett mit Switchboard bestellt, erhalten Sie die Rückwand Typ-2.



Bild-21: Rückwand Typ-2

In diesem Fall durften Sie dann die Antennen-Buchse auf der PMSDR Platine nicht bestücken!

Im anderen Fall, wenn es also um den nachträglichen Einbau geht, erhalten sie die Rückwand Typ-1.



Bild-22: Rückwand Typ-1



Bild-23: Platine Switchboard

Das Switchboard wird genau so wie der PMSDR, als SMD vorbestückte Einheit geliefert.



Bild-24: Best.Plan Switchboard

Bestücken Sie die Platine mit den 7 Bauteilen wie folgt:

Teileliste / Bauteil-Positionen:

- [] Rot: Relais
- [] Orange: 2x BNC-Buchsen
- [] Grün: Stiftleiste 2-Reihig
- [] Gelb: LED Block
- [] Hellblau: MMCX/SMA-Buchse
- [] Dunkelblau: LED Block
- [] Coax-Kabel mit MMCX-Stecker

Die einzelnen Bauteile setzen Sie bitte entsprechend ihren Farben ein.

Erst die beiden BNC-Buchsen auf die Rückwand schrauben, und dieses Gebilde dann auf die Platine löten. Wenn man dies nicht so macht, sondern erst die Buchsen auf die Platine lötet, und anschließend die Rückwand anschraubt, verläuft die Rückwand innen nicht ganz genau gerade/Parallel zur Platine. (Weil die BNC-Buchsen ein wenig Spiel haben!).



Bild-25: Platine fertig bestückt

Jetzt geht es lediglich noch darum, das mitgelieferte Coax-Kabel an die PMSDR Platine anzuschließen, den Pfostenstecker zum Verbinden der beiden Platinen aufzusetzen, und die Platine mit der Rückwand zu verschrauben.

Aber der Reihe nach:



Bild-26: Coaxkabel vorbereiten

Es gilt nun das Coax-Kabel so anzulöten, dass der Schirm mit dem rechten Beinchen, und die Seele mit dem linken Beinchen von JP2 verbunden wird. Zur Orientierung: Die BNC-Buchse haben Sie dabei direkt vor sich.

Entfernen Sie bitte ca. 1cm des Mantels vom Ende des Coaxialkabels. Dazu benutzen Sie ein scharfes Messer, ohne die darunter liegende Abschirmung zu verletzen.

Stülpen Sie die Abschirmung nach hinten um. Die frei werdende Seele bitte auf ca. 5mm abisolieren.

Verzinnen Sie jetzt bitte vorsichtig die Seele, als auch das nach hinten umgelegte Stück der Abschirmung komplett.

Beim rundherum Verzinnen der Abschirmung sollten Sie in kleinen Schritten arbeiten. Arbeiten Sie sich schrittweise vor, bis Sie ringsherum fertig sind. Dieses Vorgehen verhindert das Schmelzen der Zentral-Isolierung durch Überhitzung!

Das Kabel ist damit fertig zum Einbau. Die richtige Stelle zum Anschluss an die Hauptplatine ist mit JP2 bezeichnet.

Sie finden diesen zwischen der BNC-Buchse und dem IC1.



Bild-27: Detail JP2

Kontrollieren Sie die Lötstelle bitte sorgfältigst auf Kurzschlüsse zwischen den beiden Pin's.

Die beiden Einheiten werden zum Schluss in dieser Form verbunden sein.



Bild-29: Einheiten verbinden

Zusammenbau der Einheiten

Jetzt aber bitte noch nicht zusammenstecken, sondern zunächst das Switchboard mit der

Rückwand verschrauben. Die kleine Platine wird dabei sicher durch die drei Buchsen-Verschraubungen



Bild-28: Anschluss an JP2

gehalten.

Switchboard

Setzen Sie die eine Seite des Flachbandkabels, wie hier gezeigt, auf das Switchboard auf,



Im letzen Schritt setzen Sie den oberen Deckel auf, und Fertig!



Bild-32: Switchboard eingebaut

Bild-30: Pfostenstecker aufsetzen

und setzen Sie den kleinen Coax-MMCX/SMA-Stecker mit Gefühl auf seinen Sockel.



Bild-31: Detail MMCX-Stecker

Verschrauben Sie nun bitte die Rückwand mit der unteren Gehäuseschale.

Verbinden Sie jetzt zum Schluss das andere Ende des Flachbandkabels mit der Pfostenreihe SV3 auf der PMSDR Platine

Das Kabel verläuft dabei geradlinig von der oberen zur unteren Platine.

Das mitsamt Switchboard fertig zusammengebaute PMSDR, entspricht dann einer dieser beiden Abbildungen.



Bild-33: Rückseite Typ-2; Fertig



Bild-34: Rückseite Typ-1; Fertig

Modifikation Switchboard



Bild-35: Schaltplanauszug

Switchboard-Platine, zwischen diesen beiden Lötpunkten ein!

Zum Einlöten brauchen Sie lediglich die obere Gehäuseschale entfernen. Die Platine liegt dann schon in der richtigen Orientierung vor Ihnen. Die beiden Lötstellen lassen sich problemlos von der Ihnen zugewandten Platinenseite aus verlöten.



Bild-36: Brücke einlöten

Es gibt nun eine kleine Modifikation, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Diese erlaubt den gleichzeitigen Empfang via RX/TRX, als auch via PMSDR. So lassen sich sehr schön Empfangsvergleiche anstellen. Sie verlieren lediglich ca. 3dB an Empfindlichkeit bei beiden Empfänger-Eingängen.

In diesem Schaltplan-Auszug sehen Sie die einzusetzende Drahtbrücke.

Setzen Sie also ein kleines Stück isolierten Drahtes als Brücke bitte hier auf der Unterseite der **Bemerkung:** Diese Modifikation kann ein Risiko für das Switchboard mit sich führen. Sollte aus irgend einem Grund der HF-Vox ausfallen oder nicht ansprechen, wird bei Sendung die volle HF-Leistung des Senders am Empfangpfad anliegen und diesen möglicherweise auch beschädigen.

Daher wird empfohlen, das Switchboard mit dieser Modifikation nicht mit dem internen HF-Vox zu betreiben, sondern möglichst nur mit dem **PTT-Steuerausgang** Ihres des Transceivers zu steuern.

Option: Down-Converter



Bild-37: Bausatz

Die Switchboard-Funktion ist im Downconverter integriert.

Es gibt also lediglich eine entweder/oder Einbaumöglichkeit in das vorhandene PMSDR Gehäuse.

Entweder das Switchboard, oder den Down-Converter mit integrierter Switchboardfunktion.

Der Aufbau, so wie Einbau in das Gehäuse läuft daher auch ganz ähnlich ab, so wie oben beim Switchboard beschrieben.

Welche der beiden zur Auswahl stehenden Rückseiten dem Bausatz beigefügt ist, hängt also wiederum von Ihrer Ausgangssituation ab.

Bei Aufrüstung eines vorhandenen PMSDR's ist es diese Rückseite:



Bild-38: Rückwand Typ-1

Bei kompletter Bestellung ist es diese:



Bild-39: Rückwand Typ-2



Bild-40: Bauteile zuordnen

Wir haben den Bausatz dem Stand der Technik angepasst, und liefern jetzt eine komplett getestete und abgeglichen Platine. (Das Bild-37 zeigt noch die alte Version.) Zum Selbsteinbau bleiben dadurch ganze 3 Bauteile übrig.

- [] BNC-Buchse
- [] Doppel-LED Block
- [] 3,5mm Klinkenst. Buchse

Die Bilder 40 und 41 kennzeichnen eindeutig die Positionen der einzusetzenden Teile.



Die auf der Baugruppe zu sehenden Filter sind bereits fertig abgeglichen.

(Es sind dies die Filter F2, C21, C28, und C29 für das 2m Band, so wie Filter F1 für das 70cm Band. Für die Spezialisten: Am Jumper JP4/JP5 erlaubt der Anschluss eines Netzwerk-Analysators den erneuten Filterabgleich für das Filter F2, bzw. an JP2/JP3 für Filter F1.)

Nach dem Einfügen der wenigen Teile ist das Board fertig zum Einbau.



Bild-41: Die fertig bestückte Platine

Bitte wiederum wie oben beim Switchboard, das kurze Stück Coax-Kabel abisolieren, und zum Anschluss an JP2 auf der PMSDR-Platine vorbereiten. Der Arbeitsablauf ist identisch.

Befestigen Sie nun bitte die Rückwand analog dem oben ausgeführten, und schrauben Sie die Einheit an das Gehäuse an. Flachbandkabel und Coax-Kabel bitte am Down-Converter-Board anschließen, und mit den korrespondierenden Punkten auf der PMSDR Platine verbinden.



Bild-42: Einheiten verbinden

Achten Sie bitte wiederum sorgfältig auf die Kurzschlussfreie Verbindung des Coax-Kabels an JP2 auf der PMSDR Platine.



Bild-43: Platine eingebaut

Verschrauben Sie die Rückwand mit der unteren Gehäuseschale.

Im letzten Schritt setzen Sie wie bereits beschrieben die Frontplatte/Display-Platte ein, und schließen das Gehäuse mit dem oberen Deckel.

Down-Converter

Das mitsamt Down-Converter fertig zusammengebaute PMSDR, entspricht dann wiederum einer dieser beiden Abbildungen.



Bild-44: Rückseite Typ-2



Bild-45: Rückseite Typ-1

Auch hier gibt es die gleiche Modifikation wie beim Switchboard, die den gleichzeitigen Empfang mit beiden Geräten erlaubt.

Im Gegensatz zum vorher gezeigten Switchboard brauchen Sie hier aber keinen Draht anzubringen.

Es ist ausreichend mit **etwas** mehr Lötzinn, eine Zinnbrücke zwischen den beiden Punkten herzustellen.



Bild-46: Brücke einlöten



Bild 47: Position der Brücke



■ Die fertig bestückte PMSDR Platine



Bild-48: Platine komplett bestückt



Bild-49: In Aktion



Bild-50: Spannungsversorgung

Treiber Installation

Inbetriebnahme des PMSDR

Übersicht

- 1. PMSDR per USB Kabel und Audio-Kabel an den Rechner anschließen.
- 2. USB-Treiber installieren.
- 3. Software HDSDR installieren.
- 4. DLL's in das HDSDR Programmverzeichnis kopieren.
- 5. Inbetriebnahme der Soundkarte am PC vorbereiten.
- 6. Notwendige Einstellungen in HDSDR vornehmen.
- 7. Antenne anschließen und
- 8. HDSDR starten.

Detailliert

■ 1.) USB und Audio-Kabel

Schließen Sie Ihr USB- und Audio-Kabel an Ihrem Rechner an.

■ 2.) USB Treiber installieren

Der PMSDR wird über die USB Schnittstelle mit Spannung versorgt, und ebenfalls darüber gesteuert.

Die benötigten Treiber werden im Normalfall bei den Systemen Windows XP, Windows Vista und Windows 7, automatisch installiert.

Falls nicht, muss von Hand nachgeholfen werden wie im Folgenden beschrieben.

Beim Anschluss des USB Kabels meldet sich Windows automatisch mit dem Hinweis, dass neue Hardware gefunden wurde. War dem System der Treiber bekannt, dann zeigt ein anschließender Aufruf des Gerätemanagers (in der Systemsteuerung), ein Bild ähnlich diesem:



Bild-51: USB Treiber richtig inst.

Lautet die hervorgehobene Zeile gleich oder ähnlich, so ist alles OK. Weiter geht's dann mit Schritt 3.

Wird der Treiber nicht automatisch gefunden, zeigt der Gerätemanager solch ein Bild:

🛃 Geräte-Manager	
Datei Aktion Ansicht ?	
🗇 🏟 📅 📴 📴 📅 👰 😫	
🖻 🚔 PittiSamsung-PC	_
🕀 🎲 Akkus	
🖻 🌆 Andere Geräte	
🌆 PMSDR USB Board (C) 2008	
🛨 🛒 Audio-, Video- und Gamecontroller	
🛨 🚟 Bildverarbeitungsgeräte	
🛨 🛐 Bluetooth-Funkgerät	
🕀 💶 Computer	
DVD/CD-ROM-Laufwerke	
🗄 🌆 Eingabegeräte (Human Interface Devices)	
Grafikkarte	

Bild-52: USB Treiber nicht erkannt

Hier müssen Sie dann sozusagen "per Hand" korrigierend eingreifen. Klicken Sie dazu im Gerätemanager mit der rechten Maustaste auf den Eintrag mit dem gelben Ausrufezeichen "PMSDR USB Board", um das Kontext Menü zu öffnen.

Nun geht es mit einem Frage- und Antwortspiel weiter:

Beantworten Sie die Frage nach Aktualisierung mit automatischer "Nein, diesmal nicht" und klicken Sie auf "Weiter". Im nächsten Dialog Sie Schaltflächen klicken die Quelle ebenfalls "Folgende durchsuchen" und "Durchsuchen" an. Wählen Sie nun mit dem Windows-Explorer den Pfad zu Ihrem CD Laufwerk an. in dem Sie die mitgelieferte CD eingelegt haben. Auf der CD finden Sie den Ordner PMSDR-MCHPUSB Driver. Klicken Sie darauf und auf OK. Der Treiber wird nun gefunden und installiert. Der Kontrolle aufgerufene zur Gerätemanagers sollte nun das "Microchip Custom USB Device" wie im Bild-51 anzeigen.

Sobald der Treiber installiert wurde, sollte die grüne LED auf der PMSDR Rückseite leuchten, und bei Display Geräten die Hintergrundbeleuchtung (blau) eingeschaltet sein.

Bei Display Geräten muss jetzt mit dem kleinen Trimm-Potentiometer R7, direkt neben dem Display Kabelstecker auf der PMSDR Platine, der Kontrast des Displays nach Ihrem Geschmack eingestellt werden.

Die obere Gehäuseschale kann danach aufgesetzt und verschraubt werden.

■ 3.) Software installieren

Installieren Sie bitte nun eine passende Software für Ihren PMSDR. Geradezu ideal, leistungsfähig, und trotzdem einfach zu bedienen, sind die Programme auf **Winrad-Basis** von Alberto, I2PHD. Das folgende Beispiel wurde erstellt unter Benutzung des weit fortgeschrittenen Programmpaketes **HDSDR**, von DG0JBJ.

Andere Programme, wie etwa das häufig vorgeschlagene "PowerSDR-IQ" sind deutlich schwieriger zu konfigurieren und zu bedienen.

Darüber hinaus unterstützen diese nicht Winrad basierten Programme die eingangs erwähnte DLL auch nur sehr unzureichend, was einen deutlich eingeschränkten Benutzerumfang zur Folge hat.

Auch wer Winrad mit HDSDR auf einem NetBook betreiben möchte, ist wegen der geringeren vertikalen Auflösung speziell mit dieser Version bestens bedient. Das Programm lässt sich mit einem Parameter aufrufen (-**wv**), der die zur Verfügung stehende Auflösung in jedem Fall voll ausnutzt. Dazu später mehr.

Wählen Sie im PC-Software Verzeichnis der CD die Installations-Datei für HDSDR aus, und starten Sie das Installationsprogramm. Die sicherste Methode ist. die abgefragten Werte alle auf ihren sogenannten "Default Werten" zu belassen. HDSDR wird damit dann in Verzeichnis das "c:/Programme/HDSDR" (für WinXP) installiert. ("Program Files" im Fall von Win7).

■ 4.) DLL's kopieren

dieses Verzeichnis müssen In zusätzlich noch die erwähnten DLL Dateien eingefügt werden, damit der PMSDR auch mit HDSDR kommunizieren kann. Rufen Sie also Hilfe bitte wiederum mit des

Treiber Installation

Windows-Explorers das Verzeichnis DLL's der CD auf, und kopieren Sie die dort enthaltenen 3 DLL-Dateien in das Programmverzeichnis von HDSDR. Es sind dies im Einzelnen die Dateien "cc3260.dll", "ExtIO_PMSDR.dll", so wie "mpusbapi.dll".

Update der DLL:

Wie bereits Eingangs erwähnt, wird diese DLL ständig weiterentwickelt.

Es ist also angebracht, von Zeit zu Zeit auf der Webseite des Entwicklers [1] nach neuen Versionen zu forschen. Mit dieser neuen Version verfahren Sie einfach sinngemäß. Die DLL wird dort im "Zip"-Format angeboten. Das heißt, dass die Dateien um Platz zu sparen "eingepackt", und damit geschrumpft wurden. Sie müssen also wieder "ausgepackt" werden. um den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Mit einem Doppelklick auf die heruntergeladene Datei öffnet sich das Archiv. Die enthaltenen drei darin Dateien kopieren Sie nun bitte in das HDSDR Programmverzeichnis. Die Frage nach dem Überschreiben der vorhandenen alten Versionen beantworten Sie einfach mit JA.

■ 5.) Soundkarte vorbereiten (XP)

Der PMSDR liefert an seinem NF-Ausgang zwei zueinander 90° phasenverschobene Signale. Dies sind die sogenannten I/Q-Signale, die dann in der Soundkarte zu einem hörbaren Signal weiterverarbeitet werden. Es kommt nun darauf an, dass diese Signale parallel verarbeitet werden.

Dies erfordert zwingend einen Stereo-Eingang!

Dies ist beileibe nicht bei allen Soundkarten der Fall.

Überprüfen Sie also bitte Ihre vorhandene Karte auf Stereo-Tauglichkeit. Das Handbuch Ihres Rechners sollte dazu Auskunft geben.

Gehen wir nun davon aus, dass Ihr Rechner über eine geeignete Karte mit Stereo-Eingang verfügt. Verbinden Sie also PMSDR und Soundkarten-Eingang mit einem passenden Stereo-Kabel.

Audio Anschluss



Bild-53: Samsung-NC10 (Mike-In)

In den meisten Fällen werden Sie dafür ein Kabel mit jeweils einem 3,5mm Klinkenstecker an beiden Seiten verwenden müssen. Ein Kopfhörer am Kopfhörerausgang ist angebracht, um störende Beeinflussungen (Übersprechen) zu vermeiden.

Die Bilder 53-55 zeigen typische Anschlussbuchsen für diverse Rechner. (NC10 s.S.37)



Bild-54: Laptop-Standard Line-In



Bild-55: PC-Standard Line-In

Für die nun folgenden Einstellungen am PC werden geringe PC-Kenntnisse vorausgesetzt.

Nehmen Sie alle Einstellungen vor, die Sie den folgenden Bildern entnehmen können:



Bild-56: Sounds und Audiogeräte

Die Beispiele beziehen sich im Folgenden auf Windows-XP, mit

einer internen Soundkarte **Realtek AC97 Audio**, wie sie in den meisten Notebooks als Standard verbaut ist!

Eine kleine Bilderstrecke im Anschluss daran, zeigt die Aufrufe für Windows-7.

Soundwiedergabe Standardgerät: Reatek AC97 Audio Lautstärke Erweitert Soundaufnahme Standardgerät: Reatek AC97 Audio Lautstärke Erweitert	ž						
Standardgerät: Realtek AC97 Audio Lautstärke Erweitert Soundaufnahme Slandardgerät: Realtek AC97 Audio Lautstärke Erweitert Erweitert							
Realtek AC97 Audio Lautstärke Erweitert Soundaufnahme Sjandardgerät: Realtek AC97 Audio Lautstärke Erweitert Erweitert	5						
Lautstärke Erweitert Soundaufnahme Sjandardgerät Realtek AC97 Audio Lautstärke Erweitert	5						
Soundaufnahme Standardgerät Realtek AC97 Audio Lautstärke							
Soundaufnahme Standardgerät Realtek AC97 Audio Lautstärke							
Sjandardgerät Realtek AC97 Audio Lautstärke Erweitert							
Realtek AC97 Audio							
Lautstärke Erweitert	Realtek AC97 Audio						
and the second							
MIDI-Musikwiedergabe							
Standardgerät:							
Microsoft GS Wavetable SW Synth	~						
Lautstärke							
	_						
Nur Standardgeräte verwenden							

Bild-57: Audio Eigenschaften

Rufen Sie über Start die Systemsteuerung auf und starten Sie die Sounds und Audiogeräte.

Nehmen Sie alle Einstellungen vor, die Sie den folgenden Bildern entnehmen können:

Klicken Sie nacheinander die Felder für Sound-**Wiedergabe** und Sound-**Aufnahme** an. Wählen sie AC97 als Standardgerät aus.

Im Feld **Erweitert** stellen Sie die Lautsprecherausgabe auf Kopfhörer-Ausgabe ein.

rweiterte A	ıdioeigenschaften	?
Lautsprecher	Systemleistung	
🥘 Wä Con	nlen Sie das Lautsprecher Setup, das dem Setup des Iputers am ehesten entspricht.	
	Lautsprecher-Setup: Stereokopfhörer	
	OK Abbrechen Ü	bernehmen

Bild-58: Auswahl Kopfhörer

weiterte Audioeigenschaf	ten ?
autsprecher Systemleistung	
Mit diesen Einstellunger und audiobezogene Pro	n können Sie die Audiowiedergabe steuern bleme behandeln.
Hardwarebeschleunigung:	Keine Maximal
Volle Beschleunigung: Aktivier	t alle Beschleuringsfunktionen.
Konvertierungsqualität:	Niedrig Hoch
Beste Abtastratenkonvertierun	g: Beste Konvertingsqualität.
Wiederherstellen	
C	OK Abbrechen Obernehm

Bild-59: Systemleistung

Die Schieber für die Systemleistung setzen Sie auf Maximal und Hoch.

Mit Hilfe von **Optionen** und **Eigenschaften** (für Aufnahme und Wiedergabe getrennt) schalten Sie alles nicht benötigte unbedingt ab, so dass lediglich die hier zu sehenden Kontrollfelder übrig bleiben!

Audio Installation

🗓 Lautstärkeregelung	: 💶 🖂
Optionen ?	
	Wave 4
Balance:	Balance:
🕑 🕂 🖓 🖓	▶ _ 4
Lautstärke:	Lautstärke:
🔲 Ton aus	Ton aus
Realtek AC97 Audio	

Bild-60: Lautstärkeregler



Bild-61: Line-In auf Minimum

Der Schieber für den Line-In Eingang steht mit voller Absicht nahezu am unteren Anschlag!



Der PMSDR liefert an seinem I/Q-Ausgang (NF) einen relativ hohen Ausgangspegel. Daher bitte die geringst mögliche Eingangs-Verstärkung einstellen.

Achten Sie darauf, dass alle Balance-Regler in der Mitte stehen!

Eigenschaften ? 🗙
Mixer: Realtek AC97 Audio ♥ Lautstärke regeln für ○ Wiegergabe ⓒ Aufnahme ♥ ○ Andere ♥♥
Folgende Lautstärkeregler anzeigen: Mono Mix Stereo Mix Aux TV-Empfänger (Audio) CD-Player Line-In Mikrofon Telefonleitung
OK Abbrechen

Bild-62: Aufnahme-Regler

Mit Hilfe von **Optionen** und **Eigenschaften** haben Sie allen unnützen Ballast deaktiviert.



Bei Sound-Wiedergabe sind aktiv:

Nur Lautstärkeregelung und Wave! Bei Sound-Aufnahme sind aktiv: Nur Line-In!

Die hier zu sehenden Einstellungen sind bereits auf dieses notwendige Minimum reduziert.

Der an Ihrem Notebook/PC evtl. einzig vorhandene Mikrofon Eingang **MUSS** ein **Stereo-Eingang** sein. Das PC-Handbuch sollte Ihnen diese Frage auch in diesem Fall beantworten.

Eigenschaften	? 🛛
<u>M</u> ixer: Rea	tek AC97 Audio
Olicitatica e la construir de	
<u>○ A</u> ufnahme	
○ A <u>n</u> dere	✓
Folgende Lautstärke	regler anzeigen:
☑ Lautstärkerege ☑ Wave <	lung
SW-Synthesize	r 📕
Subwoofer	
Bear 3D Depth	~
<	<u>></u>
	OK Abbrechen

Bild-63: Wiedergabe-Regler



Bild-64: Weitere Funktionen

Sollte dem so sein, so wählen Sie also nicht wie oben angegeben den Line-In Eingang aus, sondern den Mikrofon-Eingang.

Hier gilt es dann aber bitte zu beachten:

Mic-Boost darf nicht eingeschaltet sein!

In den erweiterten Einstellungen finden Sie eine Checkbox für Mic-Boost.



Bild-65: Mic-Boost nicht aktivieren

Hier darf nichts aktiviert werden, ansonsten ist alles hoffnungslos übersteuert!

Sollte auch der Mikrofon-Eingang an Ihrem PC kein Stereo-Eingang sein, so schaffen Sie sich bitte zunächst eine geeignete USB-Soundkarte* an, und verfahren Sie dann sinngemäß.

Alle Line-In Eingänge sind in der Regel in Stereo ausgeführt, so dass damit eigentlich keine generellen Probleme zu erwarten sind!



5a.) Soundkarte für Win7

Für Win7 läuft der gesamte Vorgang analog zu dem ab, was oben bei Win-XP aufgeführt wurde. Eine kleine Bilderstrecke gibt dazu die notwendige Unterstützung, falls erforderlich.

Ein linker Mausklick auf das Win7 Start-Symbol öffnet ein Eingabefenster, in das sie einfach "**Sound**" eingeben. Sofort erscheint eine Tabelle, die den gesuchten

Systemsteuerung (:	17)
Sound Sounds mit visue	llen Hinweisen ersetzen
Soundkarteneinst	ellungen ändern
Annassung	
Dokumente (16)	Sound Soundkarteneinstellungen ändern

Bild-66: Stichwort "Sound"

Begriff in allen nur denkbaren Formen enthält. Klicken Sie zur Auswahl einfach auf "**Soundkarten-Einstellungen ändern**".



Bild-67: Aufnahme



Das neue Fenster zeigt Ihnen dann an zentraler Stelle eine Zusammenfassung aller Einstell-Möglichkeiten für Aufnahme und Wiedergabe.



Bild-68: Wiedergabe

effekte, um sie für Ihre o rungen werden erst beir	derzeitige Hörkonfigurat n nächsten Start der
deaktivieren bung	Sofortmodus
ioundeffekt Realtek	
DC-Offset-Aufhebung s Eingangssignals auf der	stellt den Betrieb des n richtigen Pegel ein.
	ioundeffekt Realtek DC-Offset-Aufhebung Eingangssignals auf dei

Bild-69: Ballast abschalten!

Schauen Sie bitte jeweils unter **Eigenschaften** nach, ob Sie für Ihre Soundkarte Einstellungen finden, die

für unsere Zwecke tunlichst zu deaktivieren sind.

Dazu zählen insbesondere Funktionen wie: Equalizer-, Stromspar- sowie alle weitere Funktionen zum Verbiegen des Sounds (Hall, Raumklang, 3D, usw.!)

■ 6.) Einstellungen für HDSDR

Starten Sie das Programm HDSDR, jedoch zunächst **ohne** auf die Schaltfläche **START** zu drücken!

Stellen Sie die notwendigen **Optionen** bitte wie folgt ein:

Schaltfläche Soundcard:



Bild-70: Sound-Card auswählen

Nehmen Sie hier die Auswahl für Input- /Output vor. Die gewählte Soundkarte kann in beiden Fällen identisch sein. Verwenden Sie dann aber bitte unbedingt einen Kopfhörer zum Abhören des Signals.

Ansonsten kommt es sehr leicht zu unangenehmen Übersprecheffekten.

Schaltfläche Samplerate:



Bild-71: Auswahl der Abtastfreq.

Legen Sie die Abtastrate fest (48KHz, 96KHz, 192KHz).

In der Regel beherrscht eine AC97 Soundkarte lediglich 48KHz Sample-Rate. (PC-Handbuch zu Rate ziehen). Der rechts zu sehende Output-Wert wird vom Programm automatisch gesetzt.

Schaltfläche Options:



Bild-72: Dateneingang PMSDR

→ Wählen Sie Select Input → Wählen Sie PMSDR



Bild-73: GUI der DLL

Mit der Anwahl von "PMSDR" erscheint gleichzeitig das GUI, das Eingabe- und Bedienfenster der DLL. (GUI steht übrigens für Grafik-User-Interface, also die Bedieneroberfl.)



Bild-74: Soundcard Treiber ausw.

Stellen Sie sicher, dass die **MME**16 Bit Drivers wie im Bild zu sehen aktiviert sind.

Wählen Sie den **Channel Mode** aus, und überzeugen Sie sich, dass der **I/Q Modus** aktiviert ist.



Bild-75: I/Q-Ausgabe

Bildschirm Anpassung:

Unter **Options**→**Startup Options** finden Sie die vorher erwähnten Optionen für die Bildschirm-Anpassungs-Möglichkeiten (nennt sich "**Window View**"; deswegen die Abkürzung **wv**).

Auf einem Netbook mit seiner geringen vertikalen Auflösung sind diese Einstellungen evtl. gar nicht erst zu erreichen. Starten Sie in diesem Fall das Programm mit dem angehängten Parameter "-wv".

Gehen Sie dazu auf den Desktop Ihres Rechners, und rufen Sie mit einem rechten Maus-Klick auf das HDSDR-Icon (unter Eigenschaften), die Verknüpfung zum Programmpfad auf. Die komplette einzugebende Startzeile lautet dann:

"C:\Programme\HDSDR\HDSDR.exe "-wv

(Bzw. entsprechend für Win7: "C:\Program Files\HDSDR\ HDSDR.exe" –wv).

Eine letzte Einstellung ist später beim Empfang zu beachten:



Bild-76: I/Q Eingänge invertieren

Sollte beim Einseitenband-Empfang in LSB bzw. in USB das Signal nicht zu dekodieren sein (Sprache hört sich eigenartig verzerrt an), schalten sie mit **Swap I/Q Channels** die Invertierung des Signals ein.



Bild-77: Empfang im 80m Band

7.) und 8.) Antennenanschluss und START

Wenn Sie jetzt mit START den Empfang starten, sollte bereits ein ähnliches Bild wie in Bild-77 gezeigt zu sehen sein!

Im Kopfhörer sollte zumindest deutliches Empfängerrauschen zu hören sein.

Sollte im Spektrum nicht mal ein Grundrauschen zu erkennen sein, schieben Sie den Line-In Regler ein ganz klein wenig nach oben. Dies sollte dann zu dem gewünschten Bild führen.

🗊 A 🔳 🗖 🔀
Optionen ?
Line-In
Balance:
Lautstärke:
Auswählen
Realtek AC97 Audio

Vorgehensweise:

Den Lautstärke-Schieber in den Windows-Einstellungen zunächst ganz nach unten ziehen, die Maus auf dem Regler stehen lassen, und dann mit der **Pfeiltaste** "nach oben" Schritt für Schritt weiter nach oben schieben, bis man ein Signal sieht.

In Win7 versteckt sich oft ein aufwändig gestaltetes Eingabe-Fenster hinter diesem Aufruf. Lassen Sie sich davon nicht erschrecken.

Bild-78: Eingangsempfindlichkeit

Digital Outp	ut THE	Digital Output(Optical		Lautsprecher		Eingang	Dig Lis	Erweiterte Geräteeinst	ellung
Aufnahmelautstäri	.e 	7			(ANALOG	١
Wiedergabelautstä	rke						Standardgerät festlegen	Rückseite	•
								۲	•
								Frontseite	0
	Standard	format 92000 Hz (Studioqualiti	at)		•	A)
		CD-Format		DVD-Format]		J	0)
	Wählen Sie Freigabem	e die Abtastrate und Bi odus verwendet werde	t-Tiefe, die bei in soll.	Ausführung im				DIGITAL	_
IGABYTE	•								ſ

Bild-79: Eingangsempf. Win7

Soundkartenauswahl

Die Qualität dessen, was aus dem SDR "herauskommt", steht und fällt mit der Qualität der Sound-Karte!

Leider kann man nun nicht die Auswahlkritierien des Musik-Enthusiasten in Ansatz bringen. Aus gleichem Grund sind die diversen Testberichte in HIFI-Zeitschriften für uns nicht brauchbar.

Immerhin "missbrauchen" wir ja die Soundkarte als hochwertigen 2-Kanaligen A/D-Wandler!

In unserem Bereich hier kommt es also auf völlig andere Dinge technischer Art an, wie bspw.:

- Hervorragender A/D-Wandler?
- Guter Dynamik-Bereich?
- Stereo-Eingang vorhanden?
- Vollduplex Signal Verarbeitung?
- Anti-Aliasing Filter eingebaut?
- Tiefpassfilter vorhanden?
- Rauschflur über den gesamten Darstellungsbereich gleich groß?
- Interne DC-Gleichlaufabweichung nahe Null? Usw. usw. ...

Leider stehen Details dazu in keinem Handbuch, so dass man auf die Erfahrung Anderer angewiesen ist, oder man hat ausreichende Testmöglichkeiten zur Hand, um der Karte selber hinter die Kulissen schauen zu können!

Dies ist der Grund für die hier angehängte Auswahl-Tabelle.

Die Fähigkeit zur Bandbreitendarstellung unserer Sound-Karte, ist nun direkt von der sogenannten Sample-Rate abhängig. Diese Sample-Rate ist für SDR Anwendungen dann identisch mit der darzustellenden Bandbreite im Wasserfall, bzw. Spektrum.

Hier gibt es Karten die 48 KHz, 96 KHz, sowie 192 KHz darstellen können. Kaufen Sie eine Karte mit 24 Bit Auflösung, keine mit 16 Bit! Die mögliche Sample-Rate wird in dem einen Fall mit 16 Bit, im Anderen eben mit 24 Bit aufgelöst! Was dann das Bessere ist, steht ja wohl außer Frage!

An dieser Stelle dürfen Sie bitte die hier aufgeführten Bit's nicht durcheinander bringen.

Zum Einen ist von 16- bzw. 24 Bit **Treibern** die Rede, zum Anderen von 16- bzw. 24 Bit **Auflösung**.

Das Eine hat mit dem Anderen rein gar nichts zu tun! Die Windows eigene WMME-Schnittstelle arbeitet generell mit 16 Bit, während ASIO Treiber mit 24 Bit arbeiten (ASIO steht für Audio-Stream-Input-Output). Dieser Treiber bringt in der Regel ein

besseres Timing im "Durchlauf-Verhalten" der Signale mit. Dies ist die sogenannte Latenz-Zeit. Windows eigene Treiber sind für uns jedoch in der Regel ausreichend.

Unserer Erfahrung nach macht es jedoch keinen Sinn, erst eine 48 KHz Karte zu kaufen, um dann später nochmals Geld für eine Karte auszugeben, die auch 192 KHz darstellen kann. Die Preis-Unterschiede dazu sind zu gering!

Die folgende Liste erhebt keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern bietet lediglich für jeden Geldbeutel und Anwendungsfall eine Auswahl an Bewährtem!

Technische Details, so wie aktuelle Preise zu jeder Karte, kennt das Internet im Überfluss!
Soundkartenauswahl

Eines vielleicht noch zum Schluss:

Probieren Sie erst das was Sie zur Verfügung haben, ehe Sie relativ viel Geld für etwas Neues ausgeben! Auch die eingebauten Sound-Karten in den diversen Rechnern /Notebooks tun es in der Regel für die ersten Schritte, sofern sie für Stereo-Eingänge ausgelegt sind.

Verwenden Sie dafür bitte immer den LINE-Eingang! (Nur der ist in der Regel als Stereo-Eingang ausgelegt, und das ist es, was wir für SDR brauchen).

Eine bekannte Ausnahme ist das alt bewährte Netbook SAMSUNG NC10. Dieser kleine Rechner hat für seine hochwertige integrierte Realtek-HD-Audio Soundkarte keinen Line-In Eingang, sondern ledialich einen Mikrofon-Eingang, sowie einen Kopfhörer-Ausgang. Der Mikrofon-Eingang ist allerdings in Stereo ausgeführt, und daher für unsere Zwecke brauchbar! Einzige Einschränkung: Die Karte kann lediglich 48 KHz darstellen.

Die folgenden Karten sind bestens für unsere Zwecke geeignet. (Nicht nur für den PMSDR, sondern für jedes SDR):

ESI JULI@PCI, PCI, bis 192 KHz, ca. 120 € ESI MAYA44, PCI, bis 192 KHz, ca. 100 € Infrasonic Quartet, PCI, bis 192 KHz, ca. 130 € Creative EMU-1820, PCI mit externer Anschlussbox, bis 192 KHz, ca. 170 € Creative EMU-1212, PCI mit externer Anschlussbox, bis 192 KHz, ca. 170 € Creative EMU-1616, bis 192 KHz, diverse Ausführungen, PCI, PCIe, mit ext. Interface, ca. 350 bis 450 € Creative EMU-0404 USB bis 192 KHz, ca. 180 € Creative EMU-0202 USB bis 192 KHz, ca. 100 € Creative EMU-0204 USB bis 192 KHz, ca. 130 € Creative EMU-0204 USB bis 192 KHz, ca. 130 € Creative EMU-Tracker-PRE USB bis 192 KHz, ca. 150 € Creative X-Fi USB bis 96 KHz, ca. 60 € M-Audio Delta44 PCI mit externer Anschlussbox bis 96 KHz, ca. 100 €

Die Fett hervorgehobenen Karten werden als besonders geeignet für den 192 KHz Betrieb empfohlen!

Bild-80: Auswahl an Bewährtem

Soundkarten-Test

Äußerst hilfreich hierfür ist ein **Testgerät**, mit dem man auf einen Blick sieht was Sache ist, und was die Eignung, bzw. Nicht-Eignung anbetrifft.

Bild-81: Soundcard-Tester



Dieser kleine Tester wird mit 6V bis 9V (Blockbatterie) betrieben, und kostet nur wenige Euro. Hier werden Testsignale generiert, die in die zu prüfende Sound-Card eingespeist werden. Das Schirmbild von HDSDR gibt dann Auskunft über Eignung, bzw. Nicht-Eignung. Wenn scheinbar nichts geht, und keiner weiß warum, kann dieses kleine Gerätchen schnell für Klarheit sorgen! Den kompletten Tester können Sie bspw. hier [11] beziehen.



Bild-82: Phasenschieber mit 555

Die verwendete Schaltung ist relativ einfach. Ein Timer NE555 wird als Tongenerator betrieben. Zwei RC-Glieder als Phasenschieber sorgen für die Emulation der I/Q-Signale. Die erwartete Phasendifferenz von 90° ist jedoch nur für den Grundton zutreffend. Dieser ist leicht Spannungsabhängig, und beträgt bei 6V Versorgungsspannung ca. 15 KHz; bei 9V ca. 17 KHz.

Auf einer kleinen Lochrasterplatine lässt sich solch ein Tester sicher auch selber, problemlos und schnell aufbauen!



Bild-83: Träger und Spiegelsignal

Das Ergebnis beim Anschluss an den Soundkarten-Eingang sollte dann in etwa so aussehen wie im Bild-83.



Bild-84: Träger-Signal

Man sieht auf der rechten Außenseite sehr schön das eigentliche Signal mit ca. 17 KHz, Soundkarten-Test

während das Spiegelsignal (links zu sehen) schon deutlich unterdrückt ist.

Die Differenz beider Werte zeigt eine von Haus aus schon gute Unterdrückung von ca. 70dB.



Bild-85: Spiegel-Signal

Die Skalenmittenfrequenz steht bei 3760 KHz. Also beträgt die hier zu sehende Signalfrequenz 16,5 KHz.

Bei -16,5KHz taucht dann das Spiegelsignal auf, das unter Zuhilfenahme der **Channel- Skew-Calibration**, noch deutlich weiter reduziert werden kann.



Spiegelfrequenz Unterdrückung

Öffnen Sie dazu über die Schaltfläche **Options** besagtes Kalibrations-Fenster.



Bild-86: Channel Skew Calib.

Die Einstellung der Schieber erfordert sehr viel feines Fingerspitzengefühl! Ob Sie mit der Amplitude oder der Phase beginnen, ist zunächst mal egal.

Beginnen Sie mit dem RAW Steller, und verschieben Sie ihn SEHR langsam, unter Beobachtung des Spiegel-Signals. Ziel ist es durch wechselseitiges Verstellen das Spiegelsignal zu minimieren. Wenn Sie mit den RAW Schiebern kein besseres Ergebnis mehr erreichen, wechseln Sie auf die FINE Schieber. Diese "Potentiometer" sind in Weise gewisser voneinander abhängig. Gehen Sie daher also bitte wirklich langsam und bedächtig zu Werke, dann bleibt der Erfolg Mit einem sensiblen nicht aus! Händchen lässt sich das Spiegelsignal durchaus nahezu 100%ig unterdrücken, wie das Bild-87 zeigt. Damit beträgt die erreichte Unterdrückung der Spiegelfrequenz ganze 85 dB! Hier müssen wir nun leider darauf dass diese hier

hinweisen, dass diese hier vorgenommen Einstellungen lediglich statischer Natur sind. Das der erreichte Wert heißt. dass tatsächlich nur für genau diese eine Frequenz gilt. Empfangs-Frequenzen. die im Spektrum deutlich rechts oder links davon liegen, werden eine geringere Spiegelfrequenzunterdrückung zur Folge haben.



Bild-87: Resultierende Spur

Hier wäre ein Automatismus in Form einer ständig gleitenden Korrekturwertermittlung äußerst sinnvoll. (Stichwort **WBIR**; **W**ide-Band-Image- **R**ejection).

In anderen Softwarepaketen (PowerSDR, Rocky [14]) ist so etwas schon implementiert, in HDSDR leider noch nicht.

Soundcard Kontrolle

So sollte es aussehen:

Voraussetzungen:

- Der PMSDR ist komplett angeschlossen, jedoch NICHT eingeschaltet (USB Stecker entfernt).
- Für diesen Test ist es egal ob eine Antenne angeschlossen ist oder nicht.
- In HDSDR sind sämtliche Einstellungen wie oben angegeben vorgenommen worden.
- HDSDR ist mit START gestartet.



Bild-88: Soundcard angewählt

Bei **Select Input** haben Sie im Moment dann nur **SoundCard** zur Anwahl. **PMSDR** ist ausgegraut, weil nicht eingeschaltet. Also bitte SoundCard auswählen. Als Ergebnis sollte lediglich ein mehr oder minder feiner Strich in der Mitte der Frequenz-Skala zu sehen sein! Wenn man diese Effekte näher untersucht, erkannt man deutliche Abhängigkeiten:



Bild-89: PMSDR angewähl

- Ein Signal auf der LO Frequenz produziert durch Misch-Effekte ein sichtbares DC-Signal.
- Viele Soundkarten sind intern AC gekoppelt. Dann sehen sie als resultierende einen schwarzen Streifen, und keinen Strich!
- Liegt aber eine DC Kopplung vor, dann verursacht jedes mV DC-Offset ein deutliches Signal an der Center-Frequenz. Usw. usw. ...

Wenige mV verursachen dann einen "riesigen" Center-Peak.

Aber das ist erst der Anfang! Es gibt viele, total verschiedene Signal-Pfade innerhalb einer Soundkarte, und mindestens ebenso viele (und untereinander inkompatible) Wege, diese miteinander zu verbinden.

Diese Signalpfade werden direkt von den verschiedenen Stell-Gliedern in der dazugehörigen Software beeinflusst. Was sich hier wie ein unlösbarer gordischer Knoten anhört, funktioniert in der Praxis Gott sei Dank meist gut genug.

Ist aber erst mal "der Wurm drin", kann man hier sehr leicht viele frustrierende Stunden verbringen. In diesem Fall bringt die alternative Aktivierung der ASIO Treiber (an Stelle der Windows eigenen WMME Treiber) evtl. Abhilfe!

Im weitesten Sinne zeigt dieser Strich also die Summe aller Nicht-Linearitäten Ihrer Soundkarte auf.

Um diese Problematik auf der Benutzer-Seite zu umgehen, werden Marktorientierte Hersteller bemüht sein, die entsprechenden Audio-Chips in ihre SDR-Produkte zu integrieren.

Vorausgesetzt die Hardware Ihres Gerätes ist OK, zeigen davon abweichende Bilder Probleme mit den Einstellungen Ihrer Soundkarte auf!



Bild-90: So sollte es nicht sein

Das Bild-90 zeigt einen offenen, und total übersteuerten Mikrofon-Eingang.

Einstellen der Eingangs-Regler für einen guten Dynamikbereich

Wir haben schon weiter oben auf die sehr empfindliche Einstellung der "Eingangspotentiometer" hingewiesen.

Dennoch stellt sich die Frage, wie weit muss ich denn hier "aufdrehen", um einerseits den vollen Dynamik-Bereich meiner Karte nutzen zu können, andererseits aber nicht in Sättigungsbereiche zu geraten? Ohne Gerätepark ist diese Frage schwierig zu beantworten, aber die Praxis hilft uns weiter:

Gehen Sie genau so vor, wie oben bei der Sound-Card Kontrolle beschrieben, und notieren Sie sich den Level des Rauschflures.

Mit einem Lineal quer über den Rauschflur gelegt, mitteln Sie das Rauschen aus, und lesen links auf der Skala beim HDSDR den jetzigen Rauschflur-Wert ab.

Nun schließen Sie Ihren PMSDR (ohne Antenne!) an, und stellen den Schieber auf einen Wert, der der Zunahme des Rauschflures von ca. 6 dB entspricht.

Angenommen der Rauschflur lag bei -103 dB, dann wird bei in etwa richtiger Einstellung, der Rauschflur jetzt bei ca. -97 dB liegen.

Die DLL mit ihren Einstellungen



Bild-91: Reiter About



Bild-92: Reiter Filters

Unter dem Reiter **About** verbergen sich lediglich Hinweise zur Version der DLL, das Copyright, sowie eine allgemeine GNU-GPL (**G**eneral **P**ublic License) Freigabe.

Verändern Sie bitte nichts an den Filter-Einstellungen.

Sie sind auf Ihren PMSDR bestens optimiert. Ein Vergleich der voreingestellten Werte mit denen Ihrer DLL, kann nicht schaden!

Abweichungen wären dann zu korrigieren und mit der **Save Filter Values** Taste zu speichern!

Auto Select lassen Sie bitte tunlichst eingeschaltet!



Bild-93: Reiter Debug

Das **Debug** Fenster dient vornehmlich dem Entwickler zum Aufspüren von Fehlern. Bitte hier auf keinen Fall etwas ändern!

Spannend wird es dagegen beim Fenster Quick Tune, eröffnen sich

hier doch vielfältige Möglichkeiten im täglichen Umgang mit dem System.

M PMSDR				
About D	ebug Filters			
Advanced Settings				
Quick Tune	Sked CAT			
Fast Tune:	+			
Tuning steps: 4	8000 💌 Hz			
Write TUNE -> RIG				
Quick band sel	ection			
O LW	🔘 25m			
MW	🔘 22m			
🔘 VHF	🔘 20m			
🔘 160m Digi	🔘 20m Digi			
🔘 💭 120m	🔘 19m			
🔘 90m	🔘 17m Digi			
🔘 80m DX	🔘 15m			
🔘 80m Digi	🔘 15m Digi			
🔘 💭 75m	💭 13m			
💭 60m	🕛 12m			
💭 49m	🕛 12m Digi			
🔍 41m	11m K9			
0 40m DX	11m K15			
🕖 40m Digi	🕛 10m Digi			
0 31m	U 6m			
C 30m	G G			
U 30m Digi	U 2m			

Bild-94: Reiter Quick Tune

So gibt es z.B. die Möglichkeit, die Schnellwahleinstellungen im Feld **Quick band selection** ganz auf Ihre Bedürfnisse einzustellen. Mehr dazu später in dem Abschnitt, der den Umgang mit der Initialisierungsdatei (*.INI) der DLL erläutert.

Die **±** Fast Tune Schalter verschieben in Abhängigkeit vom darunter eingestellten Tuning Steps Wert den Frequenzbalken um diesen Betrag. Der Taster Write TUNE → RIG übergibt die eingestellte Frequenz an den TRX.



Bild-95: Reiter Sked

Im Bereich **Sked** kommen die Rundfunkhörer voll auf Ihre Kosten. ("Sked" ist übrigens ein Kürzel aus dem Amateurfunkbereich. Gemeint ist damit der Kontakt mit einer ganz bestimmten Station. Hier sind eben die Rundfunksender damit gemeint!) Zur direkten Anwahl aufgelistet sind alle nur denkbaren KW-Rundfunkstationen der Welt.

Ein Mausklick auf Ihre Auswahl, und schon ist die Station zum PMSDR-Empfänger übergeben.

Der Stationsauswahl liegt die frei Verfügbare **EIBI** Liste von Eike Bierwirth [13] zu Grunde.

Auf seiner Webseite finden Sie aktuell gepflegte Dateien in diversen Formaten. Bitte benutzen Sie zum Update die Dateien mit der Endung *.csv!

Kopieren Sie die aktuelle Datei bitte in das HDSDR Programm-Verzeichnis.

Mit dem Open Database Taster lässt sich diese *.csv-Datei frei auswählen, und in die DLL zur Anzeige übernehmen. Die Einstellungen unter erlauben Hilfe Filters mit der Language und Target Optionen, alle nur denkbaren Filterkombinationen Auswahl der hinterleaten zur Rundfunk-Stationen, Ein Klick auf diese stimmt den PMSDR dann sofort auf die richtige Frequenz, als auch auf die Betriebsart AM, ab! Bewegen Sie den Schieber am unteren Bildrand nach rechts, um die weiteren Felder einsehen zu können.

Die Displaynutzer unter Ihnen setzen ein Häkchen in das **Show Station on LCD** Feld. Damit erscheint dann der Name der ausgewählten Rundfunkstation auf dem PMSDR Display!

Eine ganz ähnliche Display Einstellung finden Sie unter dem Reiter **Advanced Settings**.

M PMSDR
About Debug Filters Quick Tune Sked CAT Advanced Settings
Show frequency on LCD QSD Mixer Mute Bias 2.46 V
Si570 Frequency Calibration
External Down-Converter Use external Downconverter Band L0 [Hz] 2m 🗨 116000000 🖵
IF Pan-Adapter ✓ Lock PMSDR on IF Mixer inv. RIG IF [H2] IF2000
Switchboard PTT-Delay
Save actual freq. as PMSDR default freq PMSDR Down-Converter Use PMSDR Downconverter
LO freq. calibration 0

Bild-96: Reiter Advanced Settings

Ein Häkchen in **Show Frequency on LCD** sorgt für eine Darstellung der Abstimmfrequenz auf dem Display. **Mute** schaltet den QSD Mixer ab, und ist daher Testzwecken vorbehalten.



Ein Nebeneffekt aus der Praxis, und gut zu wissen:

Beim Aktivieren bzw. deaktivieren schaltet das Switchboard Relais!

Bias/Schieber und Bias-Spannung:

Diese Werte hier sollten Sie tunlichst nicht anfassen. Belassen Sie bitte die Bias-Spannung auf ihrem Sollwert von 2,5V.

Si570 Frequency Calibration:

Unter Zuhilfenahme eines Frequenznormals (Baken, Zeit-Zeichen-Sender) lässt sich hier die Frequenzanzeige des PMSDR ganz exakt eichen. Dazu stimmen Sie Ihren PMSDR auf ein bekanntes Signal ab, und verändern mit Hilfe der kleinen Tasten den Wert so lange, bis die angezeigte Frequenz mit der bekannten Trägerfrequenz übereinstimmt!

External Down-Converter:

Aktivieren Sie hier einen Down-Converter eines Fremd-Produktes.

PMSDR Down-Converter:

Die DLL erkennt selbständig das Vorhandensein eines eigenen **Down-Converters**. Bis dahin ist das Feld bei **Use PMSDR Downconverter** blockiert. Der etwas verwaschene Schriftzug "Use PMSDR Downconverter" ist ein Indiz dafür, dass der eigene Downconverter nicht eingebaut ist, bzw. nicht erkannt wird.



Gegenseitige Konv. Abhängigkeiten:

Beim Vorhandensein des PMSDR eigenen Down-Converters, sollten Sie bitte auf keinen Fall zusätzlich den externen (Fremden) Converter aktivieren. Dies gilt ebenso für den Harmonic-Mode". ..3th Bei beabsichtigter Verwendung bitte ebenfalls auf keinen Fall den externen Konverter aktivieren.

IF-Panadapter:

Bei der Lektüre des folgenden Absatzes, der Beispielhaft die Praxis im Umgang mit dem PMSDR an einem Beispiel (Betrieb als Panoroma-Adapter) erläutert, finden Sie ausführliche Erklärungen zum Feld **IF Pan-Adapter**. (Siehe Pan-Adapter Einstellungen)

Mixer inv.:

Funktion Sie lst eine die in vom Abhängigkeit verwendeten RX/TX, als auch vom eingesetzten ZF-Board, verwenden, da einige ZF-Boards ungefragt die Signallage invertieren. So etwas aeschieht bspw. beim Elecraft-K3.

Hier muss Mixer inv. dann ggf. aktiviert werden!

Switchboard:

Haben Sie diese Option in Betrieb, so gibt es hier die Möglichkeit eine PTT-**Abfall-Verzögerung** in ms einzustellen. **Only SSB/CW** verwenden Sie vorzugsweise mit der internen HF-VOX des Switchboards.

Die Verwendung dieses Schalters ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn **keine**

Hardwaregebundene PTT-Steuerung verwendet wird.

Verwenden Sie den PTT-Steuerausgang Ihres TRX, setzen Sie den Verzögerungswert bitte auf Null!

3th Harmonic Mode:

Ein weiteres Kapitel ist dem experimentellen Modus namens "3th Harmonic-Mode" gewidmet.

Mit Hilfe der 3. Oberwelle des Oszillators wird damit bei reduzierter Empfindlichkeit, ein Empfang bis in den VHF Bereich (165 MHz) ermöglicht, auch ohne zusätzlichen Downconverter!

Auto-Select schaltet diesen Modus automatisch ein, so bald die Abstimmfrequenz 55 MHz überschritten wird.

Save actual frequency as default:

macht genau das was es ausdrückt: Die aktuell eingestellte Frequenz wird bei jedem Neustart des PMSDR automatisch eingestellt.

Die besondere Bedeutung dieser Anwendung erschließt sich bspw. beim Einsatz des PMSDR als WEB-SDR Empfänger [16,17]. Hierbei wird die USB Schnittstelle lediglich zum Spannungslieferanten herabgestuft. Diese Einstellung sorgt dann also dafür, dass das PMSDR bei iedem Wieder-Einschalten sofort mit der eingeschriebenen Frequenz bootet!

Auch die **CAT** Einstellungen im letzten der möglichen Reiter werden Sie bei der Lektüre des Absatzes über die tägliche Praxis am Besten verstehen.



Bild-97: Reiter CAT

All diese Einstellungen hier haben Einfluss auf Daten-Fluss und Daten-Richtung zu/von einem angeschlossenen Transceiver.

Enable CAT:

ermöglicht zum Einen überhaupt erst den (Bidirektionalen!) Datenfluss ←→ zwischen dem PMSDR und dem TRX, während im speziellen Fall hier der Datenfluss **vom TRX → zur PC-Software** gemeint ist.

Send CAT commands to Rig:

dagegen beeinflusst die umgekehrte Richtung, nämlich von der PC-Software → zum TRX.

Sie benutzen diese Funktion gezielt im Pan-Adapter Modus.

Der Folgende Abschnitt erläutert dies ausführlich.

Use RTS:

legt bei Aktivierung eine Spannung auf die RTS-Leitung der RS232 Schnittstelle ihres PC's. Diese Option benötigen Sie evtl. zur Spannungsversorgung beim Einsatz eines Schnittstellenwandlers, bzw. Interfaces.

Die diversen **Offset** Einstellungen sorgen für einen möglichst genauen Gleichlauf zwischen dem RX/TRX-VFO und der Frequenzanzeige des PMSDR im Panorama-Mode.

Arbeiten Sie nicht im Panorama-Mode (sondern im Direkt-Empfangs-Modus), so schalten Sie mit **Enable Offsets** diese bitte wieder ab!

Write Tune to RIG:

übergibt die eingestellte Frequenz an einen evtl. angeschlossenen TRX, wie bereits oben im Feld Quick-Tune beschrieben. Die Funktion ist zu dieser identisch.

Die tägliche Praxis

Finsatz des PMSDR Der als Panorama-Empfänger ist sicher eines der Goodies (Bonbon, Zuckerl) dieser feinen Technik. Nun. im Prinzip bietet iedes SDR die Möalichkeit. das Gerät als eigenständigen Empfänger einzusetzen, oder aber in geeigneter **ZF-Ausgang** Form den eines vorhandenen Transceivers zu nutzen, um das SDR daran als Panorama-Empfänger zu betreiben.

Die darzustellende Bandbreite ist dann nur noch abhängig von dem, was die verwendete Sound-Card leisten kann! Der große Vorteil des PMSDR ist, dass er innerhalb seiner Frequenzgrenzen (des Local-Oszillators) auf jede beliebige ZF eingestellt werden kann!



Bild-98: Im Pan-Adapter Betrieb

Dies ermöglicht den problemlosen Pan-Adapter Betrieb mit einer Vielzahl von RIG's. Der Pan-Adapter-Betrieb gelingt mit dieser kleinen Kiste daher ganz ausgezeichnet, und macht so richtig Spaß!

Die Möglichkeiten der DLL in Zusammenhang mit HDSDR, werden hier so ziemlich komplett ausgeschöpft!

Jemand der schon mal den "Klick and Tune" Luxus dieser neuen Abstimmtechnologie genutzt hat, wird dies nicht mehr missen wollen.

Sie sehen einen relativ großen Bandausschnitt vor sich. und erkennen sofort das Auftauchen einer neuen Station. Per Mausklick sitzt der Abstimmbalken zum Dekodieren und Anhören auf der neuen Frequenz. Ist es das gesuchte DX? Noch ein Klick, und schon ist der TRX auf die neue Station eingerastet.

So ganz nebenbei ist durch diese Funktion quasi ein Zweit- oder sogar Dritt-Empfänger entstanden, je nach dem, was Ihr RIG von Haus aus kann und bietet.

Die dazu notwendigen Kontrollmechanismen stecken komplett in der DLL. Das bedeutet in weiten Grenzen Unabhängigkeit vom einaesetzten Programm als Bedieneroberfläche (bspw. Winrad; HDSDR. WRplus, WinradF. PowerSDR), und ist in dieser Form bisher einmalig!

HDSDR ist hier das geeignete Programm zur Steuerung des PMSDR. Die Integration der DLL ist hier zu 100% umgesetzt.

PowerSDR-IQ dagegen bietet leider eine nur eingeschränkte Integration der DLL.



Stellvertretend für alle anderen Transceiver finden Sie im Folgenden eine Zusammenfassung und das notwendige Wissen, um Ihrem FT-950/2000, eine solche Erweiterung zu spendieren.

Das hier beschriebene gilt dann natürlich sinngemäß ebenso für den ganz normalen KW-Empfang, sozusagen im Stand-Alone-Modus.

ZF-Anschluss am FT-950

Zum Einsatz kommt hier das IF-2000, ein Interface-Board der Firma RFSPACE [2]. Dies ist eine bewährte Lösung. Das Board wird an die vorgesehene Position der DMU2000-Unit in die Geräte eingebaut. Der einschlägige Amateurfunk-Handel die Boards hat auf Lager. Stellvertretend für alle Anderen sei hier [4] genannt. Die Montage ist sehr einfach zu bewerkstelligen und in weniaen Minuten erledigt, ohne das die Garantie darunter leidet. Man(n)/Frau braucht nichts weiter als einen Schraubendreher. einen sowie kleinen Kabelbinder! Der Einbau selbst soll nun nicht Gegenstand dieser Betrachtung sein.



Bild-99: ZF-Anschluss

Die tägliche Praxis

Dies erklärt sehr anschaulich die zum ZF-Board mitgelieferte und ausreichend bebilderte Einbau-Anleitung.

Die rückseitigen Lüftungsschlitze werden dazu benutzt, das mitgelieferte Coax-Kabel zur

Verbinden Sie nun das ZF-Kabel mit dem Antenneneingang Ihres PMSDR nach Bild-99 bzw. -100.

Anschluss am FT-950 im Tandem-Mode



Kopplung mit dem PMSDR nach hinten herauszuführen. Mit dem kleinen Kabelbinder wird das Stück Coax-Kabel dann an den Stegen der Lüftungs-Schlitze fixiert.

Neben dem ZF-Anschluss gibt es noch die Möglichkeit, das PMSDR als eigenständigen, mitlaufenden Empfänger zu konzipieren. Dies nennen wir Tandem-Mode, und ist im Bild-100 dargestellt

Bild-100: Tandem-Mode

Einigermaßen sicher (ohne dass die Eingangsstufe Schaden nimmt) gelingt dies jedoch nur unter Verwendung des optionalen Switch Boards. Das Antennensignal wird dabei (für Sendung und Empfang) über dieses Board geführt. Dabei sind max. 100W Sende-Leistung (bis 50 MHz) erlaubt.

Die PTT-Leitung des TRX übernimmt die sichere Steuerung der Schaltplatine.

PTT-Leitung In/Out bitte nicht verwechseln!

Bitte verwechseln Sie auf keinen Fall die normale PTT-Buchse Ihres Transceivers (PTT-In), die in der Regel lediglich den Anschluss eines Fußtasters erlaubt.

Dies ist eine **Buchse für ein Eingangs-Signal** (Mittelkontakt gegen GND schalten), und daher nicht für die PTT-Steuerung des Switch-Boards geeignet!

Abhilfe:

Verwenden Sie für die Hardware-Steuerung ein Signal, das bspw. an der Steuerungs-Buchse für eine externe Endstufe anliegt (PTT-**Out**).

Alternative:

Rüsten Sie Ihren Fußtaster mit einem zweiten Mikro-Switch aus.

Diesen Schaltausgang verwenden Sie dann für die Hardware-Steuerung des Switch-Boards.

CAT-Verbindung

In beiden Fällen brauchen wir eine CAT-Verbindung zwischen dem PC und dem TRX. Ein einfaches Kabel 1zu1 ist dazu ausreichend. Das Kabel darf intern in den Steckern nicht gekreuzt sein, und trägt auf beiden Seiten je eine RS232 Buchse (9polig; 2xWeiblich)!

Ein USB-RS232 Wandler (1) ist natürlich ebenso einsetzbar.

HDSDR-Konfiguration

Alle Ausführungen im Folgenden gelten sinngemäß für beide Modi; Tandem-, bzw. ZF-Konfiguration.

Starten Sie das Programm HDSDR [9]. Bitte jedoch noch nicht auf START drücken.

Nun gilt es die verwendete Software so zu konfigurieren, dass das Zusammenspiel zwischen Hard- und Software reibungslos funktioniert.

Im Wesentlichen ist es hier nur die DLL die zu bearbeiten ist, und die in grafischer Form auf Ihrem Bildschirm erscheint, sobald Sie HDSDR starten. Sie kennen das Bild ja bereits. Bitte stellen Sie durch Vergleich mit der Webseite [1] sicher, dass die aktuelle DLL geladen ist.

Abhängigkeiten: Sende- /Empfangs Richtung (des CAT-Signals)

Zum besseren Verständnis des folgenden nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass mit "ENABLE-CAT" zum Einen generell das Aktivieren der CAT-Verbindung gemeint ist, als im Speziellen hier auch der Datenfluss vom Transceiver → zur PC-Software!

Die Bilder 101 und 102 stellen dies anschaulich dar.



Bild-101: Enable CAT ON Remote RIG OFF



Bild-102: Enable CAT ON Remote RIG ON

Achten Sie bitte jeweils auf die durch gelbe Pfeile markierten Einträge in den beiden Boxen!

Die Aktivierung von **"Send CAT-**Commands to RIG" dagegen öffnet die Übergaberichtung für alle Kommandos in → Richtung TRX, bspw. zum Einschreiben einer Frequenz in den VFO des TRX.

Was man mit dem geschickten aktivieren, bzw. deaktivieren dieser

Die tägliche Praxis

Check-Boxen erreicht, werden Sie gleich im weiteren Verlauf erfahren! (Im Anhang finden Sie eine Beschreibung der gesamten Handhabung im Telegramm-Stil. Am Besten ausdrucken, und griffbereit halten.)

CAT-Einstellungen

Alle hier beschriebenen Einstellungen beziehen sich auf die DLL v3.3-Rev2. Kontrollieren Sie die Webseite [1] auf die Liste der unterstützen Transceivern und auf neue Versionen!

Hier sind zunächst einmal unter dem Reiter **CAT** die notwendigen Parameter zur Steuerung der Schnittstelle zum und vom RIG, als auch die Daten für den später zu erläuternden Frequenz-Offset einzutragen.

Ehe man in **ADVANCED SETTINGS** den eigentlichen Pan-Adapter Betrieb einschalten kann, muss zunächst die komplette CAT Steuerung aktiviert werden.

Deaktivieren Sie zum Einstellen der Werte erst einmal **ENABLE-CAT**, falls das Häkchen dort gesetzt ist.

Bei gesetztem Check-Mark sind die notwendigen Änderungen ansonsten nicht durchführbar.

Übernehmen Sie die im Kasten COM-Port zu sehenden Werte in Ihre eigenen Einstellungen, und verwenden Sie als Com-Port-Nummer Ihre aktuelle Schnittstelle zum TRX.



Bild-103: CAT Einstellungen

Im Menü Ihres TRX setzen Sie die verwendete Baudrate sowie Handshake (RTS=Off) auf die Werte, wie bei den CAT Einstellungen zu sehen.

Beim FT-950 sind es die Menü-Punkte #26 und #28, die entsprechend einzustellen sind.

(Soliten Sie an Stelle eines RS232 Kabels ein CAT-Interface, bzw. einen USB-RS232 Wandler einsetzen, ist es durchaus möglich, dass sie **USE RTS** einschalten müssen, um die Spannungsversorgung des Adapters sicher zu stellen.

Schauen Sie bitte dazu in das Handbuch Ihres Cat-Interfaces.)

Mit Hilfe des Tasters Write TUNE → **RIG** übergeben Sie später die im Wasserfall/Spektrum ausgesuchte Frequenz per Mausklick zum TRX. Dies funktioniert übrigens immer, also auch bei ausgeschaltetem Flag "Remote-RIG" (gemeint ist damit: → "Send CAT commands to RIG".)

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet lassen und "Write Tune To RIG" betätigen, wird zwar auch die gewünschte Frequenz an den VFO übergeben, gleichzeitig mit der Übergabe ändert sich aber auch das dargestellte Spektrum. und das wollen wir zunächst mal nicht. (Siehe hierzu auch **Erster Betrieb**) Zum "ungestörten" "Klick and Tune" Betrieb lautet die Anweisung daher: Send CAT commands to RIG ausgeschaltet lassen!

Der zurzeit benutzte Offset-Wert wird grün hinterlegt dargestellt, und auch nochmals in der Box **CURRENT OFFSET** explizit angegeben.

Auf die Offsets selber gehen wir später noch ein.

So, jetzt dürfen Sie **ENABLE-CAT** wieder einschalten, und zum Reiter **ADVANCED SETTINGS** wechseln.

Nun zu der eigentlichen Pan-Adapter Konfiguration.

Pan-Adapter Einstellungen

In der Box **IF Pan-Adapter** unter dem Reiter Advanced-Settings, wählen Sie bei **RIG** das ZF-Board **IF2000** aus. Die benötigte **ZF** von **10,55 MHz** sollte automatisch mit ausgewählt werden, und im Feld rechts nebenan erscheinen.

About Debug Filters Quick Tune Sked CAT Advanced Settings
✓ Show frequency on LCD QSD Mixer
r Si570 Frequency Calibration
External Down-Converter Use external Downconverter Band LO [Hz] 2m 💽 116000000 💽
IF Pan-Adapter ✓ Lock PMSDR on IF RIG IF [Hz] IF2000 ▼ 10550000 ▼
IF Pan-Adapter Lock PMSDR on IF RIG IF [Hz] IF2000 I 10550000 I Switchboard PTT-Delay Only SSB/CW 1.000 [ms]
IF Pan-Adapter ✓ Lock PMSDR on IF RIG IF [Hz] IF2000 ✓ 10550000 ✓ Switchboard PTT-Delay ✓ Only SSB/CW 1.000 ← [ms] ③ 3th harmonic Mode (experimental) Save actual freq. as PMSDB default freq.

Bild-104: Advanced Settings

(Falls der Eintrag IF2000 nicht zu finden ist, wechseln Sie bitte kurz in das Kapitel zur Manipulation der

DLL. Dort wird erklärt, wie Sie diesen Eintrag schnell und einfach vornehmen können; s.S.63)

Setzen Sie nun das Häkchen für **LOCK PMSDR ON IF.** Damit wird der LO (Local-Oszillator) des PMSDR auf der ZF des FT-950/2000 eingerastet.

SHOW FREQUENCY ON LCD sollte ebenfalls aktiviert sein.

Damit wird die TUNE FREQUENZ von HDSDR ebenfalls auf dem PMSDR-LCD-Display dargestellt (sofern als Option vorhanden).

Wenn Sie jetzt in **HDSDR** auf **START** drücken, sollten Sie bereits schon ein Spektrum, bzw. einen Wasserfall mit Informationen sehen, vorausgesetzt, all Ihre Grund-Einstellungen für HDSDR sind OK.

Erster Betrieb



Bild-105: Aktives 80m Band

Jetzt können Sie in HDSDR bereits Stationen durch Anklicken dekodieren, die Sie im Wasserfall sehen.

Es gibt jedoch einen gewichtigen Unterschied zum Stand-Alone-Betrieb, in dem Sie den PMSDR bisher als eigenständigen Empfänger betrieben haben:

Bei dieser Betriebsart setzten Sie einfach den Hellblauen Abstimmbalken, im Folgenden kurz Cursor genannt, auf die zu dekodierende Station, dann auf die Nächste, usw. usw.

Dabei folgte der LO automatisch im richtigen Verhältnis der Tune-Frequenz.



Bild-106: Remote RIG OFF

Macht man das mit den bisher vorgenommen Einstellungen genau so, so werden Sie sehen, dass HDSDR ständig eine neue Frequenz an das RIG übergibt, und der Wasserfall, bzw. das Spektrum sich ebenfalls ständig, und mit jedem Klick, im Aussehen ändert. Dies ist natürlich so nicht sinnvoll, so nicht gewollt, und deswegen müssen wir jetzt zum Absuchen des Panoramas gezielt die steuernde CAT-Verbindung vom Programm → zum RIG abschalten, wie bereits weiter oben erwähnt!

Stationen abhören

Wechseln Sie dazu wieder zurück Reiter auf den CAT. und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für SEND CAT COMMANDS то RIG. (Dieser Schalter findet sich im Bereich Remote RIG. Wegen der kürzeren Schreibweise wird dieser Beariff im Folgenden dann als Svnonym verwendet, "Remote RIG OFF" heißt dann also: "Send CAT commands to RIG" ist nicht aktiviert!) Dies unterbindet das sich ständige Ändern des Spektrums beim Versetzen des Cursors.

Im gewählten Darstellungsbereich können Sie jetzt nach belieben herumklicken, Stationen zum Dekodieren aussuchen und zum Anhören anklicken.

Der TRX bleibt zwischenzeitlich evtl. auf einer anderen Station abgestimmt, so lange, bis mit Write TUNE → RIG eine neue Frequenz in den VFO eingeschrieben wird.

Der nun **blau** hinterlegte Reiter **QUICK TUNE** ist ein Indiz dafür, dass dort Funktionen nicht mehr zugänglich sind. Wechseln Sie probehalber auf den Reiter **QUICK TUNE**. Das gesamte innere Feld ist jetzt in rot beschriftet als Zeichen dafür, dass diese Funktionen deaktiviert sind. Jetzt ailt es den nächsten Anwendungsschritt zu erläutern. nämlich dann. wenn Sie den (Frequenz-) Darstellungsbereich verlassen, bzw. ändern wollen.

Darstellungsbereich bzw. Frequenzbereich ändern

Hierzu bieten sich jetzt mehrere Möglichkeiten an:

I.) Sie verdrehen einfach, ohne iraendwelche Einstellungen 711 ändern, den VFO Knopf, und Sie werden sehen. dass sich der hellgraue Frequenzbalken ändert. und das Spektrum in der Bildschirmanzeige mit der Abstimmung mitläuft. Suchen Sie jetzt wie gehabt die neuen Stationen durch Anklicken auf.

II.) Sie benutzen die TUNING STEPS/ FAST TUNE, sowie die ± Taster unter dem Reiter QUICK TUNE.

III.) Sie packen den hellaraue Frequenzbalken mit Hilfe der linken Maustaste, halten diese gedrückt, und verschieben den Abstimmbalken einfach nach rechts oder links in einen Frequenzbereich Ihrer Wahl. Dies gerne auch hintereinander mehrfach durch loslassen der Maustaste, erneutes "Anfassen. Festhalten und Verschieben" des Frequenzbalkens an eine neue Position, usw. usw.

Die beiden letztgenannten Versionen erfordern dann logischerweise das Wiedereinschalten der Funktion SEND CAT COMMANDS → RIG. Woher soll der TRX sonst wissen, dass er den VFO verstellen soll? Also setzen Sie einfach wieder das Häkchen für die RIG Steuerung, also RemoteRIG ON.

Damit verschwindet gleichfalls das blau hinterlegte Feld in QUICK TUNE, und die gesamte innere Beschriftung wechselt die Farbgebung zurück auf grün.



Bild-107: Remote RIG ON

Damit ist der Zugriff zur Steuerung nun wieder freigegeben!

Probieren Sie bitte die Möglichkeiten II. und III. einfach aus! Probieren geht hier über Studieren!

Der Bedienungsablauf ist logisch aufgebaut und Ihnen sicher sehr bald vertraut.

Das Lesen dieser Beschreibung hier klingt wahrscheinlich viel komplizierter, als es in der Praxis ist! Also bitte keine Berührungsängste. Die Bedienung wird Ihnen sehr schnell flüssig gelingen!

Dass Sie hier (in Quick-Tune) mit einem Mausklick auch die Bänder wechseln können, ist Ihnen sicher klar, und bedarf keiner weiteren Erwähnung?!

Übrigens: Die in HDSDR integrierte Möglichkeit zum Bandwechsel (**BAND** Taste) funktioniert in gleicher Weise, und lässt sich entweder/oder/gleichzeitig zu der DLL-Funtion benutzen!

Mit dem Bandwechsel werden automatisch auch die Modi (USB, LSB, AM, CW, usw.) umgeschaltet.

Welche Modi pro Band benutzt werden, ist in der INI zur DLL hinterlegt. An dieser Stelle lässt sich dann auch die Zuordnung mit Hilfe eines Editors bei Bedarf ändern.

Mode-Offsets einstellen

Wir kommen jetzt zu einem höchst interessanten Teil dieser Abhandlung, nämlich das Abstimmungsgenaue Übergeben der ausgesuchten Frequenz per Mausklick an den VFO Ihres TRX.

An dieser Stelle muss man wissen, das die vom FT-950/2000 generierte ZF keinesfalls in Stein gemeißelt ist, sondern sich mit den gewählten Betriebs-Modi (USB, LSB, CW...), sowie dem evtl. programmierten Carrier-Offset ändert. Diese zu erwartenden Änderungen liegen im Bereich von ca. ± 3 KHz.

Das ist doch ein nicht unerheblicher Wert. Ohne einen Korrekturfaktor im PMSDR, würde die an den VFO übergebene Frequenz um diesen Betrag von der Empfangsfrequenz im HDSDR-Spektrum abweichen. Im Ergebnis würde man also die erwartete Station im VFO schlichtweg nicht hören/finden, also auch nicht kommunizieren können!

Hier haben wir also nun den Grund für das Vorhandensein der Mode-Offsets!

Diese Werte sind jedoch nur einmalig zu ermitteln, und unter Zuhilfenahme der kleinen Up/Down-Tasten in die Mode-Offset-Boxen einzutragen.

Durch dieses Vorgehen wird letztendlich die Frequenzanzeige in HDSDR auf den VFO des RIG geeicht!

Die dazu verwendete Methodik werden wir gleich erklären.

Wer Lust hat, kann an dieser Stelle einfach die bereits ermittelten Korrekturwerte für den FT-950 verwenden, und sich erst einmal die Einstellprozedur sparen:

CW	+ 1.300 Hz
USB	+ 2.700 Hz
LSB	- 200 Hz
AM/FM	+ 1.160 Hz

Bild-108: Offset-Werte FT-950

So ganz falsch werden diese Werte, zumindest für Ihren FT-950, sicher nicht sein.

Die Wiederkehr-Genauigkeit ist bei erneuten Programmstarts von HDSDR recht gut.

Man landet eigentlich immer so genau auf der VFO-Frequenz, dass das in HDSDR eingestellte Signal im VFO dann leicht zu identifizieren ist.

Evtl. notwendige Korrekturen am VFO-Knopf, so dass man nach Gehör genau auf dem gleichen Pitch landet wie in HDSDR, spielen sich im Bereich von einigen Hz, bis max. zig Hz ab!

Die tägliche Praxis

Korrekturfaktoren ermitteln

Wie geht man nun am Besten beim Ermitteln der Korrekturfaktoren vor?

Auch das ist sehr einfach, schnell zu verstehen, und wird im Folgenden in Einzelschritten erläutert.

Das Ziel muss sein, die HDSDR -Frequenz mit der VFO-Frequenz Ihres RX/TX abzugleichen!

Der einfachste aller Fälle ist der Abgleich auf AM und CW, weil beides Mal auf den vorhandenen Träger der Aussendung abgestimmt werden kann.

Ein Beispiel unter zu Hilfenahme der Deutschen-Welle mag dies verdeutlichen:

Korrekturfaktor AM

Frequenzen die bei uns in Europa in AM eigentlich immer gut zu hören sind: 6.075 KHz, und 6.190 KHz.

Beginnen wir also mit AM. und stimmen Sie Ihren VFO bei eingeschaltetem CAT und REMOTERIG auf eine der Frequenzen ab. genannten Das folgende Bild zeigt einen Ausschnitt um die Frequenz 6.075 KHz, wie es sich bei einer Darstellungsbreite von 96 KHz und RBW = 93,8 Hz ergibt.



Bild-109: DW auf 6,075 MHz AM

Die Ziel-Landung bei Verwendung der Korrekturwerte ist nahezu perfekt. Startet man dagegen mit NULL Einträgen, sind die sichtbaren Abweichungen natürlich deutlich größer.

In diesem Fall schalten Sie die Auflösung am Besten auf einen Wert, der das exakte Positionieren des Cursors auf die Trägerfrequenz ermöglicht.



Bild-110: Zentrieren (RBW 5,9Hz)

Stellen Sie ruhig die maximal mögliche Auflösung von RBW = 5,9 Hz (pro Bildschirm-Pixel (2)) ein.

Drücken und halten Sie die entsprechende Up/Down Taste so lange fest, bis der Center-Peak des Trägers mit der Soll-Frequenz übereinstimmt.

Das Wasserfallbild zeigt sehr schön, wie der Träger langsam aber sicher in Richtung Soll-Frequenz wandert.

Zentrieren Sie den Peak mit den Up/Down Tasten so gut wie möglich. Wenn das "Jaulen" des Trägers im Lautsprecher stört, schalten Sie ihn

einfach mit MUTE ab.

Fertig, das war's für AM!

Das war doch nun wirklich nicht schwierig, oder?

Korrekturfaktor CW

Weil es so schön einfach war, wiederholen wir das Ganze jetzt für CW.

Dafür verwenden wir einen der verfügbaren Normalfrequenz- bzw. Zeitzeichensender. Dies sind entweder die WWV Sender (USA; Fort Collins), oder aber die wiederum in Europa am Besten aufzunehmenden Sender der RWV Kette (Russland; Moskau).

RWM bspw. sendet auf 4.996; 9.996 und 14.996 KHz im Zeitabhängigen Rhythmus, und in verschiedenen Modi.

Den genauen und aktuellen "Sende-Fahrplan" schauen Sie sich am Besten im Internet an [8].



Bild-111: CW Träger auf Mitte just.

Für unsere Zwecke interessant sind die **Sende-Minuten** 0 bis 7:55, als auch 30 bis 37:55, jeweils auf die volle Stunde bezogen.

In diesen fast 8 Minuten sieht man einen Träger ohne jede Modulation, auf den sich dann natürlich sehr leicht abstimmen lässt.

Sollten Sie gerade nichts hören, warten Sie einfach ein par Minuten. Die Sender sind jeweils in den Minuten 8 bis 9, als auch 38 bis 39,

abgeschaltet! Verfahren Sie sinngemäß wie oben, und verstellen Sie die Up/Down Tasten so lange, bis der Träger zentriert ist.

Fertig, das war's, diesmal für CW!

Korrekturfaktoren LSB/USB

Die beiden übriggebliebenen abzustimmenden Modi LSB und USB sind im Prinzip genau so einfach zu behandeln. In der Praxis ist es jedoch nicht ganz so einfach wie bei AM und CW, da zum einen auf eine Flanke des Signals abgestimmt werden muss, und zum Anderen dieses Signal evtl. in dem Wust der vorhandenen Signale im Spektrum nicht so einfach zu identifizieren ist.

Zum Auffinden ist dann evtl. ein klein wenig "Trial and Error" angesagt. Die Vorgehensweise ist für beide Modi identisch, mit dem einen Unterschied, dass man in LSB auf die rechte Flanke, und in USB auf die Linke Flanke des Signals abstimmt.

Suchen Sie sich dazu einen schwach belegten Bereich, irgendwo auf irgendeinem AFU Band heraus.



Bild-112: LSB Abstimmung

Stimmen Sie den VFO so ab, dass die empfangene Sprache für Ihre Ohren natürlich klingt. Wenn wir jetzt die HDSDR-Frequenz auf die VFO-Frequenz ziehen, so benutzen wir als Indikator eines der besten Messinstrumente, die wir Funkamateure zur Verfügung haben, nämlich unsere Ohren!



Bild-113: USB Abstimmung

Die tägliche Praxis

Drehen Sie die NF vom RIG, als auch von HDSDR, auf einen Ihnen angenehmen Wert, und bedienen Sie wiederum analog zu dem oben Beschriebenen, die Up/Down Tasten so lange, bis die Tonhöhen der angehörten Sprachsignale nahezu identisch sind.

Von Schwebungs-Null kann hier natürlich nicht die Rede sein, aber das Vorgehen ist eben ganz ähnlich, und jeder Techniker versteht sofort, was damit gemeint ist!

Die höchst mögliche Auflösung brauchen Sie hier jetzt nicht zu verwenden, da die Abstimmung nach Gehör ohnehin einen recht subjektiven Charakter hat.

Versuchen Sie dann bitte in Zukunft (in der täglichen Praxis) den Cursor (genauer: **die rote Linie** neben dem Abstimmbalken!) zur Abstimmung so auf die entsprechende Signal Flanke zu setzen, wie Sie es jetzt tun, und behalten Sie dies nach Möglichkeit immer bei.

Dies sichert bei jedem Klick eine möglichst genaue Punktlandung auf der richtigen VFO-Frequenz der sendenden Station!

Sollten Sie dennoch im VFO etwas neben der Frequenz liegen, ist auch dies kein Beinbruch, weil Sie immer zumindest ganz in der Nähe landen werden. (Wie bereits oben geschildert, immer irgendwo im Bereich von einigen Hz.)

Ein kleiner Dreh am VFO Knopf falls erforderlich, und schon stimmt die Frequenz!

Das war's! Damit sind jetzt alle Offset's eingestellt!

■ Werte speichern

Ein wichtiger Punkt darf nicht übersehen werden, nämlich das Speichern der soeben ermittelten Werte!

Dazu gibt es nun leider keinen extra Knopf in der DLL, sondern man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass das Schreiben/Speichern der Werte in die INI der DLL, in dem Moment erfolgt, in dem Sie den STOP Knopf in HDSDR drücken!

Sie sollten sich also gar nicht erst angewöhnen, das Programm mit dem roten Windows-Kreuz oben rechts in der Ecke des Programmfensters zu beenden, sondern immer schön brav über STOP und EXIT. Sie wissen jetzt, warum ... ! Manipulation der DLL

Möglichkeiten zur Manipulation der DLL

Die DLL-Datei selber ist nicht manipulierbar. Die Einflussnahme auf diverse Parameter erlaubt lediglich die zugehörige, sogenannte **INI-Datei**. Deren Parameter werden beim Programmstart von HDSDR in die DLL eingelesen.

Das Ergebnis erscheint dann als Bedienungsfenster neben HDSDR, in der Ihnen bekannten grafischen Form.

Diese INI-Datei trägt den Namen EXTIO_PMSDR.INI und ist eine reine Text-Datei, die Sie mit einem geeigneten Editor bearbeiten können! Der Begriff "Manipulieren" ist hier mit Bedacht und Absicht gewählt.

Warnung: Jeder der hier etwas einträgt/ändert muss sich darüber sehr im Klaren sein, dass er in der Tat manipuliert! Immerhin ist dies die Steuerungsdatei für die EXTIO_PMSDR.DLL, das Herz des Zusammenspieles zwischen PMSDR und HDSDR als Software, und dem evtl. weiter angeschlossenen RIG!

Ein Backup der Original-Datei **VOR** dem Eingriff empfiehlt sich daher dringend!

Verwenden Sie zum Editieren einen geeigneten Texteditor. Der Editor **Notepad2** [15] ist Freeware, und funktioniert ganz ausgezeichnet! Im Folgenden ist jeweils der [Abschnitt] aus der *.INI angegeben,

der zu ändern, bzw. zu ergänzen ist.

Dieser Abschnitt ist auch in der Original-Datei in eckigen Klammern zu finden. Nach speichern der Änderungen und Neustart (von HDSDR), werden die Änderungen automatisch die dann in DLL übernommen.

Eintragen der ZF für einen Pan-Adapter:

Zugehörige Original-Einträge sehen bspw. so aus:

[PAN_RIG]

ELEKRAFT K2=4915000 ELEKRAFT K3=8215000 IF2000=10550000

In diesem Beispiel sehen Sie einen Eintrag für das weiter oben erwähnte IF-2000 Interface-Board von RF-Space. Dies ist ein ZF-Interface für den Yaesu FT-950/2000, das die ZF der beiden Geräte auf ein Maß heruntermischt, mit dem der PMSDR problemlos arbeiten kann. (In diesem Fall 10,55 MHz.) Damit spart man sich die sündhaft teure DMU-Unit. Für eigene Einträge orientieren Sie sich bitte am genannten Beispiel.

Sprungziele der QUICK TUNE Einträge ändern:

[BANDBUTTONS_FREQ]

LW=150000 MW=500000 160m=2000000 120m=2300000 90m=3200000 **80m=3800000** 75m=3900000 Hier sind die Sprungziele der diversen Bänder eingetragen.

Die kann man jetzt natürlich geschickt ausnutzen, so dass bspw. beim Anklicken des 80m Bandes sofort ein Sprung an die (hoffentlich DX-Lastige) obere Bandgrenze erfolgt. Von dort aus suchen Sie dann das Frequenzband in Richtung zu niederen Frequenzen hin ab.

Wenn sich jemand mehr für CW oder auch die Digi-Modes interessiert, kann er hier natürlich dann stattdessen die entspr. Frequenzen eintragen, usw. usw.

Betriebsart der QUICK TUNE Einträge ändern:

■ Zusätzliche QUICK TUNE Einträge anlegen:

Das QUICK-TUNE Fenster nebenan zeigt sehr schön, wie man mit einem Mausklick auf seine Lieblings-Bänder und -Bereiche kommt.

Hier muss man jedoch jetzt unbedingt darauf achten, dass in allen drei betroffenen Bereichen:

[BANDBUTTONS_FREQ], [BANDBUTTONS_TUNESTEP], [BANDBUTTONS_MODE],

der **identische Name** als Eintrag verwendet wird! Sehr übersichtlich kann man dies unter Zuhilfenahme einer Exel-Datei erledigen.

Man sieht dann auf einen Blick, ob irgendwo evtl. etwas faul ist! Diese Gegenüberstellung zeigt das Bild 115.

■ 3Harmonic-Mode Autom.:



Bild-114: Quick Tune Einträge

Beim Betätigen der Tasten VHF/2m erfolgt bei akt. **Auto-Select** Funktion das automatische Umschalten in den 3th Harmonic-Mode (s.S.67)! Manipulation der DLL

Denken Sie bitte unbedingt daran, in allen drei notwendigen Bereichen den identischen Namen zu vergeben, sonst wird nichts aus Ihrem schönen Projekt! Die Abb. Unten zeigt in einer Reihe bspw. 3x den Namen **80m Digi**. Dieser Name ist es, der in allen drei Spalten jeweils identisch sein muss!

			FREQ	TUNESTEP	MODE
Tel Durenn			LW=150000	LW=9000	LW=AM
- PMODK			MW=500000	MVV=9000	MW=AM
About	Debug	Filters	. VHF=90000000	VHF=9000	VHF=FM
Adva	anced Setting	js	160m Digi=1840000	160m Digi=48000	160m Digi=LSB
Quick Tune	Sked	CAT	120m=2300000	120m=5000	120m=AM
			90m=3200000	90m=5000	90m=AM
Fast Lune:	- +		80m DX=3800000	80m DX=48000	80m DX=LSB
Tuning steps:	48000	▼ H₂	80m Digi=3582000	80m Digi=48000	80m Digi=LSB
i aning otepo	1		75m=3900000	75m=5000	75m=AM
Write	TUNE -> RI	G	60m=4750000	60m=5000	60m=AM
- Quick hand s	election		49m=5900000	49m=5000	49m=AM
			41m=7100000	41m=5000	41m=AM
U LW	🕛 25m	1	40m DX=7200000	40m DX=48000	40m DX=LSB
O MW	🕛 22n	1	40m Digi=7036000	40m Digi=48000	40m Digi=LSB
🔘 VHF	🔘 20n	1	31m=9400000	31m=5000	31m=AM
🔋 🔘 160m Digi	i 📀 20m	n Digi	30m=10112000	30m=48000	30m=LSB
🕘 120m	🔘 19n	1	30m Digi=10141000	30m Digi=48000	30m Digi=LSB
🔘 💮 90m	🔘 17a	n Digi	25m=11600000	25m=5000	25m=AM
💿 80m DX	🔘 15m	n	22m=13560000	22m=5000	22m=AM
💿 80m Digi	🔘 15m	n Digi	20m=14350000	20m=48000	20m=USB
💿 75m	🔘 13n	n	20m Digi=14072000	20m Digi=48000	20m Digi=USB
💿 60m	🔘 12n	1	19m=18168000	19m=5000	19m=USB
🔿 49m	💭 12m	Diai	17m Digi=18102000	17m Digi=5000	17m Digi=USB
🔿 41m	🔘 11n	K9	15m=21450000	15m=48000	15m=USB
6 40m DX	🔘 11n	K15	15m Digi=21072000	15m Digi=48000	15m Digi=USB
C 40m Dioi	10v	Diei	13m=21440000	13m=5000	13m=AM
0 21m	C Rm	rongi	12m=24990000	12m=48000	12m=USB
0 20m	C Cm	nv.	12m Digi=24920000	12m Digi=48000	12m Digi=USB
O 20m Divi		07	11m K9=27065000	11m K9=5000	11m K9=AM
Sum Digi	U ZM		11m K15=27135000	11m K15=5000	11m K15=USB
			10m Digi=28120000	10m Digi=48000	10m Digi=USB
			6m=50000000	6m=48000	6m=USB
			2m=145000000	2m=48000	2m=FM

Bild-115: Einträge für die Quick Tune Darstellung bearbeiten

Sked Einträge an eigene Bedürfnisse anpassen:

[SKED] FILENAME=beliebig.csv SHOW_LCD=1 LANGUAGE=All Der im Original verwendete Eintrag sked-a09.csv enthält eine Text-Datei (es ist eine reine Text-Datei, auch wenn sie nicht die gewohnte *.txt Endung trägt!) mit so ziemlich allen KW-Rundfunkstationen, die man dann zum Empfang unter SKED einfach nur anzuklicken braucht. Defaultmässig und nicht änderbar ist hier der Mode AM eingestellt. Eike Bierwirth (deswegen wohl der

Begriff "**EiBi**") aus Leipzig, ist der Autor dieses schönen Zusatzes.

Auf seiner Webpage [13] finden Sie die jeweils neueste *.csv Datei.

Diese kopieren Sie bei Bedarf einfach in das HDSDR Programmverzeichnis.

Mit der Funktion **Open Database** wählen Sie die gewünschte Datei zur Darstellung aus.



Bild-116: Eigene Sked Einstellungen

Der Aufbau dieser Datei ist einigermaßen kompliziert. Dennoch lässt sie sich für eigene Bedürfnisse relativ gut verwenden. Ein Beispiel dazu:

Unter der Dateibezeichnung oe8mcq.csv ist folgender Text eingetragen, der dann bei Aufruf über **Open Database** in der DLL ausgegeben wird:

Der dazugehörige Editor-Text ist hier Zeilenweise zum Nachvollziehen wiedergegeben.

1:kHz:75;Time(UTC):93;Days:59;ITU:49; Station:201;Lng:49;Target:62;Remarks:1 35;P:35;Start:60;Stop:60;U1018-RUS 2:14070;;;;20m PSK-31;x;AFU;;; 3:27065;;;;CB-Ch.9;x;CB;;; 4:29670;;;;10m DF0MOT;x;AFU;;; 5:50110;;;;6m SSB-CALL;x;AFU;;;

Es sind also insgesamt fünf Zeilen, deren Aufbau genau so wie hier aufgelistet verwendet werden muss, ansonsten funktioniert die Darstellung in der DLL nicht!

Besonders wichtig ist die Zeile 1, die auf keinen Fall verändert werden darf!

Die fett hervorgehobenen Zeilennummern 1: bis 5: verwenden Sie bitte nicht beim Abtippen!

In der Zeile **1:** beginnt Ihre eigene Eingabe im Editor also mit "kHz" und endet mit "-RUS".

Die Zeile **2:** beginnt mit "14070" und endet mit "AFU;;;", usw.

Zählen Sie die Anzahl der Semikolon-Zeichen genau! Ihre genaue Zahl und Anordnung ist wichtig!

Alle in diesem Buch erwähnten Beispiel-Dateien finden Sie übrigens in den entsprechenden Unter-Verzeichnissen auch auf der beigelegten CD.

Manipulation der DLL

Als Auswahlkriterium ist in diesem Beispiel der Begriff **AFU** und **CB** eingebaut. Jeder weitere Begriff ist denkbar, nach dem Sie dann wie im Original mit Hilfe der Filter **Language** und **Target**, eine gefilterte Darstellung zur Ausgabe bringen.

Die Beeinflussung der Betriebsart ist, wie weiter oben bereits angegeben, fest auf AM eingestellt.

Schalten Sie gegebenenfalls die notwendige Betriebsart einfach per Hand um.

Die Darstellung hier im Bild endet mit Lang. Alles Weitere verbirgt sich rechts davon. Mit dem Schieber am unteren Bildschirmrand rollen Sie in den von Ihnen gewünschten Darstellungsbereich.

Externer Down-Converter

[DOWNCONVERTER]

2m=116000000 70cm=404000000

Zwei Einträge für 2m und 70cm sind mit den LO Werten von 116 MHz, bzw. 404 MHz, bereits vorhanden.

Entsprechen diese Werte nicht den von Ihnen benötigten LO-Frequenzen, ändern Sie sie einfach nach Bedarf.

Sie dürfen diese Einträge aber auch gerne so belassen wie sie sind, und durch eigene ergänzen, so lange sie dem Schema oben entsprechen.

Auch diese neuen Einträge erscheinen dann beim nächsten Start in der Drop-Down Liste zur Anwahl!



Bild-117: Ext. Down-Converter

Empfang im 3th Harmonic-Mode

FM-Empfang Allgemein

Durch Aktivieren des "3th Harmonic Mode", kann mit einer 192 kHz-Soundkarte auch das FM-(88-108MHz) Rundfunkband empfangen werden. Der Empfang funktioniert auch mit 96 KHz Karten bei etwas eingeschränkter Ton-Qualität. 48 KH₇ Karten sind den dagegen für FM-Rundfunk Empfang völlig ungeeignet.

Das Einschalten dieses Flag bewirkt, dass der PMSDR exakt auf einem Drittel der gewünschten Empfangs-Frequenz abgestimmt wird.

Der PMSDR hat im "3th Harmonic Mode" eine geringere Empfindlichkeit (ca. -108dBm, also 15dB schlechter gegenüber dem Normalbetrieb), was aber beim Empfang der eher sehr stark einfallenden Sender des FM-Rundfunkband nicht besonders ins Gewicht fällt.

Zu vermerken ist, dass der PMSDR dabei immerhin noch einen IP3 von beachtlichen +30dBm aufweist, bei einem IMD-Dynamikbereich von 92dB. (Diese Werte wurden bei 144 MHz ermittelt.)

Dies ermöglicht z.B. auch den Empfang des Flugfunkbandes, und des 144 MHz Amateurfunk-Bandes.

Dabei ist zu beachten, dass das Spektrum der 3.Oberwelle "verdreht" ist. Durch das invertieren von "SHOW OPTIONS"->"Swap I/Q channels" stimmt dann die Frequenzanzeige in Winrad auch im "3th Harmonic Mode" wieder.



Bild-118: 3th Harmonic Mode

Dies hat insbesondere Auswirkungen FM-Schmalbandbetrieb im (im 20KHz), Amateurfunk bis da Frequenzanzeige ansonsten die nicht exakt wäre. Für den sehr viel breitbandigeren Rundfunkbetrieb (150 KHz Bandbreite) ist dies nahezu bedeutungslos.

Wenn in der DLL das Flag für den Automatic-Mode gesetzt ist, erfolgt die automatisierte Umschaltung, so bald beim Verstellen des LO die Frequenzmarke von 55 MHz erreicht. bzw. überschritten wird.

Denken Sie daran. alles nicht Notwendige zu deaktivieren.

bspw. Pan-Adapter-Modus Also Konverterbetrieb ausschalten. abschalten. usw.

Eignung für FM

Für den Schmalband-FM Betrieb eignen sich alle Winrad basierten Programme. Die speziellen Bedürfnisse des FM-Rundfunk-Empfangs erfüllt dagegen zurzeit nur WRplus.

Hier werden durch einen rechten Mausklick auf die FM-Taste ganz ausgefeilte Funktionen sichtbar, die bis hin zum RDS-Empfang, und zur Darstellung in einem eigenen Fenster führen! Alle folgenden Abbildungen sind daher auf WRplus bezogen!

FM-Empfang Rundfunk

Kurz-Anleitung:

- Starten Sie WRplus,
- Swap I/Q-Channels ist egal,
- Rechter Mausklick auf Taste FM,
- Breitband-FM aktivieren.
- Evtl. RDS einschalten.
- Stimmen Sie im Bereich des FM-Bandes (88-108M Hz) ab.

Das Bild-119 ist mit einer 192 KHz Karte aufgenommen.



Bild-119: FM-Empfang mit 192KHz



Bild-120: Abstimmung durch LO

Abstimmen

Setzen Sie den Mauszeiger mit einem Klick auf die LO-Frequenz, die daraufhin mit je einem Ober- und Unter-Strich markiert wird. Das Mausrad erlaubt dann die leichte Anwahl der gewünschten Frequenz. Beginnen Sie mit der 10er Position. und fahren Sie mit einem neuen Mausklick auf entsprechender Position der jeweils niederen Stelle fort, bis die gewünschte Frequenz eingestellt ist.



Bild-121: FM-Optionen



RDS-Informationen werden in diesem Fenster dargestellt. (± 57 KHz Ablage zum FM-Träger)

Bild-122: RDS-Info



Bild-123: FM-Empfang mit 96KHz

Der Ton beim FM-Empfang mit einer 96 KHz Spektrum Karte ist schon nicht mehr ganz so voluminös und voll wie bei einer 192 KHz Karte. Es gibt jedoch keine weiteren Einschränkungen im Vergleich zur 192 KHz Karte.

Stordgetona Select	Sound Card Select Sample Fall	Minimize About Dit		
			<u>0002,799,999</u>	WRPius 1.04 by taxdo: strepds CSDME Processory 2 Rule Str Reverse 4 Rozaca (n.e.) (n.e.) (n.e.) (n.e.) (n.e.)
njestovní svyví se	noonen fill insurant w	- harry	harmanan	1M Cycleris (* FH DW Robert Self, Robert Sel
Rest Rest Rest Rest Rest Rest Rest Rest		Contract V	Image:	LACUAT THE ITS STORES OF 1000 TO 200 WINDOWN ON THE OF 0 WINDOWN ON THE DOWN ON THE OWNER DOWN ON THE OWNER DOWN ON THE OWNER DOWN ON THE OWNER

Bild-124: FM-Empfang mit 48KHz

Eine 48 KHz Karte ist dann leider zum FM Empfang gar nicht mehr geeignet!

Bitte lesen Sie die zu WRplus mitgelieferte, sehr umfangreiche Anleitung! Es lohnt sich!

FM-Empfang Amateurfunk

Kurz-Anleitung:

- Alle Winrad basierten Programme Sind geeignet!
- Starten Sie HDSDR,
- Swap I/Q-Channels umschalten, (Konträr zu Ihren bisherigen Einstellungen für LSB/USB-Empfang!)
- Mausklick auf Taste FM,
- Stimmen Sie im FM-Bereich des Amateurfunkbandes ab (144-146 MHz),
- Mit LO in Empfangs-Bereich fahren, und mit TUNE abstimmen.

Ansonsten gibt es hierzu nicht recht viel mehr zu sagen, als bereits oben beim Rundfunkempfang ausgeführt. Die Schirmbilder sind ganz ähnlich; die Bandbreite allerdings ausgenommen. Dies ist dann auch der Grund (Schmalband-FM) für die universelle Verwendbarkeit aller Winrad Derivate.

AM-Empfang Flugfunk

Kurz-Anleitung:

Hier gilt das Gleiche wie in den beiden oben genannten Beispielen, jedoch mit einer Ausnahme:

Es muss auf AM umgeschaltet werden, da der Flugfunk immer noch in AM abgewickelt wird!

- Alle Winrad basierten Programme Sind geeignet!
- Starten Sie HDSDR,

- Swap I/Q-Channels umschalten, (Konträr zu Ihren bisherigen Einstellungen für LSB/USB-Empfang!)
- Mausklick auf Taste AM,
- Stimmen Sie im AM-Bereich des Flugfunkbandes ab (108-136 MHz),
- Mit LO in Empfangs-Bereich fahren, und mit TUNE abstimmen.

Anwendungsbeispiele

DREAM



© 1998 DRM-Association

DRM steht für Digital-Radio-Mondiale, was am Einfachsten mit "Weltweiter Digitaler Rundfunk" zu übersetzen ist.

Dieser öffentliche Dienst umfasst Digitalen Hörfunk und Datendienste.

Die Daten werden für die Übertragung mit MPEG-4 kodiert.

DRM arbeitet im KW-Bereich mit 10KHz Bandbreite.

Der Betriebsartentaster **DRM** in den diversen Winrad Versionen nimmt nun keinesfalls eine Dekodierung der Signale vor, sondern erweitert lediglich die ausgegebene Bandbreite auf 12 KHz.

Will man weiterhin mit den Möglichkeiten arbeiten die Winrad bietet, muss ein zusätzlicher Software-Decoder angeschlossen werden. Dies lässt sich heutzutage elegant mit einem VAC (Virtual-Audio-Cable) bewerkstelligen.

Mit Hilfe dieses VAC [19] übergibt dann Winrad den Datenstrom an das Wunschprogramm.

Hier konzentrieren wir uns auf die Beschreibung der eigenständigen Programmversion. Ein anderer Weg ist der Einsatz eines speziellen Programms zur Aufbereitung der Signale.



Bild-125: Dream

DREAM solches ist bspw. ein Programm, entwickelt an der Uni-Darmstadt von Volker Fischer und Alexander Kurpiers. Dieses Programm steht unter GNU Bedingungen der Allgemeinheit zur Verfügung. [20]

DREAM als eigenständiges Programm

Auf der beiliegenden CD finden Sie (die zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Büchleins) letzte aktuelle Version v1.61. Das Programm benötigt keine Installation, sondern wird ledialich über seinen Programmnamen dream.exe aestartet.

Legen Sie sich am Besten eine Icon-Verknüpfung auf den Desktop.
Sie müssen lediglich den Parameter "-c 5" beim Start übergeben, damit Dream im I/Q-Modus ausgeführt wird. Öffnen Sie dazu mit einem rechten Mausklick auf das Dream-Icon das Eigenschaften-Menü. Holen Sie sich bitte bei laufendem Programm mit **Strg-E** und **Strg-U** zwei weitere Fenster auf den Bildschirm. Es ist zum Einen der sogenannte Evaluation Dialog, und zum Anderen der Multimedia-Dialog.

Sicherheit	Details	Vorgängerversionen
Allgemein	Verknüpfung	Kompatibilitāt
Drea	sm v1.61	
jeltyp:	Anwendung	4
îelort:	Dream v1.6.1	
Ĵel:	Downloads\Dream	n v1.6,1\Dream.exe"

Beide Fenster lassen sich aus dem Haupt-Programm auch über View (und Auswahl) öffnen.

Was wir jetzt noch brauchen, ist eine Möglichkeit der

Bild-126: Programmaufruf

Hier ist dann hinter dem Ausrufezeichen nach "dream.exe" lediglich der oben zu sehende Anhang – c 5 einzufügen.



Bild-127: Sound Card Selection

Unter **Settings** und **Sound Card Selection** tragen Sie Ihre aktuellen Daten für den Audio-Eingang, als auch -Ausgang ein (Sound-In / Sound-Out). Frequenzsteuerung. Irgendwie müssen wir unserem PMSDR ja mitteilen, welche Frequenz wir denn nun gerne einstellen würden.

Genau für diese Anwendungen gibt es ein kleines Hilfsprogramm, das mit einer Mini-DLL eine direkte Frequenzeingabe ermöglicht.

Im Root-Verzeichnis der CD finden Sie **PMSDR-Control_v1.5**. Starten Sie in diesem Directory **pmsdr.exe**.

In der Folge öffnen sich zwei Fenster. Das Eine erlaubt die direkte Frequenzeingabe durch Anklicken der numerischen Positionen. Das Andere entspricht mit seiner grafischen Oberfläche weitestgehend der Ihnen bekannten DLL. Mit der numerischen Eingabe haben Sie jetzt schon die volle Kontrolle.



Bild-128: Frequenz-Eingabe

Beachten Sie bitte den Hinweis im Fenster: "Click & tune with the Mousewheel".

Ein Mausklick auf eine der numerischen grauen Ziffern erlaubt eine schnelle Frequenzänderung mit dem Mausrad!

Die DLL erlaubt Ihnen aber auch bei aktivierter CAT-Steuerung die komfortable Direktanwahl Ihrer Wunschfrequenzen.

Diese finden Sie wie bekannt unter dem Reiter **Quick-Tune**, sowie unter **Sked**. Eigene Einträge sind hier natürlich genau so möglich, wie weiter oben im Abschnitt über die Manipulation der DLL bereits beschrieben.

Der Multimedia-Dialog zeigt Ihnen etliche aktive DRM-Frequenzen, wobei **7325 KHz** einen schnellen Empfangserfolg verspricht.



Bild-129: Dekodierung OK



Bild-130: Quick-Tune Fenster

Wenn das Bild Ihres eiaenen aktuellen Wasserfalls ein ebenso schön ausgeprägtes Signal wie im Bild-131 zeigt, aber nichts zu hören aroßer ist. dann muss mit Wahrscheinlichkeit die Empfangslage für die Software invertiert werden.



dauerhaft gesetzt. In den Icon-Eigenschaften zum Programmstart muss dann also der komplette Anhang lauten "-c5 -p".

So, jetzt sollte es aber gelingen, und eine fast UKW-Ähnliche Sprach- bzw. Musik-Ausgabe zu hören sein!



Bild-131: Flip Input Spectrum

Aktivieren Sie dazu das gleichnamige Kontrollkästchen Flip Input Spectrum.

Alle anderen Einstellungen belassen Sie bitte so wie sie sind.

Wenn das Invertieren der Empfangslage den gewünschten Erfolg hatte, bauen Sie geschickter weise gleich den Parameter "-p" mit in den vorhin angesprochenen Programmaufruf mit ein. Damit wird dann auch gleich das Häkchen im Kasten "Flip Input Spectrum"

The Disco Palace auf **6015 KHz** verspricht ein ebenso einfaches Empfangs-Erlebnis.

Der Russische Dienst Label Service auf 7325 KHz sendet sehr oft in Deutscher Sprache, und ist bei uns in Europa gut zu empfangen.

Das Programm verträgt für einen sauberen Empfang relativ viel "Input". Experimentieren Sie also ruhig ein wenig mit verschiedenen Eingangspegeln für Ihre Sound-Karte!

Viel Spaß beim DRM-Empfang!

FM-Empfang

PowerSDR-IQ

Sollten Sie ausgerechnet hier mit der Lektüre des Büchleins beginnen:

Starten Sie den Anfang Ihrer SDR Karriere nicht unbedingt direkt mit PowerSDR-IQ.

Es ist ein sehr schönes Programm mit vielen Möglichkeiten, aber genau diese machen das Programm im Gegensatz zu den Winrad-Versionen unübersichtlich, und unhandlich in der Bedienung. Dazu kommt, dass das Original PowerSDR eigentlich eiaens für FlexRadio Geräte wurde. und der entwickelt in eben Bedienuna genau darauf abgestimmt ist.

Beim Einsatz als PMSDR Kontrolloberfläche sind demzufolge viele Schaltflächen sinnlos, weil inaktiv.

Gut zu wissen:

→ Es gibt etliche PowerSDR-IQ Versionen im Netz. Auf der CD finden Sie die v1.12.23, die sich als stabil bewährt hat.

→ Neuere Versionen (ab v1.19.xx) unterstützen die notwendigen PMSDR DLL Funktionen leider nicht mehr, und sind damit überhaupt nicht mehr einsetzbar.

→ Es muss eine spezielle Version der DLL verwendet werden (v3.2Rev.9). Diese unterstützt die PowerSDR-IQ Software bis hin zur Version v1.12.xx.

Installation:

Installieren Sie das Programm nach Möglichkeit mit allen vorgegeben "Default" Werten.

Anschließend kopieren Sie die drei notwendigen DLL Dateien in das soeben angelegte Programm-Verzeichnis.

(Wenn Sie alle Programmpfade beibehalten haben, so ist dies in XP: "c:\Programme\Flex Radio & SV1EIA\PowerSDR-IQ v1.12.23": Für Win7: Anstatt "**Programme"** heißt es hier: "**Program Files**".)

Es sind dies die Dateien:

c3260.dll, Extio_PMSDR.dll, und mpusbapi.dll.

Passen Sie bitte auf, dass Sie diese Extio_PMSDR.dll nicht versehentlich für eines der Winrad-Derivate verwenden. Dies würde nicht funktionieren!

Starten Sie das Programm, und klicken Sie auf **Setup**.



Bild-132: Setup

Im folgenden Fenster holen Sie bitte **General** und **Hardware Config** in den Vordergrund.

PowerSDR-IQ Setup	Unmittelbar
General Ext. Ctrl Audio DSP Display Transmit Keyboard Appearance P/ Hardware Config USB Calibration Filters RX2 Options Extl0 BPF/LPF Radio Model SDR control Config S1570 S1570 LPT Address: 378 Image: S120 minipage S1570	darauf erscheint das bekannte DLL Kontrollfenster auf dem Desktopl
SDR (SI570) LPT Delay: D	Im nächsten Schritt werden die notwendigen Audio
Wizard	Einstellungen vorgenommen. Diese finden Sie bei Audio und Primary , wie in Bild-135 zu

Bild-133: Setup Radio Model

Aktivieren Sie die Einschalt-Knöpfe bei **Radio Model**, als auch bei **Receive Only**.

Öffnen Sie nun den Reiter **General** → ExtIO. In diesem neuen Feld muss **PMSDR Enable** aktiviert werden. Sollten Sie bei Sound Card Selection zufällig Ihre Karte eingetragen vorfinden, so wählen Sie sie bitte nicht an, auch wenn es schwerfällt!

sehen.

Den Grund dafür finden Sie schon eingangs erwähnt: Dies ist eine Funktion, die zwingend die



FlexRadio Hardware voraussetzt! Dies würde also bei Anwahl mit Sicherheit zu Problemen führen! Also lassen Sie diesen Eintrag bitte unbedingt auf **Unsupported Card** stehen!

Bild-134: PMSDR Enable



Die in der DLL fehlende CAT Steuerung wird von der PowerSDR-IQ Software intern übernommen. Erst das Aktivieren der CAT-Steuerung ermöglicht dann die Benutzung der **Band** und **Mode** Taster wie in Bild-136.

Bild-135: Audio Einstellungen

Nehmen Sie alle hier gekennzeichneten wichtigen Einstellungen vor, so wie es Ihre vorhandene Sound-Karte erfordert.

Hinter dem **Driver** Pull-Down Menü verbergen sich verschiedene Treiber. Probieren Sie bitte erst die Standard-Treiber **MME**. Wechseln Sie erst dann zu Anderen, wenn Sie mit MME keinerlei Spektrum/Wasserfall sehen!

Wir haben bereits darauf hin gewiesen:

Hier wird der Einsatz einer speziellen DLL verlangt, die viele aus Winrad bekannte Möglichkeiten nicht bietet!

So sind bspw. weder Quick-Tune, Sked, noch CAT Einträge zugänglich.



Bild-136: Band und Mode Taster

Bitte nehmen Sie daher die Einstellungen vor, die Sie dem Bild-137 entnehmen können.

Wichtig sind hier lediglich **Enable CAT** und **ID as: PowerSDR**.

Alles Andere ist wiederum uninteressant, da an fremde Hardware gebunden.

PowerSDR-IQ Setup	
General Ext. Ctrl Audio DSP Display Transmit Keyboard Appearance CAT Control Finable CAT Port: CDM Baud 1200	RTTY Offset Enable Offset VFO A DIGL DIGL DIGU 2125 - 2125 -
Reset Database Import Database OK	Cancel Apply

Die DLL aus Bild-139 ist Ihnen ja nun wirklich ausreichend bekannt. Sie bietet über die bisher bekannten hinaus, keine weiteren besonderen Funktionen an.

Bild-137: CAT Einstellungen

Der Schalter **Allow Kenwood Al Command** wird wohl eher für andere interaktive Programme (bspw. HRD) verwandt.

JIGL/U Returns LSB/USB JexProfiler Installed Jlow Kenwood AI Command	Enable Offset VF0 A Enable Offset VF0 B DIGL DIGU 2125 - 2125 -
	Cancel Apply



Mit OK speichern Sie all Ihre Einstellungen.



Bild-139: DLL für PowerSDR-IQ

So, nun wird es Zeit für den **START** Knopf. Waren alle Einstellungen richtig, erwartet Sie ein Fenster ähnlich dem Bild-140.

PowerSDR-IQ v1	.12.23 SV1EIA	
Setup Memory Wave	Equalizer XVTRs CWX	
	VF0 A VF0 B	RX1 Meter TX Meter
Stop	3 695 000 VF0 Sync Tune - 1kHz + 7 000 000	Signal 💌 Fwd Pwr 💌
MON TUN	75M Extra SSB 7.00000 Save Restore 40M Extra CW	-96 dBm
MUX		
MUT X2TR	Display	1 3 7 9 +20 +40 +60
Hec Play	3,6 700 3,6 750 3,6 800 3,6 850 3,6 900 3,6 950 3,7 000 3,7 050	Band - HE
AF: 50 -	-20	160 80 60
	-40	40 30 20
1007	-50	17 15 12
AGC-1: 90 🛨	-60 70	10 6 2
	-80	VHF+ WWV GEN
Drive: 50 🐳	-90	L]
	-100	Mode - LSB
AGC Preamp		LSB USB DSB
Med V High V	a some and the second of the of the and the second se	CWL CWU FMN
	A 30 A march with the mark of the second s	AM SAM SPEC
SQL 150 +	-9000.0Hz -35.6dBm 3.731.000 MHz -20604.7Hz -98.8dBm 3.674.395 MHz	DIGL DIGU DRM
	Par Cantar Zoory 0.5v 1v 2v 4v	Filter - 2.7k
		5.0k 4.4k 3.8k
BCI Rejection	VFD DSP Display Mode Mode Specific Controls - Phone	3.3k 2.9k 2.7k
	SPLT A>B NR ANF Panadapter Mic Gain: 10 Transmit Profile:	2.4k 2.1k 1.8k
	OBeat A < B NB NB2 EIA	1.0k Var1 Var2
Date/Time	IF>V A ↔ B SR BIN 0.010 → AVG Peak Free Show TX Filter on Disnlaw	Lo-2850 🐳 Hi -150 🐳
02 12 2010		Width:
02.12.2010		chiller I I I I I
LUC 11:19:46	CPU % 21,1	

Bild-140: Der Empfang ist OK!

Sollte wieder Erwarten nichts zu sehen sein, gehen Sie bitte zurück zu den Audio-Einstellungen und probieren dort die verschiedenen Treiber aus.

Swap I/Q channels

In der Software haben wir keinerlei Möglichkeit zur Invertierung der I/Q-Signale gefunden.

Dies erfordert dann letztendlich eine Hardware-Anpassung Ihres Audio-Kabels, falls dies durch eine falsche Seitenbandlage erforderlich werden sollte!

(Falsche Seitenbandlage:

Trotz richtiger Abstimmung auf die Signalflanke, klingt die Sprache gepresst, verzerrt, und deutlich quäkend!)

Winrad Varianten

Dieser Absatz hier soll nun keineswegs eine komplette Auflistung aller Versionen und deren Eigenheiten werden. Das würde den zur Verfügung stehenden Rahmen deutlich überschreiten.

Stattdessen wollen wir kurz auf die wichtigsten Eckdaten eingehen, als auch durch "In-Augenscheinnahme" einen ersten Eindruck vermitteln, wie das entsprechende Programm sich auf Ihrem PC darstellen wird!

Dies könnte insbesondere durch die Grafik-Lastigkeit der diversen Versionen für den Einsatz auf einem Netbook sinnvoll und wichtig sein!

So lässt sich bspw. bei keiner der bisherigen Versionen der Horizontal-Bereich verschieben, der den oberen Wasserfall-/Spektrum-Bereich vom unteren Bereich mit den Bedienungselementen, trennt.

Ein Netbook-Display wird daher den Wasserfall-/Spektrum-Bereich als ziemlich kleinen Ausschnitt am oberen Bildrand präsentieren.

Allen Winrad-Versionen gemeinsam ist die Bedienungsmöglichkeit über Tastatur-Kürzel, die sogenannten Hot-Keys.

Im Anhang finden Sie eine Zusammenfassung der Befehle (zum Ausschneiden).

Winrad v1.61

Die letzte vom Autor der Original-Version (Alberto Di Bene; I2PHD) verfügbare Version war im Jan. 2009 Winrad v1.33. Jeffrey Pawlan, (WA6KBL) brachte eine eigene Version (v1.61) im Feb. 2010 auf den Markt.



Bild-141: Winrad v1.61

Hinweise des Autors zum Programm finden Sie bei [3].

Winrad Variante WRplus

Diese Version bietet eine komplette Überarbeitung der sogenannten DSP-Engine, also dem so wichtigen Programmteil der Digitalen Signal Verarbeitung. So ist z.B. eine hervorragende Unterdrückung der Phantom Signale (Anti-Aliasing) nur eines der vielen Unterscheidungs-Merkmale.



Bild-142: WRplus v1.04r4

Die Webseite des Autors Sandro Sfregola [12] bietet dazu schöne Vergleichsmöglichkeiten.

Die bisher Letzte seiner Version v1.04r4 wurde im Jan. 2011 veröffentlicht.

Ein rechter Mausklick auf die FM-Taste eröffnet ungeahnte Möglichkeiten zum FM-Rundfunk-Empfang.

Die Lektüre der mitgelieferten Anleitungen sei Ihnen sehr ans Herz gelegt!

Weiter oben im Bereich der Anwendungsbeispiele bieten wir einen kleinen Einblick in die ausgefeilten Funktionen des FM-Empfangs!

Beim Besuch der Webseite des äußerst aktiven Entwicklers, finden Sie evtl. schon wieder eine neuere Versionen.

Winrad Variante WinradF

Andrea Vigarani stellte seine Version v1.5 im Okt.2010 der Öffentlichkeit zur Verfügung.



Bild-143: WinradF v1.5

Durch die geänderte Grafik-Oberfläche gelingt die Darstellung auf einem Netbook hier schon wesentlich besser.

Viele schöne Funktionen wurden hier erstmals implementiert.

Als Besonderheiten seiner Version verwies der Autor unter Anderem auf eine neue Grafik-Oberfläche (GUI), und eben auf die Verwendbarkeit mit Netbooks, durch die kleinst mögliche Auflösung von 1024x600 Pixel.

Seine Webseite ist nun seit längerem leider nicht mehr erreichbar, aus welchen Gründen auch immer.

Winrad Variante HDSDR (ehemals WinradHD)

Neben WRplus eine weitere Version, die vom Autor Mario Täubel (DG0JBJ), ebenso aktiv weiterentwickelt wird.

Aktuell ist zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Büchleins die Version v1.0, vom Dez. 2010.

Auch diese Version ist prädestiniert zur Anwendung auf Note- und Net-Books. Die kleinst mögliche Auflösung liegt hier sogar bei nur 640x480 Pixel!

Einige sinnvolle Command-Line Parameter erleichtern den Programmstart, ohne erst lange in den Optionen nach Einstellungen zu suchen.

Als Beispiel seien hier genannt "-sd" zur Darstellung auf einem 2.Display, "-fs" für eine Bildschirm füllende Ausgabe, "-wv" für eine komplett Windows-Spezifische Bildschirm-Darstellung, einschließlich freier Verschiebbarkeit auf dem Bildschirm, usw. Die "Release-Notes" im Programm-Verzeichnis bieten weitere detaillierte Informationen!

Neben den durchdachten Funktionen zur Bildschirmdarstellung, liegt auch hier ein deutlicher Schwerpunkt auf der Evolution der DSP-Engine.



Bild-144: HDSDR v1.0

Mario hat hier bspw. Gleich 10 (!) Notch-Filter spendiert, die völlig frei anzuordnen sind. Mit dem Mausrad lässt sich sogar die Filterbandbreite pro Notch-Filter nach Geschmack einstellen!

Wie gesagt, der Autor ist überaus aktiv. Halten Sie daher immer wieder mal Ausschau nach neuen Versionen unter [9].

Firmware-Updates

Ein evtl. erforderliches Firmware-Update ist schnell und einfach durchgeführt. Die auf dem PMSDR installierte Version kann vom LCD-Display abgelesen werden, oder auch im **DEBUG**-Reiter (unten) in der DLL. Im Software Ordner auf der "PMSDRfinden Sie das CD Firmware Upgrade Tool" mit Namen PDFSUSB.exe. Dieses Programm ist direkt startfähig, erfordert also keine Installation!

Vorbereitung:

Entfernen Sie bitte die obere Gehäuseschale. Dazu lösen Sie jeweils die beiden oberen Schrauben an der Frontplatte, so wie an der Rückwand.

Wenn Sie sich nun zutrauen, die beiden Taster S1 und S2 (mit geeignetem Werkzeug) zu erreichen, dann kann's gleich losgehen.

Sollte allerdings ein Switchboard, bzw. ein Downconverter eingebaut sein, ist es ratsam, auch die unteren beiden Schrauben der Rückwand zu entfernen, und die Einheit vorsichtig zur Seite zu klappen!

Im Prinzip geht es nun um das folgerichtige Bedienen der in Bild-145 gezeigten Taster.



Bild-145: Beide Taster drücken ...

Kurzfassung Bedienungsablauf:

- → USB-Kabel anschließen,
- → Programm starten,
- → Reset durchführen,
- → PMSDR ist im Bootlader-Modus,
- → Firmware programmieren,
- → Fehlermeldung ignorieren,
- → Fertig!

In Einzelschritten:

Schließen Sie Ihren PMSDR über das USB-Kabel an Ihren PC an, und starten Sie das Programm.

	~	
🗃 Load HEX File	Save To HEX Fie	Міскосні р
📩 Brogram Device	> Execute	
A Bead Device	## Erase Device	PICDEM FS USB Bootload Mode Entry
O Abo	t Operation	Hold down push button S2 then reset th board by pressing push button S1.
Clear Screen		

Bild-146: Programm gestartet

Drücken Sie nun die beiden Taster S1 und S2 über den gut fühlbaren Druckpunkt nach unten. Halten Sie S2 (Rechter Taster) gedrückt, während Sie S1 (Linker Taster) Ioslassen. Unmittelbar darauf geben Sie auch den Taster S2 frei.

Das Board ist nun bereits im Bootloader-Modus, und fertig zum Programmieren.

Die folgenden Bilder verdeutlichen nochmals den Bedienungsablauf.

Firmware Update



Bild-147: S1 frei geben ...



Bild-148: und S2 frei geben.



Bild-149: Im eingebauten Zustand



Bild-150: S1 und S2 ...



Bild-151: Bet. mit Kugelschreibern

Im Prinzip lässt sich diese Fingerakrobatik auch mit zwei Kugelschreibern erledigen. (Mine nicht herausdrücken!). Das hat den Vorteil, dass man das Gerät nicht allzu weit zerlegen muss!

Machen wir also weiter. Die letzte Position war:

Das Gerät ist im Boot-Lader-Modus. Wir überzeugen uns davon:



Bild-152: Im Bootloader-Modus

Im Pulldown-Menü muss jetzt folgender Eintrag zur Auswahl vorhanden sein: **PICDEM FS USB 0** (BOOT).

Über die Schaltfläche **Load HEX File** laden Sie sich die aktuelle Firmware in das Programm.



ootload Mode Demo Mode				<u> </u>
elect PICDEM FS USB Board	1	. 1		
PICDEM FS USE	8 0 (Boot) 👱			
🔓 Load HEX File 🥁	Öffnen	-	ACROC-	
H Program Device	Suchen in:	Firmware_PMSDR	- 🗢 🗈	d 🗉
1	Name	*	Änderu	ngsdatu
n Read Device	PMSDR	_V21r8.hex	21.07.20	010 22:40
(C) Abort	Opt			
Clear Screen	0 pr			
Clear Screen		Ш		
Clear Screen	0p ▲ Datei <u>n</u> ame:	III PMSDR_V21r8		Ōţ

Bild-153: Firmware laden



Bild-154: Überschreib Warnung

Die folgende Warnung bestätigen Sie mit **JA**.

Die zu programmierende Firmware befindet sich nun im internen Programmspeicher.



Bild-155: Firmware geladen

Firmware Update



Bild-156: Programmierung starten



Ein beherzter Druck auf **Execute** startet dann die soeben eingeschriebene neue Firmware.

Quasi als Erfolgsmeldung, wird dann bei Display-Geräten auch wieder die Beleuchtung des Displays eingeschaltet.

Bild-157: Neue FW ausführen

🕸 PICDEM(TM) FS USB Dem	no Tool - Version 1.00	
Bootload Mode Demo Mode		
Select PICDEM FS USB Board	J	
	•	
🚔 Load HEX File	📕 Save To HEX File	🔨 Місвоі
🖞 <u>P</u> rogram Device	∠ Execute	
	🗯 <u>E</u> rase Device	PICDEM FS USB Bootload Mc
	Operation	Hold down push button S2 th board by pressing push butto
Cl <u>e</u> ar Screen		
WARNING - Failed to MESSAGE - Programmi MESSAGE - Programmi MESSAGE - Programmi	RESET board ng CONFIG DATA Com ng CONFIG DATA ng USER ID Complet	pleted ed

Lassen Sie sich durch die scheinbare Fehlermeldung:

WARNING-Failed to RESET Board

nicht in's Bockshorn jagen. Es ist alles in Ordnung, und Ihr PMSDR ist korrekt programmiert!

Bild-158: "Fehlermeldung"



Wollen Sie sich überzeugen? Wechseln Sie kurz auf den Reiter **Demo Mode**. Dort finden Sie im

Pulldown-Menü den Eintrag:

PICDEM FS USB 0 (Demo),

der vorher dort nicht vorhanden war!

Bild-159: Firmware Aktiv

Damit ist die Programmierung beendet, und Sie können das Gehäuse wieder schließen!

Zubehör

Der Antennen-Isolator

Die resultierende Linie ist letztlich eine Mischung aus sichtbar gewordenen Ground-Effekten, und



Sound-Card Nicht-Linearitäten.

Der Zusammenbau ist äußerst simpel:

Die drei Bauteile einlöten, und mit dem mitgelieferten Schrumpfschlauch überziehen; Fertig.

Bitte gehen Sie beim Einschrumpfen mit Gefühl zu Werke, um den kleinen Trafo nicht zu überhitzen.

Bild-160: Der Einfluss des Ant.-Isolators

Der Antennen-Isolator eliminiert Ground-Loops, die durch den Antennen-Anschluss hervorgerufen werden!

Das kleine Gerät besteht im Prinzip nur aus einem einfachen 1zu1 HF-Transformator; ein allerdings sorgfältig ausgesuchtes Bauteil, mit ausgezeichneten Breitband-Übertragungs-Eigenschaften.

Das Bild-160 zeigt: Die Antenne liegt auf Ground-Potential! Im oberen Teil ohne-; Im unteren Teil mit eingeschleiftem Antennen-Isolator. Seine positive Wirkung auf Spektrum

und Wasserfall ist eindeutig!



Bild-161: Der Bausatz



Bild-162: Bauteile eingesetzt



Bild-163: Mit Schrumpf-Schlauch überzogen

Haben Sie kein Heißluft-Gebläse zur Hand? Beim Einschrumpfen tut es zur Not die Flamme eines Gas-Feuerzeuges.

Bitte sind Sie beim Umgang mit offenem Feuer extrem vorsichtig! Sie handeln Eigenverantwortlich!

Drehen und wenden Sie das Bauteil dabei dauernd, um eine punktuelle Überhitzung zu vermeiden!



Bild-164: Ant.-Isolator in Position

Schließen Sie das Bauteil dann mit Hilfe einer beidseitigen BNC-Kupplung direkt an, wie auf dem Bild-164 zu sehen, oder verwenden Sie ein kurzes Stück Coax-Adapterkabel, um einseitige Lastigkeiten zu vermeiden.

Der HF-Trafo verträgt keinerlei Sendeleistung! Verwenden Sie den Ant.-Isolator daher bitte nur im reinen Empfangs-Modus!



Bild-165: Einfüge-Dämpfung

Die Messkurven belegen:

Einfügedämpfung: Max. 1 dB (2-50 MHz) ~3 dB (0,15-400 MHz)

Ein- und Ausgangs-Impedanz: 50Ω Leistung: max. 0,25 W

Technische Daten und Schaltpläne

Technische Daten

Frequenzbereich	0,1-55 MHz *
Erweiteter Frequenzbereich	Im 3th Harmonic-Mode bis 165 MHz, ohne weiteren Konverter!
LO (Local Oszillator)	Si570; 10-220 MHz
Bandfilter	3 Chebyshev-Filter 3. Ordnung, und 1 Tiefpassfilter
Spiegelfrequenz-Dämpfung (Anti- Aliasing)	Mittels PC-Software
Demodulationsarten	Alle; Software abhängig
Dynamikbereich	90-100 dB; Soundcard abhängig
Empfindlichkeit (MDS)	Bis -125 dBm; Soundcard abhängig
IP3	5-25 dBm; Band abhängig; sowie Soundcard abhängig
Antenneneingang	50Ω; BNC-Buchse
Bandbreite IQ-Ausgang (ZF)	155 kHz @ -6 dB
Sättigungs-Pegel (des IQ-Ausgangs)	2,45 Vss bei -13 dBm HF-Pegel
Abtastraten	bis zu 192 KHz; Soundcard abhängig
Spannungsversorgung	USB 5V/170mA max.
PC-Anschluss	USB-1.1/2.0
Interne Schnittstellen	LCD Display, Switchboard, Down- Converter, I/Q Differenzial-Ausgänge für professionelle Soundkarte.
AGC	Mittels PC-Software

* Für den Empfang unterhalb 2 MHz, sowie im 3th Harmonic-Mode, ist ein externes Bandfilter ratsam.

(dBm → Leistungspegel; Bezugsgröße ist 1 mW)

Messbericht PMSDR

Eraldo (I4SBX) hat unseren Empfänger einem ausführlichen Labortest unterzogen. Dankenswerterweise dürfen wir hier die interessantesten Messdaten auszugsweise weitergeben. (Dez. 2009 © Eraldo I4SBX)

Vermessen wurde ein PMSDR der Version v2.12; SN-2.13.0001

Sound Card: E-MU 1212m: sampling 192 KHz; Input level –10 dBV.

Sound Max (PC-Intern): sampling 48 KHz; Input level "line".

Messgeräte:

HF Signalgenerator: Marconi 2918 und 2919A.

Spektrum-Analyzer: Marconi 2380-2383.

Dämpfungsglied: HP-355C/D; Voltmeter: RMS HP3400A.

Audiofilter: $f_c = 3000$ Hz passiv, vor dem RMSVoltmeter.

Dual-Tone DDS Signalgenerator: Selbstbau.

Alle Berechnungen wurden auf die Toleranz der Kalibrierungen (\pm 1dB) gerundet. MDS und IMD-Messungen wurden mit der klassischen Methode durchgeführt: (S+N)/N = 3 dB; Setup nach Rke 8-9-10-11/2006.

• Sound Card: E-MU 1212m; (Gemessen bei BW 2400Hz (SSB)).

	Filter: Auto-	Filter: Pass-	Filter: Auto-
	Select	Through	Select
Band	MDS	3th MDS	3th MDS
MHz	dBm	dBm	dBm
0,136	-120	-112	-112
0,57	-120	-115	-115
1,000	-120	-115	-112
1,850	-121	-116	-94
3,650	-123	-115	-93
7,050	-123	-116	-87
10,130	-121	-111	-72
14,150	-126	-113	-95
18,100	-125	-114	-89
21,200	-124	-113	-84
24,900	-123	-113	-80
28,500	-125	-112	-77
50,100	-124		

(3th → 3.Oberwelle LO)

MDS? – Was ist das?

MDS → Minimum Discernable Signal (Kleinstes wahrnehmbares Signal)

Der MDS Wert ist zum Einen mit dem Rauschflur des Gerätes korreliert; Zum Anderen aber auch stark abhängig von der gewählten Filterbandbreite (3).

Der Mischer des PMSDR hat auf der 3. Oberwelle eine Dämpfung von nur knapp 13dB. Daher muss bei QSD-Mischern im Allgemeinen der Vorfilter die gesamte Dämpfung der Oberwellen übernehmen. Die Qualität dieser Vorfilter ist daher von entscheidender Bedeutung!

Bild-166: Frequenz / MDS

Die Soundcard "**EMU-1212m**" produziert mit -120 dB, (@ RBW=187.5 Hz) einen sehr kleinen Rauschflur. Im Spektrum sind jedoch einige unerwünschte Signale mit sehr geringem Pegel zu erkennen (< -100 dB; siehe Bild-175).

Die Messungen wurden in den störungsfreien Spektrum-Abschnitten durchgeführt.

Mit der "**Sound Max**" liegt der Rauschpegel um die –100 dB, (@ RBW=187.5 Hz), und es sind keine unerwünschten Signale oberhalb dieses Pegels zu erkennen. Die Empfindlichkeit ist jedoch um ungefähr 8 dB geringer im Vergleich zur EMU-1212m.

• Effizienz des PMSDR auf den Oberwellen

Die MDS-Messungen wurden wie zuvor, hier jedoch lediglich für das 80m-Band durchgeführt (BW 2400 Hz).

Band	MDS	2th MDS	3th MDS	4th MDS	5th MDS	7th MDS
MHz	dBm	dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
3,650	-124	-76	-112	-66	-112	-107

Bild-167: MDS vers. Harmonische: 2th bis 7th

Anhand der obigen Tabelle ist wiederum zu erkennen, dass die Dämpfung der Oberwellen durch den Vorfilter eine äußerst entscheidende Rolle spielt.



• Vorfilter

Bild-168: Plot der Vorfilter

(Spektrumanalyzer mit Trackinggenereator: Marconi 2380-2382; hochohmiger Tastkopf Marconi 2388).

Oberer Skalenrand 0 dB; mit Filterstellung "pass through" kalibriert.

Blau: Filter LP, Rot: Filter 2-6 MHz



Bild-169: Plot der Vorfilter

Blau: Filter 6-13 MHz, Rot: Filter 12-30 MHz.



Bild-170: Grafische Darstellung der MDS-Messwerte

Die Differenz zwischen den Werten der blauen Kennlinie [MDS] und jenen der roten [MDS auf der 3. Oberwelle] entspricht der Dynamik des PMSDR Empfängers.

Bild-171: Return-Loss am Antenneneingang des PMSDR

Blau: Filter LP, Rot: Filter 2-6 MHz





Labor-Bericht

Bild-172: Return-Loss am Antenneneingang des PMSDR

Blau: Filter 6-13 MHz Rot: Filter 12-30 MHz.



Bild-173: Return-Loss Input ohne Vorfilter (pass through)

Bemerkung: Bei jedem Fikter gute Anpassung des Antenneneingangs über das gesamte Spektrum.

• SFDR (Spurious free dynamic range)

SFDR? - Was ist das?

Störungsfreier dynamischer Bereich → Abstand einer Störung zur Bezugs-Schwingung

Mit der Soundcard E-MU 1212m, Eingang "–10dBV", ist die Dynamik besser als 110 dB (SSB), ausgenomen davon sind kleine Bandabschnitte auf LW/MW, mit einigen unerwünschten Signalen.

Mit der Soundcard Sound Max, Eingang "line", beträgt die SFDR lediglich ca. 87 dB (SSB).

• Dynamik der IP3.

Die Messung wurde mit einem Dual-Tone DDS Signalgenerator und selbstgebautem Combiner (Rest-IP3 ~ 50 dBm.;Siehe Rke 11/2006) durchgeführt.

Der Pegel des Intermodulationsprodukts wurde im Spektrum des SDR-Programms "WinRad" abgelesen und auch mit einem NF-Voltmeter RMS HP-3400A geprüft.

Die Messungen beziehen sich auf eine BW von 2400 Hz (SSB), und eine Ablage der beiden Töne von **2 kHz**.

Band	MDS	IP3	DR-IMD
MHz	dBm	dBm	dB
0,136	-100	8	72
0,567	-93	12	70
1,000	-120	11	87
1,850	-117	18	90
3,650	-123	21	96
7,050	-123	24	98
10,130	-121	24	97
14,150	-126	26	101
18,100	-125	24	99
21,200	-124	23	98
24,900	-123	1*	83*
28,500	-125	-5*	80*
50,100	-124	15	92
Band	MDS	IP3	DR-IMD
MHz	dBm	dBm	dB
24,900	-123	22*	96*
28,500	-125	23*	98*

* Plötzliche Absenkung des IP3, hervorgerufen durch das aktiv werden des Vorfilters.

* Ohne Vorfilter (Pass Through).

Bild-174: Dynamik IP3

Mit einer guten Soundkarte ist die Dynamik des PMSDR nur durch die Intermodulationsprodukte und die Spiegelfrequenzunterdrückung begrenzt.

Bei Schaltmischern steigen die Intermodulationsprodukte mit einem Faktor-3 (Steigung-3) an, falls Signalsspitzenwerte den Wert der Versorungspannung des Mischers erreichen. Den dabei eintretenden Effekt nennt man "Clipping".

Ein Mischer, welcher mit einer Versorgungspannung von 5V betrieben wird, kann daher ein HF-Signal von max. 5Vss verarbeiten. Vorausgesetzt, dass dieses symmetrisch um die Bias-Spannung=2.5V verteilt ist. Daher ist die beste Einstellung der QSD-Mixer Bias ca. 2,5V.



Spiegelfrequenzunterdrückung

Bild-175: "Channel Skew Calibration" bestmöglich eingestellt

Wird bei Winrad die Spiegelfrequenz **in der Mitte einer der beiden Bandhälften** optimiert, dann bleibt die Spiegelfrequenz-Unterdrückung auf dem gesamten restlichen Bandabschnitt auf mindestens 50 dB! Mit dem SDR-Programm

Rocky [14] bleibt die Spiegelfrequenzunterdrückung nach einem Durchlauf des "Automatic I/Q Balance" unterhalb 85dB, ebenfalls über das gesamte Band gemessen!

Die unerwünschten Signale sind höchstwahrscheinlich vom PC erzeugt, und werden über die interne Soundkarte **Sound Max** "empfangen". Durch Einsatz einer externen Soundkarte, sollten diese zur Gänze verschwinden, oder zumindest stark abgeschwächt werden.

• Persönliche Einschätzung

Ein guter SDR-Empfänger mit hervorragendem Preis/Leistung Verhältnis, bei einer Dynamik von ~100dB (SSB). Leider ist die Dämpfung der Vorfilter ausserhalb deren Bandgrenzen nicht sehr hoch, was den Empfang von unerwünschten Oberwellen zur Folge hat, und daher die Dynamik des Gesamt-Systems beeinträchtigt.

Ende des Mess-Protokolles.

Dez. 2009 © Eraldo, I4SBX

■ Schaltpläne Bild-176: PMSDR





Bild-177: Switchboard



Bild-178:Down-Converter

Fehlersuche / Prüfpunkte



Zum Einkreisen evtl. Fehler sind hier die wichtigsten Prüfpunkte aufgelistet.

Bild-179: Prüfpunkte

Bitte benutzen Sie zur Spannungsmessung ein relativ modernes, im Eingang hochohmiges Multimeter. Es muss kein sündhaft teures Messinstrument der RMS (Root-Mean-Square) Klasse sein; einige M Ω Eingangswiderstand sollte das Datenblatt aber schon ausweisen!

Bitte messen sie **quer über den Widerstand:** Spannungsabfall an **R32**: max. **100mV**, (ansonsten ist IC8 defekt.)

Die folgenden Messungen beziehen sich alle auf Ground-Potential: **GND** an **SV5-Pin2**. An allen PIN's muss der gleiche Wert von ca. **1,95V=** anliegen. Die evtl. Abweichungen der Messwerte untereinander sollte **± 50mV** nicht überschreiten! SV5-Pin3, C41 (an der IC8 zugewandten Seite), IC3-Pin7, C53 (an der IC8 zugewandten Seite), C58 (an der IC8 zugewandten Seite), C38 (an der IC8 zugewandten Seite).





Bild-180: Die wichtigsten "Organe" und deren Position

Ihre Messwerte:

Position	Soll	lst	
R32	<100mV	→	
SV5-Pin2	GND		
SV5-Pin3	1,95V	→	
IC3-Pin7	1,95V	→	
IC3-Pin8	1,95V	→	
C38	1,95V	→	
C41	1,95V	→	
C53	1,95V	→	
C58	1,95V	→	

(Abweichungen untereinander nicht größer als ± 50mV!)

Anhang

∎ CD

Die beiliegende CD verfügt über keinerlei selbststartende Funktionen. Bitte bewegen Sie sich mit der Hilfe des Windows-Explorers (**Taste** H-E) durch das Inhaltsverzeichnis.

Wir bitten um Beachtung der für die Freeware geltenden Regeln der GNU-GPL, die Sie im Anhang finden.

Im Handbuch erwähnte Dokumente und Beschreibungen zu diversen Programmen finden Sie unter der entsprechenden Rubrik der **PC-Software**, jedoch nicht in Documents.

In **Documents** dagegen sind weitere PMSDR Dokumente zu finden, wie bspw. Schaltpläne.

Einführung in die Grundlagen der SDR Technik

• Was ist denn nun ein SDR?

viele hochkomplizierte Es aibt Definitionen zu diesem Begriff. Man kann es jedoch einfach auf das reduzieren, was der Name ia bereits aussagt: "Software-Definiertes-Radio". Damit ist aber nun keinesweas ein durch Software gesteuerter Radio-Empfänger (oder Transceiver) gemeint, sondern ein dem möalichst Gerät. in viele Funktionen eines normalen Empfängers/Senders in Software nachgebildet werden, und eben nicht in analoger Schaltungstechnik!

• Geringer Hardware-Aufwand

Dies reduziert den noch zu betreibenden Schaltungsaufwand auf Eine komplette ein Minimum. Digitalisierung des gesamten Empfängerzuges in Software ist dagegen leider (noch) nicht möglich. Im Ideal würde ein Empfangssignal direkt A/D-Wandler in einen eingespeist, und gleich anschließend in Bit's und Byte's zum Signal demodulierten weiter verarbeitet.

Beim Senden dann eben genau umgekehrt: Die Sprache würde digitalisiert und einem D/A-Wandler zugeführt, der das Signal über die Antenne abstrahlt.

So weit sind wir jedoch mit dieser Technik noch lange nicht, aber immerhin nahe dran!

Der große Vorteil ist also der geringe Hardwareaufwand, kombiniert mit einer nahezu beliebig manipulierbaren Weiterverarbeitung des Ausgangssignals in Software. Dies geschieht im nachgeschalteten PC.

• Signalverarbeitung im PC

Hier lassen sich jetzt wunderbar bspw. die steilsten Filter realisieren. die man sich vorstellen kann. Jedes Ding hat aber nun auch seine Kehrseite, und die beginnt eben hier Thema PC. Durch beim die Weiterverarbeitung der Daten entfernen wir uns deutlich von der Echtzeit der Analog-Technik. Es ist leicht einzusehen. dass die Verarbeitung im PC Zeit braucht. Die dadurch entstehenden Laufzeitprobleme sind nicht 711 unterschätzen, und leider erst der Anfang all der Schwierigkeiten, mit der die SDR-Technik auf dieser Ebene zu kämpfen hat.

• Der Geradeaus-Empfänger

Es gibt etliche technische Konzepte zur Realisierung eines SDR's. Auf die möglichen verschieden Verfahren soll hier nicht eingegangen werden; Das würde den Rahmen dieser kleinen Abhandlung völlig sprengen! Eine relativ einfach zu verstehende Technik ist das hier beim PMSDR angewandte QSD Verfahren, das ausgezeichnete Eraebnisse verspricht, und vom Aufwand her Preis-Leistungs-Sieger zum prädestiniert ist. Auch das Funktionsprinzip ist relativ einfach zu verstehen.

SDR Grundlagen

Am Besten nähern wir uns der Thematik mit einer schrittweisen Einführung auf den Funktions-Grundlagen eines Geradeaus-Empfängers.



Bild-183: Geradeaus-Empfänger...

Das Prinzip wurde tatsächlich genau so wie oben gezeigt, in den Anfängen der Rundfunktechnik zum Empfang der in AM modulierten Rundfunksender genutzt.

Dieser Empfängertyp braucht einen sogenannten Detektor. Hier kommt eine Diode zum Einsatz. Diese Diode wirkt als Schalter: Durchgeschaltet mit der positiven Halbwelle der Ausgeschaltet Empfangsfrequenz; mit der Negativen. Durch dieses Ein-Aus-Schalten Takt und im der Empfangsfrequenz wird der nachgeschaltete Integrations-Kondensator aufgeladen, und diese Ladung dann im Lautsprecher als Sprache/Musik hörbar gemacht.

Man könnte sich nun leicht vorstellen, diese Diode durch einen Schalter zu ersetzen, und wie in Bild-184 diesen Schalter mit dem Takt der Empfangsfrequenz arbeiten zu lassen. Mit der positiven Halbwelle des Radio-Signals (0° bis 180°) wäre der Schalter geöffnet, während er mit der negativen Halbwelle (180° bis 360°) geschlossen wäre. (Dieses Empfängerprinzip war übrigens noch frei von Spiegelfrequenzen!)



Bild-184: ... mit Schalter

Mit der fortschreitenden Radiotechnik erschienen dann Superhet-(Überlagerungs-) Empfänger, bei denen Mischer eingesetzt wurden, um die hohe Eingangsfrequenz auf verarbeitende, eine leichter zu niedriaere Frequenz herabzumischen. Damit war dann leider auch das Thema der Spiegelfrequenzen geboren.

• Einsatz von Mischern

Bei der Mischung entstehen in jedem Mischer leider nicht nur die erwünschten Werte aus f_1+f_2 , sondern auch die Unerwünschten aus f_1-f_2 .

QSD Mischer

Dieses Schalter-Prinzip aus Bild-184 verwendet nun auch unser PMSDR. An Stelle **eines** Schalters werden jedoch nun deren **vier** verwendet. Diese Schalter tasten nicht nur eine Phasenlage ab, sondern alle 90°. (Damit sind es eben vier Schalter; zusammen mit vier Kondensatoren.)

Diese Schalter-Anordnung nennt man Tayloe-Mischer, oder auch QSD. (QSD steht für Quadratur-Sample-Detector).

Bei der Abtastung ist immer nur ein Schalter pro Zeiteinheit geschlossen, während die Anderen offen sind. Dies ergibt eine Abtastschaltung für die Phasen-Pegel bei 0°, 90°, 180° und 270°. Diese Art der Abtastung nennt man "Sample and Hold".

Die resultierenden Spannungswerte der vier Integrations-Kondensatoren werden nun paarweise zusammengefasst und Operations-Verstärkern zur weiteren Verarbeitung zugeführt.

50 Ohm Antenna $2x f_c$ f_c go Deg 180 Deg 180 Deg go Deg 270 Deg 270 DegQ

Umdrehungszahl immer besser wird. da das anliegende Signal in immer kürzer werden Zeitabständen erfasst wird Ab einer aewissen Umdrehungszahl ist die Abtastung dann so schnell, dass als Resultat volle Verständlichkeit des die Eingangs-Signals gewährleistet ist. Hier haben wir uns jetzt spielerisch "Abtast-Theorem" dem Beariff genähert. Dahinter steckt ganz viel Mathematik. die wir Ihnen aber keinesweas werden. zumuten Wichtig ist nur eines:

Abtast-Theorem

Die Höhe dieser Abtastfrequenz ist direkt abhängig von der Eingangsfrequenz.

Die Physiker Shannon und Nyquist entdeckten, dass man mindestens mit dem Faktor 2 arbeiten muss. um ein Eingangs-Signal lückenlos 711 quantisieren, um daraus wieder das ursprünalich Signal

Bild-185: 4fach Sample and Hold

Folgenden Sie uns nun bitte bei Gedanken-Experiment: Wir einem wollen den Schalter ja rotieren lassen, um an unsere 4 Phasenwerte zu gelangen. Aber wie schnell denn nun bitte? Beim gemächlichen Kurbeln mit ein par Umdrehungen pro Sekunde ist unsere Sprach-Ausgabe noch unverständlich, da sehr zerhackt. Es ist leicht nachzuvollziehen. dass die Verständlichkeit mit zunehmender

wiederherstellen zu können. Die vereinfachte Formel dazu lautet:

$f_{abtast} > 2 \times f_c$

Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Empfänger bauen, der an seinem Eingang Frequenzen von bis zu 60 MHz verarbeiten soll. Wie hoch muss die Abtastfrequenz dann mindestens sein? Richtig! Mindestens 120 MHz! Der Vollständigkeit halber, jedoch nur am Rande, soll nicht unerwähnt bleiben, dass bei dieser Art der Abtastung Artefakte entstehen, die mit geeigneten Maßnahmen (Analoger Tiefpass) unterdrückt werden müssen.

Eine höhere Abtastrate als 2xf_c führt übrigens zu keinerlei Informations-Gewinn. Dennoch wird sie häufig eingesetzt.

• Oversampling

Der Grund dafür: Es werden extrem hohe Ansprüche an die Flankensteilheit der verwendeten Tiefpassfilter gestellt. Diese Filter sind nur mit einem ganz erheblichen Aufwand abzugleichen (Die im PMSDR eingesetzten Chebyshev-Filter haben eine solch extreme Flankensteilheit). Diese Überabtastung (gebräuchlich sind Faktoren von M=2 und M=4) erlaubt es nun Einerseits die Anforderungen an die analogen Filter drastisch zu reduzieren. Andererseits muss dann Down-Converter) Typs geschieht dies durch Hardware im Empfänger. Hier beim QSD Verfahren, ist für die Dezimierung die Software im nachgeschalteten PC zuständig. Dies sei genug dazu an dieser Stelle. Auch dahinter steckt wieder sehr viel Mathematik!

* Was ist **DDC**?

DDC steht für Direct-Down-Converter, und beschreibt ein Verfahren, bei dessen Einsatz ein HF-Signal direkt auf 0 Hz heruntergemischt wird.

• I/Q-Signale

Wir sind aber noch nicht fertig. Um den Faden wieder auf zu nehmen:

Aus Bild-185 wissen wir, dass am Ausgang unseres QSD Mischers zwei Signale entstehen, I und Q. Das "I" steht hier für In-Phase und enthält die Signale 0° und 180°.

nach der Abtastung ein digitales Filter zur Abtastraten-Reduktion eingebaut werden. Diese Filter werden als

Dezimations-Filter bezeichnet. Was sich zunächst wie ein großer Nachteil anhört. wird dieser Stelle an geschickt genutzt, weil durch den mathematischen Prozess der Dezimation sogenannte Prozess-Gewinne entstehen, die den zu erzielenden Dynamik-Bereich eines SDR Empfängers danz deutlich SDRverbessern. Bei den Empfängern DDC* des (Direct-



Bild-186: QSD Empfänger-Prinzip

Das "Q" steht für Quadratur, und entspricht dem 90° und 270° Anteil. Die Phasenverschiebung zwischen beiden entspricht also 90°. Das I-Signal enthält jedoch durch die Operationsverstärker in seinem Ausgang die Spannungswerte 0° minus 180°, während das Q-Signal den Spannungswerten aus 90° minus 270° entspricht. Auch dies lässt sich leicht im Bild-184 erkennen.

In den beiden Analog-Signalen I und Q stecken jetzt also die kompletten Informationen der Eingangs-Frequenz.

Bild-187: I/Q-Koordinatensystem



zunächst wissen:

Zeigers beinhaltet die

Die Länge des

ursprüngliche

während der

Winkel zur

enthält.

Abszisse (I-Achse) die

Signalamplitude,

Der Dateninhalt dieser beiden komplexen Signale liegt in einem ganz normalen Koordinaten-System vor. aus denen die PC-Software dann das

Eingangssignal wieder rekonstruieren kann.

Wir wollen hier nur ganz kurz darauf eingehen, mit welchen Methoden auf das ursprüngliche Signal zurückgerechnet wird. Dazu muss man

SSB: FFT mit einigen Tausend Bins. Hierbei wird das Seitenband in eine Frequenzdarstellung überführt, und anschließend der Modulationsinhalt errechnet.

sicher Sie ahnen es schon: Wiederum ganz viel Mathematik.

Aber zurück zum Mischerausgang:

Misch-Ergebnis, also Das die Frequenz-Bandbreite von I/Q ist das so genannte "Basisband", das im Bereich zwischen 0 Hz und 96 KHz liegen kann.

Führt man nun diese Ausgangssignale den Rechts-/Links-Eingängen einer Soundkarte zu. erhält man als Endresultat einen hochwertigen Empfänger, dessen Eigenschaften im Wesentlichen dann nur noch von der eingesetzten PC-Software zur weiteren Verarbeitung abhängen. Die Soundkarte "zerlegt" jetzt dieses Analoge-I/Q-Signal mit Hilfe ihrer A/D-Wandler in digitale weitere Häppchen für die Datenverarbeitung im PC.

• Der Funktionsblock



Für die Demodulation wird dann berechnet:

AM: Amplitude des Zeigers x Wurzel aus (a^2+b^2) .

FM: Phase=arctan x (a/b).

Bild-188: SDR-Baugruppen

Ein SDR besteht somit immer aus drei Teilen: Mischer, Aufbereitung, und Steuerung.
Für die Mischung sorgt der QSD.

Die Aufbereitung übernimmt der PC mit Soundkarte und Software.

Die Steuerung letztlich ist ein Bi-Direktionaler Weg zwischen PC und SDR (Zuständig für: Frequenz-Einstellung und -Anzeige; Steuerung des Local-Oszillators, AGC, Verstärkungs-Regelung, Bediener-Oberfläche, usw.).

Das Konzept als solches ist jetzt sicher klar geworden.

Die Komplexität des Ganzen dagegen steigt deutlich, je tiefer man sich mit der Materie auseinandersetzt!

Belassen wir es an dieser Stelle also beim bisher gelernten. Damit gelingt es Ihnen jetzt relativ leicht, das Blockschaltbild im Bild-188 zu verstehen.

Der Antenneneingang auf der linken Seite liefert seine HF an die SDR-Hardware.

Diese Hardware sorgt nun in bekannter Weise über den QSD für die Mischung/Herabsetzung der Eingangssignale in das Basisband.

Die noch analogen I/Q-Signale werden der Soundkarte zugeführt, und dort in den A/D-Wandlern digitalisiert (quantisiert, wie der Fachmann sagt). Das DSP (Digital Signal Processing) erfolgt dann im weiteren Verlauf durch die einaesetzte Software (Winrad, PowerSDR-IQ, usw.).

• Unterdrückung der Sp. Signale

Wir wollen uns noch einmal kurz vor Augen führen, dass die Spiegelsignale, bedingt durch das Mischerprinzip, immer vorhanden sind. Beispiele hierzu mögen dies noch einmal verdeutlichen: Betrachten wir ein Signal von 17 KHz (Bspw. das Testsignal vom Soundcard Tester) im Spektrum, so kann dieses Signal durch die Mischerbedingungen 34 KHz weiter unten wieder auftauchen, wobei wir davon ausgehen. dass die Spektrums-Mitte mit der Nullstelle 0 Hz besetzt ist. Mit anderen Worten. das Spiegelsignal würde links neben Mitte. eben bei -17 der KH₇ auftauchen. Eine Station die bei 25 KHz liegt, könnte 50 KHz darunter erneut zu finden sein, usw. usw.

Diese Spiegelsignale wollen wir natürlich als unerwünschte Nebenprodukte unbedingt unterdrücken! Nur, wie?

Die Antwort dazu ist weiter oben schon latent vorhanden. Die oben beschriebene Methode der doppelten "Anfertigung" der Mischfrequenzen muss ja einen Grund haben! Wir haben gesehen: Man mischt die infrage kommenden Signale eben nicht nur einmal, sondern gleich zweimal auf das Basisband herunter. Das zweite Mal jedoch mit einer Phasenverschiebung von 90°.

Spiegelsignale werden jetzt Die durch die als Addierer wirkenden Operations-Verstärker schon deutlich unterdrückt. Genau dies ist der Grund für die Aussage in der Literatur, ein QSD Mischer habe schon von Haus aus eine gute Spiegelfrequenz-Unterdrückung. Die DSP-Software auf dem PC versucht dann mit relativ aufwändigen mathematischen Algorithmen, die leider immer noch vorhanden Anteile so gut wie möglich herauszurechnen. Genau an dieser Stelle setzt die "Channel-Skew-Calibration" an. die eingreift, Punktuell und im Endergebnis leider nur einen kleinen



Bereich bereinigen kann. Es bleibt zu hoffen, dass die Winrad-Autoren irgendwann mal einen Automatismus in Form eines gleitenden Algorithmus (WBIR) implementieren, der diese Unterdrückung für den gesamten Spektrumsbereich optimiert.

Doppelte Bandbreite

Sozusagen als Abfallprodukt, ermöglicht diese I/Q-Technik dann auch eine doppelt breite Spektren-Darstellung. Dadurch wächst das Gesamtspektrum auf 2x ("Interne") Abtastrate der Soundkarte an. Warum "Intern"? Die Antwort ist einfach:

Wir müssen uns vor Augen halten, dass auch hier wieder das Abtast-Theorem gilt:

Eine Soundkarte mit 96 KHz Abtastfrequenz, kann also intern auch nur ein 48 KHz breites Eingangssignal verarbeiten.

Die im Koordinatensvstem vorliegenden komplexen I/Q-Signale besitzen jedoch Eigenschaften der Unsymmetrie. spektralen Dies bedeutet. dass alle enthaltenen Informationen in Positiver- als auch in Negativer Form vorliegen. Bei der mathematischen Rekonstruktion der Signale mit Hilfe der FFT (Fast-Fourier-Transformation) entstehen wiederum positive- als auch negative Spektralkomponenten. Die Positiven klappt man quasi vom Nullpunkt aus gesehen nach rechts, während die Negativen links angeordnet werden.

Dadurch entsteht eine Gesamt-Spektrumsbreite von 2x48 KHz, in der Summe also 96 KHz.

Trotz der Einschränkungen des Abtast-Theorems kann daher eine Soundkarte mit 96 KHz Samplerate, auch ein 96 KHz breites Spektrum darstellen.

• Anti-Aliasing Filter (Soundkarte)

Die A/D-Wandler in den Soundkarten reagieren leider nicht nur auf die angebotenen Soll-Signale unseres Basisbandes, sondern auch auf deren Harmonische, also die 2., 3., 4. Oberwelle, usw.

unerwünschten Diese Spektral-Anteile sollen, bzw. müssen also herausgefiltert werden, damit unser Spektrum nicht durch Phantom-Signale verfälscht wird. Dies bewerkstelligen, zumindest bei den besseren (sprich: teureren) Soundkarten, die den A/D-Wandlern vorgeschalteten Tiefpassfilter.

sogenannten Diese Anti-Aliasing Filter sind in der realen Welt natürlich ausgeführt. nicht Ideal sondern haben eine nur langsam abfallende Sperr-Kennlinie. Als Folge wird eben nicht alles oberhalb von 48 KHz (wie in unserem Beispiel oben) sauber unterdrückt, sondern Restanteile der Harmonischen passieren dieses Filter. In der Praxis bedeutet dies. dass starke Signale, die also mal gerade eben hinter dem Anfang dieser Sperrkennlinie liegen (und dadurch nur wenig abgeschwächt werden). sogenannte die Alias-Frequenz f_a produzieren. Die Regeln sind hier wieder die Gleichen wie beim Mischer: f_=f_+f_, bzw, f_=f_-f_, Diese hier beschrieben Problematik gilt ganz allgemein, und unterstreicht wiederum die Bedeutung einer auten Soundkarte, mit sauber arbeitenden Anti-Aliasing-Filtern.

• Dynamikbereich (Soundkarte)

Für den SDR-Einsatz sind Dynamikbereich und Empfindlichkeit einer Soundkarte nicht ganz so wichtig. Selbst Karten im "Low-Cost" Segment erreichen spielend Werte des Grundrauschens zwischen -90 dB und -110 dB. Ausgesuchte, und dann leider auch sehr teure Karten. Werte erreichen auch deutlich jenseits der -120 dB. Für das Gros aller SDR-Anwender reicht jedoch eine Karte im -90 dB Bereich allemal. da in der Regel das ZF-Signal so weit angehoben wird, dass auch schwächere Eingangssignale die Schwelle von -90 dB deutlich überschreiten. und damit auch deutlich ebenso über dem Grundrauschen der Karte liegen.

Damit ist jetzt der Pfad der Signalverarbeitung von der Antenne bis zum Lautsprecher hoffentlich für jeden ausreichend deutlich sichtbar geworden.



• PMSDR Block-Schaltbild

Wenden wir uns jetzt mit diesen Kenntnissen dem PMSDR Blockschaltbild zu. Die Filter geben ihr Signal weiter an den QSD-Mischer. Der Mischer wiederum wird vom Johnson-Counter mit den beiden um 90°Phasen



Bild-189: PMSDR Blockdiagramm

Hier sind alle Elemente aus Bild-188 leicht wieder zu erkennen. Oben links in der Ecke finden wir den Antenneneingang, gefolgt von den 4 Filtern. Das Obere Filter ist ein Tiefpass-, während die drei darunter angeordneten aus sich im Wirkungsbereich überlappenden Bandpass-Filtern (Chebyshev-Filtern 3. Ordnung) bestehen. verschobenen Signalen angesteuert. Schaltelement (Dieses ist ein (dividiert durch 4) Ring-Zähler. Seine Aufaabe ist die Erzeugung der beiden um 90° verschobenen Steuer-Signale für den QSD-Mischereingang.) Die Wertepaare 0%180°. sowie 90%270° werden den beiden Operationsverstärkern rechts im Bild zugeführt, hier zweistufig die angeordnet sind.

Die erste Verstärkerstufe arbeitet als Differenzverstärker, und liefert ein symmetrisches Ausgangssignal. Die zweite Stufe wandelt dieses Signal nun in die unsymmetrische Form.

Die erzeugten I/Q-Signale stehen hier zum Anschluss an die Soundkarte bereit.

Lediglich zwei Funktionsgruppen sind jetzt noch nicht besprochen:

Der Local Oszillator (LO), und der Micro-Prozessor.

Der links unterhalb der Bildmitte zu findende Micro-Controller steuert alle Komponenten der PMSDR Bau-Einheit. Die Beschreibungen hierzu sparen wir uns. Für ein Verständnis der SDR-Technik sind Einzelheiten dazu nicht wichtig.

Ziemlich in der Mitte der oberen Bildhälfte finden Sie den Local-Oszillator (LO) Baustein Si570, der seinerseits den Johnson-Counter speist.

Dieser Si570 ist ein programmierbarer Quarz-Oszillator mit sehr guten Eigenschaften bezüglich der spektralen Reinheit des Ausgangs-Signals, sowie einem äußerst niedrigen Phasenrauschen!

Die vom LO erzeugte Frequenz wird an den Johnson-Counter weitergegeben. Beim hier angewandten QSD-Prinzip wird mit einem Oversampling-Faktor M=2 gearbeitet.

Für eine Eingangsfrequenz "f" (Antennen-Eingang) von 50 MHz haben wir gelernt: Das Abtast-Theorem verlangt dann mindestens 100 MHz f_{abtast}.

Mit einem Oversampling-Faktor von M=2 werden dann also daraus insgesamt 200 MHz Abtastfrequenz.

200 MHz sind aber auch 4xf. Diesen Wert 4f finden Sie im Kasten "Johnson-Counter" eingetragen. Der Wert 1f im gleichen Kasten kennzeichnet den Operanden der Teilung, hier eben 4zu1.

Damit ist das Blockdiagramm komplett besprochen, und wir sind am Ausgang der Platine angelangt.

Von hier aus werden jetzt die I/Q-Leitungen mit den Stereo-Eingängen der Soundkarte verbunden.

Epilog

Dieser kleine Ausflug konnte die Theorie der SDR-Technik natürlich nur ganz oberflächlich beleuchten, sollte aber dennoch für ein gewisses grundlegendes Verständnis gesorgt haben.

Es würde uns sehr freuen, wenn dies als Anregung aufgefasst würde, aus eigenem Antrieb weiter in die Materie einzusteigen.

Käufliche Literatur zu dieser Thematik ist leider immer noch sehr rar. Das in [22] erwähnte Buch von Dipl. Kaufm. Bodo J.Krink (DL7BJK) ist eine gut aufbereitete Ausnahme. Er bemüht sich sehr. die notwendige Mathematik für den Leser verständlich einfühlsam und aufzubereiten.

Auch das CQDL-Spezial [23] vom Juli 2008 (Titel: SDR&D-Star) ist äußerst lesenswert!

Quellen und Links

Anmerkungen und Verweise:

(1) USB-Adapter

Sollte Ihr Laptop/PC nicht mehr über eine RS232C Buchse verfügen, können Sie auch ein USB-Adapter-Kabel verwenden. Umsicht ist angebracht bei der Auswahl dieses Nicht iedes Produkt Kabels. unterstützt erforderliche die Bi-Direktionalität der RS232C-Schnittstelle, Achten Sie darauf, dass im Inneren ein FTDI-Chip werkelt! Ein bewährtes Produkt ist unter dem Handelsnamen DIGITUS DA-70156 bspw. bei [6] erhältlich.

(2) RBW

Der unhandliche Begriff Resolution-Band-Width ist nichts anderes als ein Maß dafür, wie viel "Hz/Pixel" des Signals Bildschirm-Pixel pro dargestellt werden. Im Prinzip ist dies ein Zoom, der jedoch im Gegensatz zum reinen optischen Zoom, hier innerhalb der zur Verfügung stehenden echten Auflösuna arbeitet! Dies erkennt man bspw. auch daran, dass der Rauschpegel im Spektrum (mit wachsender Auflösung) geringer wird (Prozessgewinne!).

(3) MDS

Der Begriff MDS ist von vielfältigen Abhängigkeiten geprägt. Der absolut begrenzende Wert für die max. mögliche Empfänger Empfindlichkeit ist der Rauschflur. Der MDS Wert ist nun direkt proportional zu diesem Rauschflur!

Für die Einordnung eines MDS Wertes ist es nun natürlich gut zu wissen, welche theoretische Größe denn dieser Wert bei einem idealen Empfänger annehmen könnte.

Dazu ein kurzer Ausflug in die Theorie:

Ein absolut rauschfreier Empfänger (Ein Gerät, das es in der Praxis nicht gibt!) hätte einen MDS-Wert, der (kxT) entspricht. In dieser Formel ist "k" die Boltzmann-Konstante*:

 $(1.38066 \times 10^{-23})$, und "T" die absolute Temperatur (eines Widerstandes).

Bei 20°C Raumtemperatur (293K) errechnet sich dann die thermische Rauschleistung zu:

 $P=4.045 \times 10^{-21} W = -173.93 dBm.$

Gerundet also ~ **-174 dBm**.

Dieser Wert ist bezogen auf 1Hz. Bei einer Filterbandbreite von 2,4 KHz errechnen sich ~ -140 dBm.

Daraus ergibt sich dann die letztlich interessante Rauschzahl eines zu betrachtenden Empfängers zu: NF_{rdBI}=MDS-140

Wenn Sie sich weiter für dieses Thema interessieren: Der schon etwas ältere, aber immer noch sehr lesenswerte Englische Artikel von Leif Åsbrink, SM5BSZ, [15] erlaubt tiefe Einblicke in die Thematik!

Hier ist die von Max Planck eingeführte, und nach dem österreichischen Physiker Ludwia Boltzmann benannte Konstante gemeint, die bitte nicht mit der "Stefan-Boltzmann" Konstante zu verwechseln ist!

Quellen und Links:

- [1] http://www.iw3aut.altervista.org/index_de.htm
- [2] http://www.rfspace.com/RFSPACE/IF-2000.html
- [3] http://www.winrad.org
- [4] http://www.wimo.de/framesetp_d.html
- [5] http://www.qrp-shop.de
- [6] http://www.reichelt.de
- [7] http://www.box73.de/catalog/
- [8] http://www.irkutsk.com/radio/tis.htm
- [9] http://www.hdsdr.de
- [10] http://www.webalice.it/andreavigarani
- [11] http://www.ak-modul-bus.de/stat/soundkartentester.html
- [12] http://www.wrplus.altervista.org
- [13] http://www.eibi.de
- [14] http://www.dxatlas.com/Rocky
- [15] http://www.flos-freeware.ch/notepad2.html
- [16] http://www.websdr.at
- [17] http://www.websdr.org
- [18] http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/030910qex029.pdf
- [19] http://software.muzychenko.net/eng/vac.htm
- [20] http://sourceforge.net/projects/drm/
- [21] Burkhard Kainka:
 - "Software Defined Radio"; Deutsch, 2008; Elektor-Verlag
- [22] Dipl. Kaufm. Bodo J. Krink:

"SDR - Software Defined Radio für den Funkamateur", Deutsch, 2009; VTH-Verlag.

[23] http://darcverlag.de/CQ-DL-Spezial-SDR-und-D-Star

Legende:



Allgemeiner Hinweis / Bitte beachten!



Achtung / Mögliche Probleme bei Nichtbeachtung!





■ Kurzfassung: Bedienung im (Pan-Adapter) Betrieb 1/2

Im Spektrum/Wasserfall nach Stationen suchen:

Reiter \rightarrow CAT; Enable CAT \rightarrow ON; Remote-Rig \rightarrow OFF

Achtung: Den → Frequenzbalken bei ausgeschaltetem Remote-Rig NICHT verschieben, da ansonsten die angezeigte Frequenz in Winrad nicht mehr stimmt! Sollte dies aus Versehen doch mal passieren: kurzer Dreh am VFO Knopf, dann rastet der Balken an der mit dem VFO richtig synchronisierten Stelle wieder ein!

Platzierung des Abstimmbalkens(Cursor) zum Anhören der Stationen:

USB → Mit linker Maustaste: Rote Linie auf linke Flanke LSB → Mit linker Maustaste: Rote Linie auf rechte Flanke CW → Mit linker Maustaste: Rote Line auf Mitte AM → Mit linker Maustaste: Rote Linie auf Mitte Mit Mausrad Feinabstimmung des Pitch vornehmen (10Hz pro Rad-Takt einstellen)

Übergabe der Frequenz an den VFO:

Taste → Write Tune to RIG (Einschalten von Remote-RIG nicht notwendig!) VFO → Evtl. kurz nachstimmen

Sichtbaren Spektrums-Bereich verschieben:

Durch "Kurbeln":

→ VFO auf den gewünschten Frequenzbereich drehen, Spektrum, Wasserfall und Frequenzbalken folgen.

Durch verschieben des Frequenzbalkens:

Reiter \rightarrow CAT; Remote-Rig \rightarrow ON

Frequenzbalken \rightarrow Mit der linken Maustaste "anfassen"

→ Maus mit gedrückt gehaltener linker Taste Rechts/Links verschieben; VFO folgt; Frequenzbalken folgt.

Durch vorher festgelegte (48 / 96 KHz) Frequenzsprünge (Quik-Tune):

 → Ist Reiter Quick-Tune Blau hinterlegt? Wenn JA → Reiter → CAT: Remote-Rig → ON; Reiter → Quick-Tune
 Wenn NEIN → Reiter → Quick-Tune
 Quick-Tune:
 → Tuning Step's auf gewünschten Wert setzen;
 > t Toeter betätigen: VEO felgt: Eroguenzbelken felgt

→ ± Tasten betätigen; VFO folgt; Frequenzbalken folgt.

℅

■ Kurzfassung: Bedienung im (Pan-Adapter) Betrieb 2/2

Wieder zurück, um nach Stationen zu suchen:

Reiter \rightarrow CAT; Remote-Rig \rightarrow OFF; Cursor plazieren; usw. usw.

Auflösung der Darstellung verändern (RBW):

- → Winrad:
- → Die Rechts/Links Pfeiltasten neben RBW betätigen
- → Max. Auflösung ist 5,9 Hz pro Bildschirm-Pixel
- → Größt möglicher Darstellungsbereich ist 93,8 Hz pro Bildschirm-Pixel

<u>Achtung:</u> → **Unsichtbarer Cursor:** Beim Ändern der Auflösung kann der Cursor nach rechts/links, aus dem Darstellungsbereich auswandern. In diesem Fall einfach irgendwo im Spektrum linker Mausklick zum Zurückholen.

Bandwechsel (Quik-Tune):

 → Ist Reiter Quick-Tune Blau hinterlegt? Wenn JA → Reiter → CAT: Remote-Rig → ON; Reiter → Quick-Tune
 Wenn NEIN → Reiter → Quick-Tune
 Quick-Tune: → Gewünschtes Band anklicken

 $\boldsymbol{\times}$

Winrad: Hot-Keys

Tastatur Eingabe:	Löst Funktion aus:
C H U Z	Ändert die LO ; Empfangsfrequenz wird zentriert Öffnet GUI für externe Hardware (PMSDR) Toggelt durch die Einheiten Hz, kHz, MHz Identisch mit der ZAP Taste
Strg-A Strg-B Strg-C Strg-D Strg-E Strg-F Strg-L Strg-O Strg-P Strg-R Strg-R Strg-T Strg-U	Umschalten auf AM Identisch mit der Noise Blanker Taste Umschalten auf CW Umschalten auf DRM (Keine Demodulation!) Umschalten auf ECSS Umschalten auf FM Umschalten auf LSB Direkte LO Frequenzeingabe via Tastatur Identisch mit der CW Peak Taste Identisch mit der Noise Red. Taste Direkte TUNE Frequenzeingabe via Tastatur Umschalten auf USB
Pfeil-Rauf Pfeil-Runter Pfeil-Rechts Pfeil-Links Sh. Pfeil-Rauf Sh. Pfeil-Runt. Sh. Pfeil-Rech. Sh. Pfeil-Links Bild-Rauf Bild-Runter	Direkte Änderung der TUNE Frequenz um +0.1 kHz Direkte Änderung der TUNE Frequenz um -0.1 kHz Direkte Änderung der LO Frequenz um +10 kHz Direkte Änderung der LO Frequenz um -10 kHz Direkte Änderung der TUNE Frequenz um +1 kHz Direkte Änderung der LO Frequenz um +100 kHz Direkte Änderung der LO Frequenz um +100 kHz Frequenzsprung des LO um +Gesamt-Spektrum *

 $\boldsymbol{\times}$

 $\boldsymbol{\times}$

(Bei neueren Winrad-Derivaten scheinen die Pfeil-/Bild-Tasten nur noch im Zusammenhang mit der STRG Taste zu funktionieren!)

* → Schnelles "Durch-Steppen" des Empfangsbereiches Sh. → Shift

CD zum Handbuch

Die beiliegende CD verfügt über keinerlei selbststartende Funktionen. Bitte bewegen Sie sich mit der Hilfe des Windows-Explorers (Taste III-E) durch das Inhaltsverzeichnis.

CD



Haftungsausschluss

Die Software wird "so wie sie ist" und ohne iede Art von ausdrücklicher oder stillschweigender Gewährleistung Verfügung zur gestellt, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf gesetzliche Gewährleistungen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. "RF SYSTEM der Annamaria Quinto", die mit "RF SYSTEM der Annamaria Quinto" verbundenen Unternehmen. deren Distributoren und Händler Übernehmen keine Gewähr dafür. dass die in der Software enthaltenen Funktionen Ihren Anforderungen entsprechen, bzw. dass der Betrieb der Software Ihren Anforderungen entspricht oder dass der Betrieb der Software ohne Unterbrechung, bzw. fehlerfrei erfolat.

Der Benutzer trägt das gesamte Risiko für die Ergebnisse und Leistuna der Computererweiterungen, Programme und Produkte. die in diesem Handbuch aufgeführt sind. Weder "RF SYSTEM der Annamaria Quinto" noch die Direktoren, Funktionäre, Angestellten oder Vertreter haften für beiläufig entstandene oder Folgeschäden oder indirekte Schäden Einschluss (im von entgangenem Gewinn. Geschäftsunterbrechung, Verlust von geschäftlichen Informationen oder ähnlichem). die sich aus der Verwendung oder der Unmöglichkeit der Verwendung der Computererweiterungen, Programme und Produkte, die in diesem

Handbuch aufgeführt sind, ergeben, selbst wenn "RF SYSTEM der Annamaria Quinto" über die Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet worden ist.

Da einige Länder unter Umständen Einschränkung. die oder den Ausschluss von Haftung für Folgeschäden oder beiläufig entstandene Schäden nicht gestatten, kann es sein, dass das Vorstehende nicht für Sie zutrifft.

Die Haftung von "RF SYSTEM der Annamaria Quinto" für tatsächliche Schäden, unabhängig von der Ursache und der Handlung, sei es durch Vertrag, unerlaubte Handlungen (einschließlich Fahrlässigkeit), Produkthaftung oder sonstige, übersteigt in keinem Falle den Gegenwert von 5€.

Freeware

1. Alle auf der CD oder Web-Site angebotenen Freeware-Programme sind Programme, die Sie ausschließlich für unentgeltlich private Zwecke nutzen dürfen, wobei jedoch die nachfolgend in diesem Rechtshinweis aufgeführten Einschränkungen vom Benutzer zu beachten sind. Der Benutzer wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sämtliche auf der Web-Site, sowie auf der CD zur Verfüauna stehenden Freeware-Versionen, gesetzlichen den Copyright-Bestimmungen unterliegen, und somit geschützt sind Alle Rechte sind folglich ausschließlich dem Copyright-Rechte-Inhaber, nachfolgend Autor genannt, vorbehalten.

2 Alle Freeware-Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor. Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigungen zu verändern. zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

3. Der Autor gestattet die private Nutzung und Weitergabe der angebotenen Freeware-Software ausdrücklich nur unter den folgenden Bedingungen, die der Nutzer mit dem Download eines Freeware-Programms anerkennt:

3a) Der Autor der Freeware-Software gibt keine Garantien irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch implizit, zur Verwendung der unentgeltlich zur Verfügung gestellten Produkte für irgendeinen Zweck. Er übernimmt auch keine Verpflichtungen und Garantien für den Gebrauchswert der Freeware-Software.

3b) Unter keinen Umständen ist der Autor haftbar für jedwede Schäden, Folgeschäden, einschließlich aller entgangenen Gewinne und Vermögensverluste oder anderer mittelbarer oder unmittelbarer Schäden, die durch den Gebrauch oder die Nichtverwendbarkeit der Freeware-Software und seiner begleitenden Dokumentation entstehen. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn dem Autor vorsätzliches Handeln nachgewiesen werden kann. Für Folgeschäden wird nicht gehaftet. Die Nutzung der Freeware-Software erfolgt durch den Nutzer auf eigene Gefahr.

3c) Eine über den eigenen Gebrauch hinausgehende kommerzielle Nutzung der Freeware-Software bzw. von Elementen dieser Software ist nicht zulässig. Nicht zulässig ist insbesondere:

- das Kopieren, das Speichern und die Verwendung der Software oder Teilen hiervon zur gewerblichen Nutzung, also etwa zum Verkauf, zum Verleih oder zur Vermietung an Dritte;
- die inhaltliche Veränderung bzw. Bearbeitung der Funktionen in dem Softwareprogramm;

 die Veränderung bzw. Bearbeitung der Einträge in dem Softwareprogramm (z.B. Werbebanner, Push-Buttons, etc.), mit Ausnahme der Eingabe der eigenen Daten des Nutzers, soweit diese zur Anwendung des Freeware-Programms erforderlich sind.

Die Vervielfältigung bzw. Weitergabe der angebotenen Freeware-Software ist in diesen Fällen nur mit ausdrücklicher vorheriger schriftlicher Zustimmung des Autors zulässig.

3d) Die zulässige Weitergabe der Freeware-Software setzt auch bei privater Nutzung folgendes voraus:

- das kein Geld f
 ür die Freeware-Software verlangt oder bezahlt wird;
- die Freeware-Software originalgetreu, also ohne jegliche Veränderung bzw. Bearbeitung der Funktionen und Einträge in dem Softwareprogramm, weitergegeben wird und
- ein Link zu der Website des Autors inkludiert ist, oder jedenfalls veröffentlich wird.

Sofern auch nur eine dieser Bedingungen nicht erfüllt wird, ist die Weitergabe nur mit ausdrücklicher vorheriger schriftlicher Zustimmung des Autors zulässig. 4. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieser Rechtshinweise der aeltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten. übriaen bleiben die Teile des Dokumentes in ihrer Gültigkeit davon unberührt

Stichwortverzeichnis / Index

3	
3th Harmonic Mode	47
Α	
A/D-Wandler	36
Abisolierzange	14
About	43
Abstimmbalken	57
Abtast-Theorem 1	06
Advanced Settings	46
AM-Empfang	
Flugfunk	71
Antennen-Isolator	89
Arbeitsschutz	8
ASIO	36
Aufbauhilfe	
Dritte Hand	7
Auflösung	36
Aufnahme-Regler	30
B	
Bandbreite	
Doppelte 1	10
Bandbreitendarstellung	36
Bausatz	6
Bias-Spannung	46
Bildschirm	
Anpassung	34
Bit	36
BNC Buchse	12
BNC-Buchse	17
Bootloader	85
Brücke	20
С	
CAT	48
Einstellungen	53
CD 103, 1	19
D	
Darstellungsbereich	56
-	

Ändern	57
DDC	107
Debug	44
Digital-Radio-Mondiale	72
Display	12
DLL	4
Einstellungen	43
Kopieren	26
Manipulation	63
Update	27
Down-Converter	21
Platine	21
Drahtbrücke	20
DREAM	72
Dynamik	96
Dynamikbereich	111
Eingangsregler	42
E	
EiBi	66
Empfang	
gleichzeitig	20
Empfangsvergleiche	20
Entlöten	9
Entlötlitze	10
ESD-Schutz	7
F	
Fehlersuche	101
Filter	22
Anti-Aliasing	110
FINE	40
Firmware	
Update	84
Flachbandkabel1	2, 18
Flussmittel	8
FM-Empfang	68
Amateurfunk	71
Rundfunk	69

Freeware 121
Frequenzbereich
Ändern 57
FT-95050
G
Gehäuse 15
Grundlagen 104
SDR-Technik 104
GUI
н
Haftungsausschluss 120
Harmonic-Mode
Empfang 68
HDSDR
Einstellungen
Konfiguration52
HF-Übertrager 11
Hot-Keys
I
I/Q
Eingänge invertieren 34
I/Q-Koordinatensystem 108
I/Q-Signale107
IF-2000 50
Inbetriebnahme
PMSDR 25
IP3
Κ
Kabel
USB
Kopfhörer29
Korrekturfaktor
AM 59
CW
LSB/USB60
Kurzfassung 116
L
Lautstärkeregler
LED-Block10
Line-In
LO
Local-Oszillator 113

Lötpaste8
Lötpunkt9
M
Magic-Band 5
MDS 92
Mic-Boost 31
Mischer 105
MMCX 19
MMCX-Stecker 19
Mode-Offsets 58
Modifikation
Down-Converter
Switchboard 20
Ν
NE555
Phasenschieber
NetBook
0
Offset-Wert
Oversampling
P
Panadapter
bidirektional 4
Pan-Adapter
Finstellungen 55
Pfostenstecker 18
Platine
switchboard 16
PMSDR
Platine 10.24
PMSDR-Control 73
PowerSDR-IO 76
Prüfpunkto 101
PTT_L oitung 52
Micobor 105
103 IVIISUIUI 103 Ouarz Oczillator (142
Qual 2-USZIIIal UI 113
QUICK TUNE 44

R

Rauschflur	42
RAW	40
Realtek AC97 Audio	28
Rocky	40
RTS	
Use	48
S	
Sample and Hold 1	06
Samplerate	33
Sample-Rate	36
Samsung	
NC10	27
Schaltpläne	98
SFDR	95
Si570 1	13
Sked	45
Anpassen	65
SMA-Stecker	19
Software	
Installation	26
Soundcard	
Kontrolle	41
Soundkarte	
Auswahl	36
Auswahl-Tabelle	37
Stereo	27
Test	38
Vorbereiten	27
Win-7	31
speichern	62
Spiegelfrequenz	
Unterdrückung	40
Spiegelfrequenzunterdrückur	١g
	97
Spiegel-Signal	39

Spiegel-Signale	
Unterdrückung 1	09
Stationen	
Abhören	56
Stiftleisten	10
Stiftleiten	
Buchse	14
Störstrahlung	12
Switchboard	16
Systemleistung	29
T	
Tandem-Mode	51
Technische Daten	91
Messbericht	92
U	
USB-Treiber	25
V	
VAC	72
Verzeichnisbaum 1	03
Vorfilter	93
W	
WBIR	40
Werkzeug	. 7
Wiedergabe-Regler	30
Winrad	81
Varianten	81
WinradF	82
WinradHD	82
WMME	42
WRplus	81
Wurzel-Verzeichnis 1	03
Z	
ZF-Anschluss	50
Zubehör	89



Eigene Notizen



Ein sehr schönes Beispiel eines 80m DX Pile-UP !

Zum Abschluss wünschen wir - "Allzeit gutes DX" sowie Viele schöne Stunden mit Ihrem PMSDR!

SOFTWARE DEFINED RADIO

To rediscover the shortwave

listening and more

www.rfsystem.it